

Sonda de temperatura

**Módulo de entrada para
sondas de temperatura externas**

Edición del manual: [2.0]_a

www.zennio.com

CONTENIDO

Contenido.....	2
Actualizaciones del documento.....	3
1 Introducción.....	4
2 Configuración.....	5
2.1 Configuración	5
2.2 Sonda NTC personalizada.....	8

ACTUALIZACIONES DEL DOCUMENTO

Versión	Modificaciones	Página(s)
[2.0]_a	Cambios en el programa de aplicación: <ul style="list-style-type: none">• Optimización interna.	-
[1.0]_a	Cambios en el programa de aplicación: <ul style="list-style-type: none">• Inclusión de sonda NTC personalizable para todos los dispositivos con entradas.	-
[0.1]_b	Cambios en el programa de aplicación: <ul style="list-style-type: none">• Soporte para sondas NTC personalizadas (sólo disponible en determinados dispositivos).	-

1 INTRODUCCIÓN

Muchos dispositivos Zennio incorporan una interfaz de entrada en la que es posible conectar una o varias sondas de temperatura externas de Zennio:

- **ZN1AC-NTC68 E / F / S.**
- **ZAC-NTC68 E / F / S.**
- SQ-AmbienT (**ZAC-SQAT-W/S/A**).

Además, se permite la conexión de **sondas de temperatura NTC personalizadas**, mediante la configuración en ETS de sus parámetros específicos.

Se recomienda consultar el manual de usuario y la hoja técnica específicos de cada dispositivo Zennio para obtener instrucciones específicas sobre la conexión de las sondas a la interfaz de entrada del dispositivo.

Por otro lado, téngase en cuenta que, aun conectando un mismo modelo de sonda, **la funcionalidad y la configuración en ETS podrán variar ligeramente** dependiendo del dispositivo y de la versión del programa de aplicación. Es importante confirmar que el manual de usuario y los anexos descargados desde la página web de Zennio (www.zennio.com) sean los que correspondan al dispositivo específico y a la versión del programa de aplicación que se estén configurando.

2 CONFIGURACIÓN

2.1 CONFIGURACIÓN

Al conectar una sonda de temperatura a una de las entradas del dispositivo, éste podrá recibir y supervisar medidas de temperatura, así como **enviar estos valores al bus** y **reportar situaciones de temperatura alta / baja**. Para ello es necesario configurar una serie de parámetros, que diferirán en función de si la sonda se corresponde con un modelo Zennio o de otros fabricantes.

Téngase en cuenta que las capturas de pantalla y los nombres de los objetos que figuran a continuación podrán ser ligeramente diferentes dependiendo de cada dispositivo o cada programa de aplicación.

PARAMETRIZACIÓN ETS

Cuando una entrada se ha configurado como sonda de temperatura, aparecen los objetos “[Ex] Temperatura actual” (dos bytes) y “[Ex] Error de sonda” (un bit). El primero informará del valor actual de temperatura (periódicamente o después de un cierto incremento/decremento, según la configuración), mientras que el segundo advertirá (mandando el valor “1” periódicamente) de lecturas inesperadas en la línea de entrada debido a una **avería** o una conexión incorrecta de la sonda de temperatura.

Aparte de esto, aparecerá una entrada específica en el árbol ubicado a la izquierda en la ventana de parámetros. Esta entrada en sí consta de una pestaña llamada **Configuración**, que contiene los siguientes parámetros:

<ul style="list-style-type: none"> — GENERAL Sonda NTC personalizada — Entrada X: sonda de temperatura <li style="background-color: #e0e0e0;">Configuración 	<p>Tipo de sonda <input type="radio"/> Sonda de Zennio <input checked="" type="radio"/> Sonda NTC personalizada</p> <p>Vaya a la pestaña 'Sonda NTC personalizada' para configurar la sonda NTC</p> <p>Calibración del sensor de temperatura <input type="text" value="0"/> x 0.1 °C</p> <p>Periodo de envío de la temperatura (0 = Deshabilitado) <input type="text" value="600"/> x 1 s</p> <p>Envío tras un cambio de temperatura (0 = Deshabilitado) <input type="text" value="0"/> x 0.1 °C</p> <p>Protección de temperatura <input type="text" value="No"/></p>
---	---

Figura 1. Sonda de temperatura - Configuración.

- **Tipo de sonda** [[Sonda de Zennio](#) / [Sonda NTC personalizada](#)]¹. En el caso de seleccionarse “[Sonda NTC Personalizada](#)” se habilitará una nueva página de parámetros (**Sonda NTC Personalizada**) debajo de la pestaña **GENERAL**, ver sección 2.2.
- **Calibración del sensor de temperatura** [-50...[0](#)...50] [[x0.1°C](#)]: define un *offset* a aplicar a la medición recibida desde la sonda para así corregir desviaciones debidas a factores externos.
- **Periodo de envío de la temperatura** [0...[60](#)...65535] [[x1s](#)]: fija cada cuánto tiempo se debe enviar al bus el valor actual de temperatura (a través del objeto “[**Ex**] Temperatura actual”). El valor “0” inhabilita el envío periódico.
- **Envío tras un cambio de temperatura** [0...255] [[x0.1°C](#)]: define un umbral de manera que, cada vez que se detecte una lectura de temperatura que difiera del último valor enviado al bus en más de dicho umbral, se llevará a cabo un envío extra y se reiniciará el tiempo de envío periódico si lo hubiera. El valor “0” inhabilita el envío.
- **Protección de temperatura**: lista desplegable con las siguientes opciones:
 - [No](#): no se requiere protección de la temperatura.
 - [Sobrecalentamiento](#): se requiere protección contra sobrecalentamiento. Aparecen dos nuevos parámetros:
 - **Temp. de sobrecalentamiento** [-30...[40](#)...125] [[x1°C](#)]: temperatura máxima permitida. Las lecturas de temperatura superiores a esta serán consideradas sobrecalentamiento y, por tanto, se enviará periódicamente un “1” a través del objeto “[**Ex**] Sobrecalentamiento”. Una vez que no haya sobrecalentamiento, se enviará un “0” (una vez).
 - **Histéresis** [1...[20](#)...200] [[x0.1°C](#)]: *banda muerta* o umbral alrededor de la temperatura de sobrecalentamiento definida anteriormente. Esta banda evita que el dispositivo envíe la alarma y la no alarma de sobrecalentamiento una y otra vez cuando la temperatura actual esté oscilando en torno al límite de sobrecalentamiento (T): una vez que se haya activado la alarma de sobrecalentamiento, no se enviará no

¹ Los valores por defecto de cada parámetro se mostrarán resaltados en azul en este documento, de la siguiente manera: [[por defecto](#)/[resto de opciones](#)].

alarma hasta que la temperatura actual sea menor que T menos la histéresis. Después de esto, si la temperatura actual alcanza de nuevo T, se reenviará la alarma.

➤ Sobreenfriamiento: se requiere protección contra sobreenfriamiento. Aparecen dos nuevos parámetros (análogos a los dos anteriores):

- **Temp. de sobreenfriamiento** [-30...10...125] [x0.1°C]: temperatura mínima permitida. Las lecturas de temperatura inferiores a esta serán consideradas sobreenfriamiento y, por tanto, se enviará periódicamente un "1" a través del objeto "[Ex] Sobreenfriamiento". Una vez que no haya sobreenfriamiento, se enviará un "0" (una vez).
- **Histéresis** [1...20...200] [x0.1°C]: *banda muerta* o umbral alrededor de la temperatura de sobreenfriamiento definida anteriormente. Al igual que para el sobrecalentamiento, una vez que se haya activado la alarma, no se enviará no alarma hasta que la temperatura actual sea mayor que T más la histéresis. Después de esto, si la temperatura actual alcanza de nuevo T, se reenviará la alarma.

➤ Sobrecalentamiento y sobreenfriamiento: se requiere protección tanto de sobrecalentamiento como de sobreenfriamiento. Aparecen los siguientes tres parámetros:

- **Temp. de sobrecalentamiento.**
- **Temp. de sobreenfriamiento.**
- **Histéresis.**

Los tres son análogos a los que ya se explicaron por separado.

2.2 SONDA NTC PERSONALIZADA

En caso de utilizar sondas NTC de otros fabricantes, el integrador deberá **caracterizar la respuesta de la sonda** ante diferentes temperaturas, de manera que el dispositivo pueda gestionar los valores de resistencia que recibe de la sonda. Para este fin, el dispositivo implementa el método de **Steinhart-Hart**, que permite aproximar la **curva de temperatura frente a resistencia** de cualquier sonda simplemente especificando tres de sus puntos. Por lo tanto, la caracterización de la sonda consiste en definir sus valores de resistencia para tres temperaturas diferentes, tales como **0°C, 25°C y 100°C**, información que normalmente proporciona el fabricante de la sonda.

Esta funcionalidad está optimizada para sondas NTC que **a 25°C ofrezcan valores de resistencia entre 3,3 y 47 kΩ**.

PARAMETRIZACIÓN ETS

Tras seleccionar “Sonda NTC personalizada” en **Tipo de sonda** (ver sección 2.1) para al menos una de las entradas del dispositivo que se hayan configurado como sondas de temperatura, se dispondrá de una pestaña adicional de parámetros denominada **Sonda NTC personalizada**.

Por favor, introduzca tres valores T-R en la tabla Temperatura-Resistencia de la sonda NTC, asegurando que T1<T2<T3

Nota: los valores de temperatura recomendados por defecto son [0, 25, 100]

Temperatura T1	0	x 1 °C
Resistencia R1 (a T1)	22137	x 1 Ohm
Temperatura T2	25	x 1 °C
Resistencia R2 (a T2)	6800	x 1 Ohm
Temperatura T3	100	x 1 °C
Resistencia R3 (a T3)	460	x 1 Ohm

Figura 2. Sonda NTC personalizada

Contiene los siguientes parámetros:

- **Temperatura Tx** [-55...0...150] [x1°C]: establece el valor de temperatura de un punto en particular de la curva temperatura-resistencia.

- **Resistencia Rx (a Tx) [0...22137...268435456] [x1Ohm]**: establece el valor de resistencia de ese punto en particular de la curva de temperatura-resistencia. Es decir, este parámetro determina el valor de resistencia ofrecido por la sonda NTC para el valor anterior de temperatura.

Una vez definidos los tres puntos {temperatura, resistencia}, se recomienda verificar los valores de sólo lectura que se muestran en la sección inferior de la ventana (ver la Figura 3), puesto que reflejan los **valores de resistencia esperados** (en ohmios) para un conjunto de temperaturas en el rango 0° a 90°, de acuerdo con la aproximación efectuada por el dispositivo. En caso de mala parametrización o si los puntos no se corresponden con una curva NTC típica, ETS mostrará un **mensaje de advertencia**.

Importante: *estos parámetros son de tipo general. Se aplican a todas las sondas NTC personalizadas que se configuren en el dispositivo.*

Compruebe si los valores obtenidos son los esperados

Resistencia obtenida a 0 °C	22137	x 1 Ohm
Resistencia obtenida a 10 °C	13515,65	x 1 Ohm
Resistencia obtenida a 20 °C	8492,59	x 1 Ohm
Resistencia obtenida a 30 °C	5479,41	x 1 Ohm
Resistencia obtenida a 40 °C	3622,6	x 1 Ohm
Resistencia obtenida a 50 °C	2449,57	x 1 Ohm
Resistencia obtenida a 60 °C	1691,26	x 1 Ohm
Resistencia obtenida a 70 °C	1190,46	x 1 Ohm
Resistencia obtenida a 80 °C	853,1	x 1 Ohm
Resistencia obtenida a 90 °C	621,61	x 1 Ohm

Figura 3. Sonda NTC personalizada – Valores de resistencia esperados

Únete y envíanos tus consultas
sobre los dispositivos Zennio:
<http://support.zennio.com>

Zennio Avance y Tecnología S.L.
C/ Río Jarama, 132. Nave P-8.11
45007 Toledo. España

Tel. +34 925 232 002

www.zennio.com
info@zennio.com



RoHS