

## Aktivierung des Programmiermodus über den *Touch*

Das Display des Raumkontrollers ZAS zeigt vor Download des Applikationsprogramms im oberen Bereich die Nachricht NO PROGRAM, und im zentralen Bereich den Zustand der Programmier-LED: LED ON o LED OFF.

Zur Umschaltung des Programmiermodus kann neben der Programmier Taste auch die Taste 7 des *Touchpanels* benutzt werden. Die LED dieser Taste blinkt solange bis ein kompletter Download des Applikationsprogramms durchgeführt wurde.

Hinweis: Das Applikationsprogramm welches in das Gerät geladen werden muss, ist die Version 1.1.

