

Activación del Modo Programación desde el *Touch*

Antes de descargar el programa de aplicación, el *display* mostrará el mensaje NO PROGRAM en la parte superior del mismo y en la parte central se mostrará el estado del LED de programación: LED ON o LED OFF.

El estado de modo de programación se podrá conmutar, además de con el botón de programación, mediante el botón 7 del *Touch*. El led de este botón permanecerá parpadeando hasta que se realice una descarga completa del programa de aplicación.

