

Activation du Mode Programmation depuis la *partie tactile*

Avant de télécharger le programme d'application, l'écran montrera le message NO PROGRAM sur sa partie supérieure et sur la partie centrale sera montré l'état de la LED de programmation : LED ON ou LED OFF.

L'état du mode de programmation pourra être commuté, en plus du bouton de programmation, via le bouton 7 de la *partie tactile*. La LED de ce bouton clignotera jusqu'à ce qu'un téléchargement complet du programme d'application soit effectué.

