



Zennio GetFace IP

Vidéo-portier IP (unité basique)

ZVP-CAM/ZVP-WOCAM

Édition du manuel : [2.32]_d Version firmware 2.32

www.zennio.fr

SOMMAIRE

Sc	ommaire		2			
A	ctualisations o	du document	3			
1	Introduction5					
2	Installatio	n	7			
	2.1 Brand	chement du dispositif	7			
	2.2 Appli	cations	10			
	2.2.1	Logement individuel	10			
	2.2.2	Immeuble d'appartement	11			
3	Configurat	tion	12			
	3.1 Confi	guration basique du Zennio GetFace IP	14			
	3.1.1	Configurations de réseau (Système)	15			
	3.1.2	Configuration de l'appel (Services)	16			
	3.1.3	Configuration des logements et unité intérieure (Répertoire)	24			
	3.1.4	Configuration d'interrupteurs	28			
	3.1.5	Configuration de la porte	30			
	3.1.6	Configuration des appels depuis le module de Boutons	34			
	3.1.7	Configuration du <i>tamper</i> anti-sabotage	34			
	3.1.8	Configuration d'accès avec l'écran tactile	35			
	3.1.9	Configuration de l'accès avec carte RFID				
	3.1.10	Configuration de l'accès avec module Bluetooth	40			
	3.1.11	Configuration de la boucle d'induction magnétique	47			
	3.2 Confi	gurations avancées	47			
	3.2.1	État	47			
	3.2.2	Répertoire	50			
	3.2.3	Services	52			
	3.2.4	Hardware	58			
	3.2.5	Système	62			

ACTUALISATIONS DU DOCUMENT

Version	Modifications			
[2.32]_d	Changements en respect à l'application mobile d'accès avec le module Bluetooth.			
[2.32]_c	Indication sur la connexion à la terre sur le schéma de câblage.			
[2.32]_b	Indication sur la limitation de responsabilité par rapport à l'application ZenCom.			
	Changement dans l'emplacement des paramètres "Accepter appel entrant au moyen du bouton" et "Fonction du bouton pendant l'appel sortant" à l'onglet Services → Téléphone → Appels.			
	I's elimine le paramètre "Destinataire predetermine" dans l'onglet E-mail \rightarrow E-mail.			
[2.32]_a	Options du module Clavier inclus sur Services → Téléphone → Appels			
	Changement dans la configuration d'authentification recommandée sur la API du système.			
	Il s'élimine la section dédiée au module ZVP-FINGER (retiré du catalogue).			
	Changements mineurs de texte.			
	Possibilité de contrôle à distance à travers de l'application ZenCom.			
	Changement dans la configuration recommandée sur la API du système.			
[2.26] a	Bouton d'essai pour simuler un appel de marquage rapide.			
	Recommandation sur l'actualisation du firmware.			
	Possibilité de restaurer seulement certaines options de la configuration à télécharger une copie de sécurité.			
	Corrections et changements mineurs.			
	Écran → configuration du module de l'écran tactile avec icônes uniquement			
[2.25]_a	E-Mail \rightarrow envoi automatique de e-mails devant des actions du système			
	Option d'accepter des appels entrants au moyen du bouton de marquage rapide.			

	Augmentation de la sécurité grâce à l'option de choisir la version de LTS.	
	Numéro virtuel de l'utilisateur → peuvent être des numéros d'entre 1 et 7 chiffres.	
	Corrections et changements mineurs.	
	Nouvelle structure de la section Répertoire → Utilisateurs. Jusqu'à 10.000 utilisateurs disponibles.	
	Nouvelle structure de la section Écran \rightarrow répertoire.	
[2.24_a]	Possibilité d'établir la localisation de l'utilisateur sur le répertoire dans la configuration de l'utilisateur. Groupes d'appel.	
	Boutons de marquage rapide: appeler plusieurs utilisateurs.	
	Possibiliter d'établir des profils de temps spécifiques (différents de ceux prédéfinis).	
[2.23]_a	Configuration du module lecteur d'empreintes digitales ZVP- FINGER Jusqu'à deux cartes par utilisateur pour accès au moyen du	
[2.22]_a	Nouvelle section pour la configuration de porte: Hardware / Porte . Corrections mineures.	
[2.21]_a	Rétablir l'état de la configuration prédéterminée. Éclaircissement sur le champ "Numéro de téléphone (ID)" Configuration de Automatisation. Configuration du courrier électronique d'accès. Configuration hardware du module ZVP-RFSMN Corrections mineures.	
[2.20]_a	Configuration du Module bluetooth. Configuration des cartes pour le module RFID depuis la section de Hardware. Corrections mineures.	
[2.18]_b	Changements mineurs de texte.	

1 INTRODUCTION

Le **Zennio GetFace IP** est un visiophone (vidéo-portier) qui, en combinaison avec les écrans tactiles Zennio avec lesquels il est compatible (tels que le Z41 COM, Z70 v2, Z100, etc.), permet d'intégrer sur l'installation domotique la gestion d'**appels vidéo** entre la porte d'accès d'un environnement résidentiel (un immeuble d'appartements, une maison, une promotion urbaine avec porte d'accès commune, etc.) et l'intérieur des logements. Ou, en général, entre l'intérieur de n'importe quelle construction avec des caractéristiques analogues, comme, par exemple, un immeuble de bureaux, et sa porte d'accès.

De plus, à travers de l'application mobile **ZenCom** (*) (disponible pour Android et iOS) il est possible d'interagir avec le visiophone depuis n'importe quel lieu. Cette application permet de voir qui appel à la porte, maintenir une conversation et inclu, ouvrir à distance depuis un dispositif mobile.

Les caractéristiques principales du Zennio GetFace IP sont:

- Caméra de résolution 1280x960 et émetteur IR pour les situations d'obscurité (modèle ZVP-CAM).
- Température de travail: Entre -40 et 60 °C.
- Humidité relative de travail: Entre 10 et 95%.
- Connecteur RJ-45 et compatibilité avec la norme Fast Ethernet.
- Permet une alimentation PoE (Power Over Ethernet) 802.3af Clase 0 12.95W.
- Bouton de réinitialisation et indicateurs (jaune, rouge, vert).
- Sortie audio (Line Out).
- Sortie de relais NO/NF 30V/1A (AC/DC) pour les fonctions d'ouverture et de fermeture.

- Entrée active ou passive (-30 30VDC).
- Sortie active (8 … 12VDC, I_{MAX}=400mA).
- Différents modes d'ouverture de porte.
- Contrôle à distance à travers de l'application ZenCom (*).

(*) LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Zennio informe à l'utilisateur de que le fonctionnement correct de ZenCom cela dépend de plusieurs facteurs parmi lesquels se distinguent les suivants:

- ZenCom doit avoir toutes les autorisations demandées activées.
- ZenCom devra avoir activé un compte de l'utilisateur formée, au moins par un identificateur et un mot de passe facilité par Zennio.
- Les unités extérieures devront être paramétrées selon les exigences établies par Zennio (voir la documentation de chaque dispositif).
- Les unités extérieures doivent être enregistrées sur les serveurs ZenCom en utilisant les informations d'identifications fournies par Zennio spécifiques à chaque unité.
- Pour le fonctionnement correct du service, autant la(les) unité(s) extérieure (s) comme le (les) smartphones (s) doivent avoir accès à internet et il est nécessaire que ladite connexion ait au moins:
 - > Un minimum de 10Mb/s de monté et de descente.
 - L'utilisation illimitées d'au moins, les protocoles et technologies suivants: SIP, SRTP, HTTPS, SDP, services de notification push de Google et Apple.

Cependant, veuillez noter que certaines compagnies limites certains des services requis nécessaires pour l'écosystème ZenCom. Dans ces cas, Zennio ne pourra pas se responsabiliser du fonctionnement correct de ZenCom, par conséquent, ils doivent être communiqués et gérés avec votre fournisseurs de services internet. Ces limites peuvent se présenter sur n'importe quels réseaux sur lesquels se connectent les unités extérieures et les terminaux mobiles ou se trouve installée l'application ZenCom.

En cas de doute, recueillir un maximum d'informations sur votre incident et contactez le service technique de Zennio (<u>support@zennio.com</u>).

2 INSTALLATION

2.1 BRANCHEMENT DU DISPOSITIF

Le Zennio GetFace IP dispose de différents modules optionnels qui peuvent être connecter de façon indépendante pour élargir la gamme des fonctions ou des caractéristiques du dispositif.

- Module de clavier (ZVP-KEYPAD),
- Module de 5 boutons (ZVP-NAME5),
- Écran tactile (ZVP-TOUCHD),
- Panneau d'information (ZVP-INFOP),
- Module lecteur de cartes d'accès RFID (ZVP-RFSMN),
- Module d'induction magnétique (ZVP-ILOOP),
- Module I/O (ZVP-INOUT).
- Lecteur de cartes RFID avec NFC (ZVP-RFSMN)
- Module Bluetooth (ZVP-BLUET).

Notes :

- Après avoir connecté un module, il est nécessaire de réinitialiser le visiophone pour pouvoir accéder à sa configuration.
- Il est possible de vérifier à tout moment la connexion du module en accédant depuis l'interface web du produit à la rubrique Hardware → Extendeurs (voir les prochaines sections du document).
- Le vidéo-portier peut être alimenté par l'entrée d'alimentation externe de 12V ou au travers de l'entrée PoE.
- Si des problèmes d'accouplement du son sont observés durant l'appel, il est nécessaire de réaliser un filtre sur la réalimentation acoustique (voir section 3.2.4.1).



Figure 1 Câblage.

2.2 APPLICATIONS

Dans cette rubrique, les topologies de réseau les plus typiques pour l'installation du Zennio GetFace IP sont décrites.

2.2.1 LOGEMENT INDIVIDUEL

Pour un environnement résidentiel avec des logements individuels qui requièrent des systèmes totalement indépendants de visiophonie, l'installation typique sera une des 2 installations représentées dans la Figure 2, en fonction de si on désire interconnecter le Zennio GetFace IP et l'unité intérieur de Zennio directement ou bien à travers de la *box (router)* intérieur du logement (fourni, par exemple, par le fournisseur de l'accès à Internet) s'il y a lieu.

Si nécessaire, un *switch* qui augmente le nombre de connexions LAN disponibles de la *box (router)* peut être utiliser pour ainsi connecter plusieurs unités intérieures.



Figure 2 Installation dans un logement standard.

2.2.2 IMMEUBLE D'APPARTEMENT

Dans le câble d'un immeuble d'appartements avec un Zennio GetFace IP en commun, il faut utiliser une infrastructure en réseau communautaire (géré par un *router* coupefeu) qui interconnecte le vidéo-portier avec chaque appartement. À leur tour, les appartements peuvent disposer ou non de leur propre box (*router*) de connexion à Internet.

La Figure 3 montre un exemple de ce type de topologie, dans laquelle on utilise l'étiquetage VLAN pour isoler le trafic entre les appartements.



Figure 3 Installation dans un immeuble d'appartements.

Pour plus d'informations sur les caractéristiques techniques du dispositif, ainsi que sur les informations de sécurité et sur son installation, veuillez consulter le **document technique** inclu dans l'emballage original du dispositif, également disponible sur la page web. <u>www.zennio.fr</u>.

3 CONFIGURATION

Lorsque l'installation a été réalisée en tenant compte les applications expliquées dans la rubrique précédente, vous pouvez procéder à la configuration. La configuration a une série de paramètres nécessaires au bon fonctionnement de l'ensemble de GetFace IP avec l'unité intérieure de Zennio.

Durant les premières 30 secondes de fonctionnement (après avoir alimenté le visiophone), il faut <u>appuyer 5 fois le bouton de l'unité principale</u>, ce qui provoquera que **le dispositif annonce de vive voix son adresse IP**, au moyen de laquelle vous pourrez accéder à l'interface de configuration en utilisant un navigateur web. L'URL d'accès aura le format "http://192.168.1.100" (en supposant que l'IP du dispositif soit 192.168.1.100).

Par défaut, le visiophone est configuré pour fonctionner avec un serveur DHCP. S'il y a un problème de réseau ou s'il n'y a aucun serveur DHCP, le vidéo-portier prendra l'IP erronée 0.0.0.0.

Pour modifier la configuration de réseau du GetFace IP, **vous devez appuyer**, **rapidement**, <u>15 fois le bouton de l'unité principale</u> après le démarrage, ce qui fera que le dispositif se réinitialise de nouveau automatiquement. À chaque réinitialisation, le dispositif alternera entre une IP dynamique (DHCP) et une IP statique (qui sera 192.168.1.100).

Lors de l'accès à l'interface web, **les données de session** sont sollicitées. Elles sont, **par défaut**:

- Nom d'utilisateur: **admin**
- Mot de passe: zennio

Note: Veuillez faire attention à bien différencier les majuscules et les minuscules.

Après le premier accès au dispositif, il est recommandé de **changer le mot de passe** depuis la rubrique **Services** \rightarrow **Serveur web**. Le nouveau mot de passe devra avoir huit caractères, et inclure au moins une majuscule, une minuscule et un chiffre.

Voir l'aspect de la fenêtre principale dans la Figure 4.



Figure 4 Menu de configuration.

Notes:

- La langue par défaut de l'interface est l'anglais. Ce manuel, cependant, fera référence à la version en français.
- Au pie de chaque page de configuration, il existe un bouton pour sauvegarder les modifications réalisées. Si vous changez de page sans les sauvegarder, un message de confirmation apparaîtra pour sauvegarder ou rejeter les modifications faites.

3.1 CONFIGURATION BASIQUE DU ZENNIO GETFACE IP

À continuation, se décrit les champs les plus importants pour que le visiophone fonctionne avec l'unité intérieure de Zennio. Les paramètres qui doivent se changer en respect à la configuration par défaut, à mode de résumé, sont:

- Numéro de TÉlÉphone (ID): identificateur du visiophone (si on prétend l'associer avec une case concrète de l'unité intérieure de Zennio).
- HTTP: configuration de sécurité des services disponibles. Il peut y avoir jusqu'à 5 configurations différentes.
- Numéro de téléphone de l'utilisateur: Il devra contenir l'IP de chaque unité intérieure de Zennio.

Des précisions sur la façon de configurer ces champs sont indiquées dans les rubriques suivantes.

Notes:

- Les options qui ne sont pas mentionnées dans le présent document doivent être maintenues telles que par défaut.
- Les options qui affichent le symbole d'interdiction lorsque vous placez la souris dessus sont bloquées à cause des restrictions de licence.
- Il est possible de remettre le dispositif à ses valeurs de configuration prédéterminées ('hard reset'). Pour ce faire, deux options sont disponibles:
 - > Appuyer pendant 30 secondes le bouton de reset de l'unité principale.
 - ➤ Depuis l'interface web, dans la section système → Maintenance → Configuration → Rétablir l'état prédéterminé.

3.1.1 CONFIGURATIONS DE RÉSEAU (SYSTÈME)

L'onglet **Réseau** permet d'utiliser un serveur DHCP ou d'établir une configuration de réseau statique.

Note : Il existe des cas où il est obligatoire d'utiliser une IP statique:

- Dans un logement individuel avec le vidéo-portier directement connecté à l'unité intérieure du logement. Il est important de s'assurer que le masque de réseau des deux éléments est le même et que leurs IPs sont différentes, bien qu'appartenant au même rang.
- Lorsque le visiophone est dans un réseau différent de celui de l'unité intérieure de Zennio (selon le cas). Dans ce cas il sera nécessaire, en plus, d'activer dans le programme d'application de l'unité intérieure sur ETS le paramètre L'unité extérieure est sur un réseau différent, et introduire la même adresse IP fixe qui a été configuré sur l'interface web.

System 🔳	Basic 802.1x OpenVPN Trace					
	✓ Use DHCP Server					
Network >	Manual Settings ~					
Date & Time	Static IP Address 192.168.1.100					
License	Network Mask 255.255.255.0					
Certificates	Default Gateway 192.168.1.1					
Auto Provisioning	Primary DNS					
Auto Provisioning	Secondary DNS					
Syslog	Network Identification ~					
Maintenance	Hostname ZennioGetFaceIP-5414407					
	Vendor Class Identifier					
	VLAN Settings ~					
	VLAN Enabled					
	VLAN ID 1					
	LAN Port Settings >					
	Tools >					

Figure 5 Système.

3.1.2 CONFIGURATION DE L'APPEL (SERVICES)

3.1.2.1 TÉLÉPHONE

Dans cet onglet les fonctions basiques de l'appel vidéo:

SIP

SIP est un protocole de transmission utilisé pour la téléphonie IP. Vous pouvez établir jusqu'à 2 profils SIP. Chaque profil doit être configuré en adéquation avec le réseau de travail. Les paramètres suivants de configuration permettent à l'unité extérieure de Zennio de se connecter avec le Zennio GetFace IP.

- Identifiant de l'interphone: paramètres de configuration qui définissent le profil du vidéo-portier. Voir section 3.1.3.1.
 - Nom d'affichage: nom identifiant le vidéo-portier et qui apparaîtra dans la page initiale de l'interface web.
 - Numéro de téléphone (identifiant): identificateur alpha-numérique du vidéo-portier. Cette valeur devra coïncider avec le paramètre ETS ID du visiophone de la case de l'unité intérieure de Zennio avec lequel vous voulez associer le visiophone. Ce champ est obligatoire dans le cas ou l'unité extérieure et intérieure sont sur différents réseaux. Il sera aussi nécessaire dans le cas de vouloir différencier plusieurs visiophones sur différentes cases d'une même unité intérieure.

Notes:

- Le champ Afficher le nom n'admet pas les caractères > ni <.</p>
- Le champ Numéro de téléphone (identifiant) aura une valeur alphanumérique de 10 caractères maximum. Il n'admet pas non plus les caractères @ · ni d'autres types de caractères spéciaux, même si les caractères de ponctuation basiques sont permis.

Services	*	SIP 1 SIP 2 Calls Audio Video I	Local Calls Calling to ACS
_		🛛 Intercom Identity 🗸	
Phone	>	Display Name	Zennio GetFace IP
Streaming		Phone Number (ID)	ID_3
ONVIF		Domain	192.168.1.1
E-Mail			Test Call

Figure 6 SIP

APPELS

Services 🛠	SIP 1 SIP 2 Calls Audio Video I	Local Calls Calling to ACS	
Phone	General Settings ~		_
Streaming	Call Time Limit	120	[s]
ONVIF	Incoming Calls ~		1
E-Mail	Call Answering Mode (SIP1) Call Answering Mode (SIP2)	Always Busy ~	
Automation	Local Call Receiving Mode	Always Busy ~	
ΗΤΤΡ ΑΡΙ	Pick up in	0	[s]
User Sounds	Answer incoming can by button	None	
Web Server	Outgoing Calls ~		1
Audio Test	Ring Time Limit Dial Cycles Limit	32	[s]
SNMP	Button Function During Outgoing Call	Hang Up 🗸	

L'onglet **Appels** permet de configurer les paramètres concernant les appels.

Figure 7 Appels.

En premier lieu, sur **Options générales** il est possible de configurer un **temps limites d'appel**, lequel définit la durée de l'appel. Passé ce temps, l'appel se coupera automatiquement. Le Zennio GetFace IP avertira de la fin de l'appel en émettant un bip 10 secondes avant de couper. Dans ce cas, l'appel pourra être prolongé en appuyant simplement sur un bouton de l'*écran* tactile (ZVP-TOUCHD) ou du module de clavier (ZVP-KEYPAD), s'ils ont été configurés. Dans la rubrique **Appels entrants** vous pourrez paramétrer la réponse du vidéo-portier lors d'un appel entrant. Parce que les appels se produisent en général dans une seule direction, ce paramètre aura par défaut la valeur "<u>Toujours occupé</u>". Il se permet aussi d'accepter des appels entrants au moyen du bouton de marquage rapide choisit. S'il a été choisit 'Aucun' cette fonctionnalité est désactivée.

Dans la rubrique Appels sortants vous définirez les durées des appels sortants:

- La Limite de durée de la sonnerie est le temps maximum que l'appel durera sans qu'il y ait de réponse. Il est conseillé que cette limite soit supérieure à 20 secondes.
- La limite de cycles d'appel sert à éviter que l'appel se bloque lorsque l'utilisateur n'est pas joignable et son substitut ai le même numéro de téléphone dans le répertoire téléphonique.
- Fonction du bouton pendant l'appel: définit la fonction du bouton de marquage rapide durant l'appel. Cela ne concerne que le bouton au moyen duquel vous avez initié l'appel. Il est recommandé de configurer ce bouton de façon à ce qu'il n'ait aucune fonction durant l'appel pour éviter de raccrocher l'appel par erreur.

De plus,	si se connecte	le module de	e clavier, i	il apparaît o	deux options	supplémentaires:
,			,			

Outgoing Calls ~			
Ring Time Limit	32	[s]	
Dial Cycles Limit	3		
Calling Virtual Numbers			
Telephone Mode Enabled			
Maximum Number of Dialed Digits	20		
Button Function During Outgoing Call	Hang Up	~	

Figure 8 Appels – Options avec le module de clavier.

- Appel aux numéros virtuels: permet d'appeler les utilisateurs du répertoire téléphonique en pianotant son numéro virtuel.
- Mode téléphonique habilité: permet de faire des appels aux numéros de téléphone marqués au moyen du clavier numérique.

AUDIO

L'onglet **Audio** contient les paramètres de configuration de la sortie audio. Cet onglet contient les rubriques suivantes:

 Codecs audio: Services → Téléphone → Audio. Il est souhaitable d'assigner la priorité maximale au codec G.722, tel qu'indiqué dans la Figure 9.

Services 🛠	SIP 1 SIP 2 Calls	Audio Video	o Local Calls Calling to ACS	
Phone >	Audio Codecs ~]
Streaming	PCMU	ENABLED	PRIORITY	
ONVIF	РСМА	~	3 ~	
E-Mail	L16 / 16 kHz		4 ~	
Automation	G.729		5 (lowest) ~	
ΗΤΤΡ ΑΡΙ	G.722	✓	1 (highest) V	
User Sounds	DTMF Sending ~			1
web Server Audio Test		Sending N In-Band (Au	Mode Do Not Send ~	
SNMP		RTP (RFC-2	2833) 🖌	
		SIP INFO (RFC-2	2976)	
	DTMF Receiving	×		1
		In-Band (Au	udio) 🖌	
		RTP (RFC-2 SIP INFO (RFC-2	2976) 🗸	
	Transmission Qu	ality Settings >		

Figure 9 Audio.

- Paramètres de qualité de transmission:
 - Valeur de la qualité du service DSCP (QoS): définit la priorité des paquets RTP dans le réseau. La valeur établie sera envoyée dans le champ ToS (type de service) de l'entête du paquet IP.
 - Compensation du jitter: définit la capacité du buffer (mémoire tampon) pour compenser l'effet jitter dans la transmission des paquets audio. Plus la capacité est grande, meilleure sera la robustesse de la transmission. Nonobstant, le retard du son pourra aussi être plus grand.

Transmission Quality Settings ~	
QoS DSCP Value	0
Jitter Compensation	100ms •

Figure 10 Paramètres de qualité de transmission.

VIDÉO

Services 🛠	SIP 1 SIP 2	Calls Audio Video	Local Calls Calling to ACS
Phone >	Video Co	decs ~ ENABLED P	RIORITY
Streaming	H.264	v	1 (highest) v
ONVIF	H.263+		2 ~
E-Mail	H.263	~	3 ~
	H.264 Vic	leo Parameters ~	
		Video Resolutio	n VGA (640x480) ~
User Sounds		Video Framerat	e 15 fps v
Web Server		Video Bitrat	e 512 kbps v
Audio Test	H.263 Vio	leo Parameters 🗸	
SNMP		Video Resolutio	n CIF (352x288) ~
		Video Framerat	e 15 fps ~
		Video Bitrat	e 512 kbps v
	PTZ >		
	Transmiss	ion Quality Settings >	
	Advanced	d SDP Settings >	

L'onglet Vidéo contient les paramètres de configuration de la sortie vidéo.

Figure 11 Vidéo.

Codecs vidéo: pour améliorer la fluidité de la source vidéo, il est recommandé de changer la résolution vidéo H.264. Cette modification peut être réalisée dans Services → Téléphone → Vidéo comme on peut l'observer dans la Figure 11:

3.1.2.2 HTTP API

Cette rubrique permet de contrôler les fonctions IP via HTTP.

SERVICES

Cet onglet permet la configuration des services, le protocole de transport et le mode d'authentification pour chaque service (pour configurer les services avancés, voir la section 3.2.3). De plus, il sera nécessaire de paramétrer l'**API**¹ **de système**, l'**API d'interrupteur** et l'**API de caméra**.

Pour ce faire, ces paramètres doivent être configurés comme indiqué ci-après, dans **Services** \rightarrow **API HTTP** \rightarrow **Services**.

- API de système: "Protégé (TLS)" et avec authentification "Digest".
- API d'interrupteur: "Protégé (TLS)" et avec authentification "Digest".
- API de caméra: "<u>Non-protégé (TCP)</u>". Si on veut pouvoir utiliser une prévisualisation de la caméra, il est nécessaire de paramétrer l'authentification comme "<u>Aucun</u>".

Services 🛠	Services Acco	ount 1 Accou	unt 2 Account 3 Acco	unt 4 Account 5
Phone	HTTP API Se	ervices ~		
Streaming	SERVICE System API		CONNECTION TYPE	AUTHENTICATION
ONVIF	Switch API	✓	Secure (TLS) V	Digest ~
E-Mail	I/O API	~	Secure (TLS) v	Digest ~
HTTP API	Audio API	 ✓ 	Secure (TLS) V	Digest ~
User Sounds	Display API	 	Secure (TLS) V	Digest ~
Web Server	E-mail API	~	Secure (TLS) V	Digest ~
Audio lest SNMP	Phone/Call API	✓	Secure (TLS) V	Digest ~
	Logging API	✓	Secure (TLS) V	Digest ~



¹ API: Application Programming Interface.

COMPTES

Les onglets **Compte n** permettent d'établir des profils de configuration d'utilisateur qui restreignent certaines actions au moyen des données d'utilisateur et mot de passe. On peut établir au maximum cinq comptes avec utilisateur et mot de passe et appliquer des privilèges d'accès, que ce soit un accès de surveillance et/ou de contrôle. Ces comptes permettent d'avoir un plus grand niveau de sécurité, car ils exigent une authentification avec l'unité intérieure de Zennio.

Si l'unité intérieure est configurée sous ETS avec un nom d'utilisateur et un mot de passe au travers du paramètre **Méthodes d'ouverture**, il faudra établir une configuration analogue dans l'onglet **Comptes** pour permettre l'ouverture de la serrure.

Il faudra aussi activer la case **Accès à l'interrupteur**. Dans le cas contraire la communication entre les dispositifs n'aura pas lieu. Si on n'utilise pas cette configuration, les champs d'utilisateur et mot de passe devront rester en blanc dans les deux dispositifs.

Services 🛠	Services Account 1 Account 2 Account	t 3 Account 4 Accou	unt 5
Phone	 Account Enabled User Settings ~ 		
Streaming ONVIF	Username Password		
E-Mail Automation	User Privileges ~	MONITORING	CONTROL
HTTP API >	System Access		
User Sounds	Phone/Call Access		
Web Server	I/O Access		
Audio Test	Switch Access		
SNMP	Audio Access		
	Camera Access		
	Display Access		
	E-mail Access		
	UID (Cards & Wiegand) Access		
	Keypad Access		
	License Plate Recognition		

Figure 13 Compte API HTTP.

Note : La limite de la taille autant pour l'utilisateur comme pour le mot de passe est de 10 caractères. Cette limite est donnée par les champs d'ETS correspondants dans l'unité intérieure de Zennio, qui sont limités à 10 bytes (y compris les caractères spéciaux qui occupent plus de 1 byte, dans ce cas il est possible que se permettent moins de 10).

3.1.3 CONFIGURATION DES LOGEMENTS ET UNITÉ INTÉRIEURE (RÉPERTOIRE)

Dans le menu **Répertoire**, les logements connectés au vidéo-portier seront configurés. Il sera possible de configurer les onglets suivants:

3.1.3.1 UTILISATEURS

Dans **répertoire**→**Utilisateurs** il faut créer, au minimum, autant d'utilisateurs comme de logements susceptibles d'être appelés depuis le visiophone. Il est possible de créer jusqu'à 10 000 utilisateurs.

Dans chacun d'eux, le **Numéro de téléphone** correspondant à l'IP de l'unité intérieure Zennio associée doit être défini.

Pour le même utilisateur, il sera possible d'activer autant de numéros de téléphone d'utilisateurs qu'il y a d'unités intérieures dans l'appartement, en activant pour ce faire la fonction **Appel en parallèle au numéro suivant**.

Si un logement dispose de plus de trois unités intérieures de Zennio, on pourra réaliser des appels en parallèle à tous si plus d'un utilisateur est défini par logement. Dans ce cas, non seulement il faudra activer la fonction **Appel en parallèle au numéro suivant**, mais aussi la fonction **Appel en parallèle du délégué suivant**. En résumé, un logement peut avoir plusieurs utilisateurs assignées, mais toutes les unités intérieures d'un utilisateur doivent appartenir au même logement.

Exemple :

Le *format* doit être:

• Sip: identifiant_non_pertinent@IP_de_unité_intérieur_Zennio

Un exemple valable serait: **sip:555@192.168.1.101**, en supposant que 192.168.1.101 est la direction IP de l'unité intérieure.

<u>Note</u> : Si on ajoute un clavier numérique au vidéo-portier (*ZVP-KEYPAD*) ou un écran tactile (*ZVP_TOUCHD*), dans le champ *Numéro virtuel* on indiquera le numéro a marquer depuis le clavier pour faire l'appel.

Pour accéder à la configuration de chaque utilisateur, il faut les ajouter individuellement en appuyant sur le bouton , après lequel la page se charge pour remplir les données de l'utilisateur:

Directory	<u>9</u>	★ Back to List
		User Basic Information ~
Users	>	Name
Time Profiles		E-Mail
		Virtual Number
Holidays		
		User Phone Numbers ~
		Number 1
		Phone Number
		Time Profile 💿 [not used] 🔹 O 📰
		2N® IP Eye Address
		Group call to next number
		Number 2
		Phone Number

Figure 14 Utilisateurs.

Dans l'onglet Utilisateurs, les paramètres suivants sont définis:

- Nom, qui identifie le logement ou le propriétaire.
- Photographie: seulement disponible si le module Touch Display est connecté (ZVP-TOUCH).
- E-mail mail électronique de contact (optionnel; voir section 3.2.3.1).
- Numéro virtuel: numéro qui sera utilisé pour appeler l'utilisateur au moyen du clavier numérique. Il doit avoir entre 1 et 7 chiffres. Seulement pour le module ZVP-KEYPAD ou pour le module tactile display (ZPV-TOUCHD).

<u>Note</u> : ce champ est activé tant que l'option "appel vers des numéros virtuels" dans l'onglet de Services \rightarrow Téléphone \rightarrow Appels (voir section 3.1.2.1).

- Ajout à l'écran: uniquement pour le module Touch Display (ZVP-TOUCH).
 - Localisation dans le répertoire: établit le dossier dans lequel va se trouver l'utilisateur sur l'écran Touch Display. Peuvent se créer jusqu'à quatre sous dossiers.
 - Groupe d'appel: nom du groupe qui apparaîtra sur l'écran Touch Display.
 À appuyer sur le nom du groupe, il se réalisera un appel à tous les utilisateurs du groupe en même temps.
- Liste des numéros de téléphone de l'utilisateur:
 - Numéro de téléphone: chaîne de caractères avec le format décrit plus haut.
 - Profil horaire: fourchette des heures auxquelles la réception d'appels est permise. Il est possible de choisir un profil de ceux prédéfinis (voir section 3.2.2.1) ou en établir un spécifique en sélectionnant le bouton sur la gauche du calendrier.
 - Appel en parallèle au numéro suivant: case à activer si on souhaite appeler un autre numéro en parallèle (c'est-à-dire, s'il y a plusieurs unités intérieures Zennio dans le même logement).
 - Remplaçant de l'utilisateur: utilisateur auquel les appels doivent être redirigés dans le cas où l'utilisateur actuel n'est pas disponible. De plus, si on active la fonction Appel en parallèle du délégué suivant, l'appel sera dirigé en parallèle vers l'utilisateur et le remplaçant. Cette option peut être utilisée lorsqu'il existe plus de trois unités intérieures dans le même logement.
- Réglage de l'accès: (simple par défaut) permet de combiner des cartes RFID avec des codes d'accès pour ouvrir la porte (uniquement avec les modules ZVP-KEYPAD, ZVP-RFSMN ou ZVP-TOUCHD). Peuvent être établit des profils de temps pour ce type d'accès, différents pour chaque sens (entrée ou sortie).

Codes de l'utilisateur: code privé de l'utilisateur pour l'ouverture de l'interrupteur. Plusieurs profils horaires peuvent être définis pour limiter son utilisation. Seulement pour le module ZVP- KEYPAD..

<u>Note</u> : l'interrupteur correspondant doit être activé dans Hardware → Interrupteurs (voir section 3.1.4).

Cartes de l'utilisateur: Identifiant de la carte d'accès de l'utilisateur et profil horaire qui sera activé. Il est permis deux cartes par utilisateur. Seulement pour le module ZVP- RFSMN. Voir section 3.1.9.

3.1.4 CONFIGURATION D'INTERRUPTEURS

Dans Hardware → Interrupteurs il est possible de configurer l'ouverture de serrures électriques associées au Zennio GetFace IP pour pouvoir les contrôler depuis l'unité intérieure de Zennio (jusqu'à trois serrures électriques).). Pour la connexion de la serrure au Zennio GetFace IP veuillez voir la section 2 et le document technique du dispositif.

Hardware 🕻	Switch 1 Switch 2	Switch 3 Switch 4	Advanced	
	Switch Enabled			
Switches	> Output Settings	5 ~		
Door		Switch Mode	Monostable	~
Audio		Switch-On Duration	1	[s]
Camera		Controlled Output	Output 1	~
Ruttons		Output Type	Normal	~
Backlight	Switch Control	 Current Switch State (DEE	
Digital Inputs		Current Switch Function	Normal	
Extenders		Switch Locking	DFF 🔁	
Lift Control		Switch Hold	OFF 🔁	
	Sv	witch Hold by Time Profile	[not used]	• O III
		[Test the switch	
	Activation Code	es ~		
	CODE	ACCESSIBILITY	TIME PROFILE	
	1 4781	Keypad, DTMF 🗸	 ● [not 	used] • O 📰
	2 4782	Keypad, DTMF ~	 Inot 	used) • O

Figure 15 Interrupteurs.

En ce qui concerne la configuration, il est nécessaire de cocher la case d'activation de l'interrupteur située dans la partie supérieure de la page, puis de paramétrer les options de la page en fonction de la serrure dont vous disposez.

- Paramètres de base des interrupteurs:
 - Mode des interrupteurs: permet de choisir le type d'ouverture (monostable, s'il doit se désactiver automatiquement après un certain temps; ou bistable, s'il doit se désactiver manuellement).
 - > **Durée d'enclenchement**: retard pour l'interrupteur monostable.
 - Sortie Contrôlée: on peut choisir s'il s'agit d'un relais ou d'une sortie électrique. En cas de sélection de l'option Aucun, l'interrupteur pourra être contrôlé avec des commandes HTTP.
 - Type de sortie: le fonctionnement de la sortie peut être sélectionné entre les types suivants:
 - Normal: on active la sortie pour réaliser l'ouverture.
 - Inverse: on désactive la sortie pour faire l'ouverture.
 - Sécurité: la sortie fonctionne de façon inversée mais on dispose d'un relais de sécurité contrôlé au moyen d'un séquence d'impulsions spécifique (il faut utiliser le module ZVP-ACSR).
 - Profil horaire qui sera appliqué à l'interrupteur. Il est possible de choisir l'un des préfixes (voir section 3.2.2.1) ou un spécifique.
- Codes d'activation: codes qui permettront d'activer les interrupteurs depuis le clavier (si on dispose des modules ZVP-KEYPAD ou ZVP-TOUCHD). On peut leur appliquer des profils horaires d'activation des codes (voir section 3.2.2.1).
 - Distinguer les codes d'activation/désactivation, dans le cas des interrupteurs bistables.
- Synchronisation: active la synchronisation des interrupteurs de sorte que, lorsque l'un d'eux est activé, après un retard paramétrable, un autre interrupteur soit activé.

3.1.5 CONFIGURATION DE PORTE

Dans **Hardware** → **Porte** se regroupe la configuration des paramètres pour la gestion de l'ouverture de la porte et les règles d'accès.

PORTE

Dans cet onglet se configurent des aspects généraux de la porte, qui s'appliqueront toujours, sans différencier entre accès d'arriver ou de sortie.

Hardware 🏚	Door Entry Rules Exit Rules		
Switches Door Audio Camera Buttons Backlight Digital Inputs Extenders Lift Control	Door Lock ~ Assigned Switch Door Open Sensor ~ Assigned Input Input Mode Unauthorized Door Open Detection Door Open Too Long Detection Maximum Door Open Time REX Button ~ Assigned Input	Switch 1 None Non Inverted 60 None Vone Vone Vone Vone Vone Vone Vone	[5]
	Input Mode	Non Inverted ~	
	Genetec Synergis >		



- Fermeture de la porte: se désigne l'interrupteur à contrôler. La configuration de cet interrupteur s'explique dans la section suivante.
- Capteur d'ouverture de la porte: établit une entrée pour visualiser l'état de la porte. Il est possible de détecter une ouverture non autorisée de la porte ainsi qu'une ouverture prolongée (le temps limite est paramétrable).
- Bouton de sortie REX, on définit quelle entrée du GetFace IP sera utilisée comme bouton de sortie, de sorte que la sortie associée à la porte sera activée lorsque cette entrée est activée. Cette fonction peut être intéressante si on désire avoir un bouton poussoir intérieur qui puisse agir sur l'ouverture de la porte.

RÈGLES POUR ENTRER / SORTIR

Dans ces deux onglets se configurent les mêmes paramètres, en différenciant si l'accès est d'arrivée ou de sortie.

Hardware 🌣	Door Entry Rules Exit Rules		
Switches	Access Enabled		-
Door >	TIME PROFILE	AUTHENTICATION MODE	ZONAL CODE
Audio	1 💿 [not used] 🔹 O 📰	Any Type Accepted	~
Camera	2 (inot used) • O	Any Type Accepted	~
Buttons	3 💿 [not used] 🔹 O 📰	Any Type Accepted	~
Backlight	4 in other cases	Any Type Accepted	~
Digital Inputs	Advanced Settings x		1
Extenders	Zonal Code		
Lift Control	Authentication Signaling	LED + Audio 🗸	
	Virtual Card to Wiegand	Do Not Forward 🗸	
	License Plate Recognition	Disabled ~	
	Service Codes >		1
	Anti-Passback >		

Figure 17 Port. Règles pour entrer / sortir.

- Profil d'accès: s'associent les profils de temps, configurés dans Répertoire
 Profils de temps, ou spécifiques, avec les modes d'authentification disponibles et si s'accepte le Code de zone pour chaque cas.
- Configuration avancée: se configure le Code de zone et se pourra déterminer sa signalisation sonore à authentifier un accès et si se renvoi l'ID de la carte virtuel à un groupe de sorties Wiegrand.

Hardware 🌣	Door Entry Rules Exit Rules
Switches	Access Enabled
Door >	Advanced Settings >
Camera	Service Cards ~
Buttons	Plus Card ID
Backlight	Minus Card ID
Digital Inputs	Service Codes ~
Extenders	Plus Code
Lift Control	Minus Code
	Anti-Passback >

Figure 18 Cartes et codes de service.

- Cartes de service: se déterminent les IDs des cartes qui serviront pour ajouter des cartes de visiteurs (qui seront crées automatiquement comme nouveaux utilisateurs). Pour cela il est nécessaire le module lecteur de cartes (ZVP-RFSMN).
 - > Une fois introduit l'ID des cartes de ajouter et éliminer, il suffit de:
 - Approcher une d'entre elles du lecteur, sera averti par deux tonalités.
 - Approcher la carte de l'utilisateur que l'on désire ajouter ou éliminer, il s'indiquera avec trois tonalités.
 - Les cartes d'utilisateurs ajoutées se garderont comme nouveaux utilisateurs avec nom "! Visiteur #n", ou n sera l'ID de la carte.

Vous pouvez créer autant de cartes de visiteurs qu'il y a d'utilisateurs libres (jusqu'à 10.000).

Codes de service: se déterminent les codes qui serviront pour ajouter des codes utilisateur. Pour cette fonctionnalité il est nécessaire le module de clavier numérique (ZVP-KEYPAD) ou le module Touch Display (ZVP-TOUCHD).

- s'utilisera ces codes pour ajouter ou éliminer les codes qui se garderont comme nouveaux utilisateurs avec nom "!Visiteur #n", ou n sera le code assigné.
- Le code doit tenir un minimum de 2 caractères, mais il est recommandé d'utiliser des codes d'au moins 4 caractères.
- > Les pas pour ajouter/éliminer un code seront:
 - Introduire code d'ajouter/éliminer à appuyer la touche clé
 (ZVP-KEYPAD) ou Ouvrir porte (ZVP-TOUCHD).
 - Si s'ajoute un nouveau code d'utilisateur, introduire le numéro de l'interrupteur à contrôler et appuyer sur la touche clé ou *Ouvrir porte*.
 - Introduire un code à ajouter ou à éliminer et appuyer sur la touche clé ou *Ouvrir porte*.

Après chacun de ces pas, sera notifié sonore et visuellement si le pas a été réalisé avec succès.

Pourront s'introduire autant de codes comme il y a d'utilisateurs libres (10.000).

Exemple pour s'inscrire: Si le "Code d'ajout" est 1111, pour ajouter le code 1234 associé à l'ouverture de la serrure 1, il faudra suivre les pas suivants (**1111** • **1** • **1234** •):

- Introduisez le Code d'ajout (1111).
- Appuyez sur la touche de la clé .
- Introduisez l'interrupteur à contrôler : 1, 2 ou 3 (1).
- Appuyez sur la touche de la clé
- Introduisez le Nouveau code (1234).
- Appuyez sur la touche de la clé

Exemple pour se désinscrire: Si le Code d'élimination est 0000, pour dés inscrire le code 1234, il se procédera de la façon suivante (**0000** • **1234** •):

Introduisez le Code d'élimination (0000).

- Appuyez sur la touche de la clé
- Introduisez le code pour vous désinscrire (1234).
- Appuyez sur la touche de la clé

3.1.6 CONFIGURATION DES APPELS DEPUIS LE MODULE DE BOUTONS

Dans **Hardware** → **Boutons**, les boutons sont associés aux utilisateurs à appeler, dans le cas d'avoir des modules de boutons (référence ZVP-NAME5).

Hardware 🌣	Quick Dial Buttons ~
Switches	1 × CL001_G0224
Door	
Audio	
Camera	
Buttons >	-

Dans boutons de numérotation rapide apparaîtront tous les boutons de numérotation directe disponibles. Ces boutons sont groupés en modules de cinq boutons (jusqu'à un maximum de 29 modules) en plus de celui intégré par défaut dans le vidéo-portier. Chaque bouton peut-être configurer pour que se réalise un appel à un ou plusieurs utilisateurs de ceux configurés sur le répertoire (voir la section 3.1.3.1). En appuyant sur l'icône **s** il est possible de simuler un appui sur le bouton et réaliser un appel pour vérifier que la configuration est correcte.

3.1.7 CONFIGURATION DU TAMPER ANTI-SABOTAGE

L'**interrupteur de sabotage** ne requiert aucune configuration additionnelle. La fonction de cet accessoire est d'avertir lorsque le vidéo-portier est en train d'être manipulé. C'est pour cette raison qu'on le connecte à une entrée KNX ou d'un autre système de supervision. Le contact sera fermé lorsque le cadre du Zennio GetFace IP est installé et, par contre, le contact sera ouvert lorsque le cadre est retiré (Voir section 3.2.4.4).

Figure 19 Boutons.

3.1.8 CONFIGURATION D'ACCÈS AVEC L'ÉCRAN TACTILE

Le module d'écran tactile ou Touch Display (ZVP-TOUCH) permet de réaliser des appels et d'activer la serrure. Pour configurer ce module, il est nécessaire d'accéder à la rubrique de l'interface web **Hardware**→Écran.

ÉCRAN

Dans cet onglet, on définit les paramètres de base de configuration:

- Visualiser le répertoire téléphonique: permet d'activer un répertoire ordonné des utilisateurs sur le Touch Display.
- Clavier pour la saisie: active le type de clavier pour la saisie.

<u>Note</u> : pour activer le clavier qui permet de réaliser des appels à utilisateurs avec le **Numéro virtuel** il faut habiliter l'option **Appel aux numéros virtuels** dans l'onglet de Services \rightarrow Téléphone \rightarrow Appels (voir section 3.1.2.1).

- Langue: établit la langue principale des contrôles sur l'écran.
- Donner préférence aux icônes sur le texte: si s'active cette option, le module écran montrera seulement les icônes.
- Mode d'économie d'énergie: active le mode économie d'énergie, sur lequel se réduit la luminosité de l'écran.

RÉPERTOIRE

Dans cet onglet, on établit l'aspect du répertoire qui apparaîtra sur l'écran du Touch Display. Il est possible de distribuer les utilisateurs par dossiers, avec un maximum de quatre sous dossiers.

Pour ajouter un nouveau dossier il faut appuyer sur le bouton **•**. Une fois les dossiers crés, les utilisateurs configurés dans l'annuaire peuvent y être inclus en cliquant sur le bouton qui apparaît lorsqu'il se trouve sur le dossier correspondant. Prenez en compte que les dossiers qui ne contiennent pas d'utilisateurs (dans leur propre niveau ou sousniveaux) ne seront pas enregistrés.

Il est aussi possible d'assigner les utilisateurs au dossier depuis l'onglet de **Répertoire** → Utilisateurs, dans la configuration du propre utilisateur. De plus, dans cet onglet peuvent se créer des groupes d'appel pour appeler en même temps à tous les utilisateurs qui appartiennent au même groupe. Sur la figure suivante, un exemple de groupe d'appel est *Logement 1* auquel appartient l'utilisateur 1 et Utilisateur 2 (voir la section 3.1.3.1 pour plus de détails).

<u>Note</u> : un même utilisateur ne peut être dans deux dossiers différents avec le même nom. Pour cela il est nécessaire de mettre des noms différents à l'aide des groupes configurables dans l'onglet Répertoire (voir la section 3.1.3.1 pour plus de détails).



Figure 20 Écran - Répertoire.

Par ailleurs, lorsque les utilisateurs sont ajoutés, il est possible de les réordonner en appuyant sur le bouton \oplus . Les dossiers ne peuvent être déplacés, si se sélectionne un dossier et se pressionne \oplus les utilisateurs dans ce dossier se déplaceront.

Pour éliminer un utilisateur ou dossier présionner le bouton **E**.

PRÉSENTATION

Le module Touch Display permet d'afficher un écran de veille ou un diaporama personnalisé après un certain temps sans utilisation. Pour ce dernier, il est possible de télécharger jusqu'à 8 images depuis votre PC. Ensuite, il est possible de les réorganiser en déplaçant avec la souris chaque image jusqu'à la position désirée. Les images seront adaptées à la résolution du Touch Display automatiquement.

Il est possible de configurer:

- Délai d'attente pour l'activation de la présentation de l'écran de veille: temps en secondes qui doit passer sans manipulation sur le Touch Display pour que l'écran de veille apparaisse.
- Intervalle de transition: temps entre images de la présentation de l'écran de veille.

3.1.9 CONFIGURATION DE L'ACCÈS AVEC CARTE RFID

Le module ZVP-RFSMN permet la lecture de cartes d'accès RFID. Il est possible de configurer différents types de cartes:

- Cartes assignées aux utilisateurs déjà créées (jusqu'à deux cartes par utilisateur).
- Cartes de visiteurs, qui s'ajoutent au moyen des cartes de service (voir Carte de service dans la section3.1.4).
- Cartes de service: Une pour enregistrer les cartes des visiteurs et une autre pour les annuler (voir Cartes de service dans la section 3.1.4).

L'attribution des cartes d'utilisateurs déjà créées, se fait depuis l'écran de configuration de l'utilisateur (**Répertoire → Utilisateurs**):

Directory	Ð	◆ Back to List		
		User Basic Information >		
Users	>	User Phone Numbers >		
Time Profiles		Access Settings		
Holidays		Access settings *		
		User Codes >		
		User Cards ~		
		Card ID		
		Card ID		
		Virtual Card ID		
		Car Fleet Management >		
		Lift Control >		

Figure 21 Utilisateurs - Cartes de l'utilisateur.

Pour introduire l'identificateur des cartes il existent deux options:

- En automatisant le processus au moyen du lecteur de cartes RFID pour PC (ZVP-RFUSB). Pour cela il est nécessaire d'installer le contrôleur du lecteur, disponible sur <u>www.zennio.fr</u>. En appuyant sur le bouton , le champ sera automatiquement rempli avec le code de la carte qui passe par le lecteur (le lecteur allumera une led verte lorsque la carte est insérée).
- Si vous ne disposez pas du lecteur de cartes RFID pour PC, il est possible de faire les assignations manuellement. Pour ajoutes une nouvelle carte, il sera nécessaire de connaître son Identifiant. Pour le connaître, il est possible de passer la carte par le module du lecteur (ZVP-RFSMN), ce qui fera qu'elle apparaisse dans État->Registre d'accès:

Status	.du	r s	Access Log 🖌			
			TIME	CARD ID	CARD TYPE	DESCRIPTION
Device		1	24/08/2017 14:46:49	804C80DA1D5C04	MIFARE DESFire	(user #1)
		2	24/08/2017 14:46:44	804C80DA1D5C04	MIFARE DESFire	(user #1)
Services		3	24/08/2017 14:46:30	804C80DA1D5C04	MIFARE DESFire	Access denied
Licence		4	24/08/2017 14:46:29	804C80DA1D5C04	MIFARE DESFire	Access denied
Access Log	>	5	24/08/2017 14:46:22	80518B1A3E2704	MIFARE DESFire	!Visitor #11 (user #11)
1		6	24/08/2017 14:46:07	804C80DA1D5C04	MIFARE DESFire	!Visitor #12 (user #12)
Events		-				



À l'entrée du registre on peut voir son ID qui peut être copié pour configurer la carte sans besoin d'un lecteur USB externe.

L'ID de la carte virtuelle sera celui qui s'enverra aux dispositifs Wiegand.

On peut leur appliquer des profils horaires pour la configuration d'accès de la carte (voir section 3.2.2.1). Si le profil de temps n'est pas configuré, il faut s'assurer que dans la section d'utilisateurs \rightarrow Configuration d'accès se sélectionne le profil d'accès [sans utilisation].

D'autre part, dans la section **Hardware** → **Extensions** apparaîtront des options à configurer pour le module, une fois qu'il est connecté:

- Nom du module: établit le nom qui apparaîtra dans le registre pour les évènements relationnés avec ce module.
- Porte: établit la direction (sans utilisation / sortie) ou se permet l'accès.
- Interrupteur associé: établit quel interrupteur activera après s'authentifier à travers de ce module.
- Type de carte permise: établit les types de cartes supportées par le module.
- Renvoyer à la sortie Wiegand: établit un groupe de sorties Wiegand auxquels se renverront tous les ID de carte virtuelle configurés

lardware 🌣	0 - Main Unit 🗸
	Output 1 Maximum Power
Switches	5 W 🗸
Door	
Audio	
Camera	
Buttons	
Backlight	1 - 13.56 MHz Card Reader (54-1641-0062) ×
Digital Inputs	Module Name
Extenders >	
Lift Control	Door
	Door Entry ~
	Associated Switch
	Door Lock Switch
	ISO14443A (Mifare) HID iClass CSN Et
	Forward to Wiegand Output
	Group 1

Figure 23 Configuration hardware du module lecteur de carte NFC.

3.1.10 CONFIGURATION DE L'ACCÈS AVEC MODULE BLUETOOTH

Le module **ZVP-BLUET** offre une forme sûre et commode d'ouvrir les portes en utilisant une application et un dispositif mobile qui dispose du Bluetooth. Consultez la section du module <u>ZVP-BLUET</u> de la web de Zennio pour obtenir l'application mobile correspondante.

L'utilisation de ce module est très simple, il suffit seulement de le connecter au GetFace IP et **l'appairer** avec un dispositif mobile. Pour motifs de sécurité, toute la communication Bluetooth est **cryptée.** Pour cela s'utilisent plusieurs clés nécessaires pour que l'authentification soit correcte et se permet l'ouverture des portes.

3.1.10.1 PROCÉDURE D'APPAIRAGE

Le procès d'appairage consiste à transmettre les données d'accès d'un utilisateur de GetFace IP à un dispositif mobile.

L'appairage se réalise à travers d'un numéro PIN. Cela s'obtient dans l'interface web de GetFace IP dans la section **directoire** \rightarrow **Utilisateurs** \rightarrow **Clé mobile d'utilisateur** et s'introduit dans l'application mobile.

User Mobile Key ~	
Auth ID	[4] [*] ×
Pairing State	Inactive
Pairing valid until	N/A

Figure 24 Clé mobile de l'utilisateur

Liste des paramètres:

- Auth ID: identifiant unique d'utilisateur/dispositif mobile. Se génère automatiquement pendant l'appairage. Peut se transmettre à autre utilisateur ou copier à autre vidéo portier dans le Même emplacement (pour connaître plus de détails de l'emplacement voir la section 3.1.10.2).
- État de l'appairage: indique l'état actuel de l'appairage (N'est pas actif, En attente de l'appairage, Appairé ou PIN expiré).
- Appairage valide jusqu'à: date et heure jusqu'à ce que le PIN généré soit valide.

Les pas pour réaliser l'appairage sont:

- 1. Cliquer sur le bouton de Bluetooth pour commencer l'appairage pour l'utilisateur sélectionné.
- Se génère automatiquement l'identifiant dans Auth ID et se montre une fenêtre de dialogue en indiquant le numéro PIN



Figure 25 Fenêtre pour indiquer le numéro PIN.

\equiv 2N® Mobile Key	≡ 2N® Mobile Key	
	Pairing active	×
Ĩ	Tap to pair)
No paired devices		
PAIR NEW DEVICES		

Figure 26 Recherche de dispositifs

4. Introduite le PIN obtenu dans le pas 2



Figure 27 introduction du numéro PIN

5. Lorsque l'appairage se termine, il se montrera "L'appairage s'est réalisé avec succès".



Figure 28 Dispositif appairé

Dans l'appairage, se transmet l'information suivante au dispositif mobile:

- Identificateur d'emplacement (voir section 3.1.10.2 pour plus de détails).
- Clé de chiffrage d'emplacement (voir section 3.1.10.2 pour plus de détails).
- Identificateur de l'utilisateur (Auth ID).

Une fois appairés, lorsque le mobile se trouve dans le rayon de détection du module, apparaîtra dans l'application et simplement en appuyant sur le bouton la porte s'ouvrira, comme se montre sur la figure suivante:





3.1.10.2 AUTRES CONFIGURATIONS

Dans la section **Services**→ **Mobile Key** se dispose de plusieurs aspects en relation avec l'interaction de l'application mobile:

Services 🛠 Phone Streaming	Location Settings ~ Loc Expor Encryption Keys for Location Keyn	t/Import
ONVIF E-Mail	1 11FF8B9504D083F7	07/02/2022 10:33:58
Mobile Key 🚷 🔹	3	
HTTP API User Sounds	4 Pairing Mode Settings ~	
Web Server Audio Test	Pairing PIN Encryption Key for Pairing KEY ID	Validity 1 hour ~
SNMP	1 5C71E37E79CBCF72	27/05/2022 09:36:54

Figure 30 Configuration de l'emplacement et du mode d'appairage

Comme il a déjà été commenté, la communication Bluetooth entre l'application mobile et le vidéo portier est cryptée. Pour cela se dispose d'une clé primaire et jusqu'à trois secondaires, valides pour un emplacement déterminé. La clé primaire se génère automatiquement avec la première mise en marche du vidéo portier et se transmet au dispositif mobile pendant l'appairage.

Il est possible d'exporter/importer les clés d'encryptage et l'identificateur de l'emplacement à d'autres vidéo portiers. Les vidéo portiers avec la même localisation et clés d'encryptage forment ce qui s'appelle un **emplacement.** Dans un emplacement il est possible de copier d'un vidéo portier à l'autre l'identificateur d'un utilisateur (Auth ID) et il ne sera pas nécessaire de l'appairer.

Configuration de l'emplacement:

- Emplacement ID: identificateur unique de l'emplacement dans lequel la clé d'encryptage sera valide.
- Exporter: créer une archive avec l'emplacement et clés d'encryptage actuelles pour importer dans d'autres vidéo portiers et former un emplacement.
- Importer: pour importer une archive avec l'emplacement et clés d'encryptage qui a été exporté depuis un autre vidéo portier.

Les options pour les clés d'encryptage de l'emplacement sont:

- Restaurer la clé primaire : la clé primaire actuelle passe à être la première clé secondaire et les clés secondaires se déplacent d'une position vers le bas (s'il y a 3 positions, la plus ancienne s'élimine).
- Effacer la clé primaire/ secondaire : s'efface la clé correspondante.

Si la clé gardée dans un dispositif mobile est une des clés secondaires, il se permet l'accès et après un accès valide, s'actualise la clé sur le dispositif primaire.

Si la clé gardée dans un dispositif mobile ne coïncide avec aucune des clés (primaire ou secondaires) l'accès ne sera pas permis.

Important: Dans le cas de perte ou de vol d'un dispositif mobile avec l'information d'accès, procéder de la manière suivante:

- Éliminer l'Authentification ID (voir section 3.1.10.1) pour éviter l'accès.
- Restaurer la clé primaire (optionnelle) pour éviter l'utilisation non permise de la clé gardée dans le dispositif mobile.

Configuration du mode d'appairage.

- Période de validité: temps pendant lequel le numéro PIN est valide et l'utilisateur peut s'appairer
- Clé d'appairage: indique la clé d'appairage actuelle et donne l'option de la régénérer.

3.1.10.3 OPTIONS DE HARDWARE

Dans la section **Hardware** → **Extensions** apparaîtront des options à configurer pour le module, une fois qu'il est connecté:

Hardware 🌣	0 - Main Unit 🔸	
Door	1 - Bluetooth (54-1626-0085) ~ Module Name	
Audio	Door Door Entry	B .
Camera	Associated Switch	
Buttons	Signal Range	Locate Module
Backlight	Short • Operation Mode	
Extenders >	Tap in app	

Figure 31 Configuration hardware du module Bluetooth

- Nom du module: établit le nom qui apparaîtra dans le registre pour les évènements relationnés avec ce module.
- Porte: établit la direction (Arrivée / sortie) ou se permet l'accès.
- Interrupteur associé: établit quel interrupteur activera après s'authentifier à travers de ce module.

Note : L'option 'Personnalisé' n'a pas de fonctionnalité.

- Portée du signal: établit l'échelle maximum du module Bluetooth pour localiser des dispositifs mobiles.
- Mode de fonctionnement: méthode d'authentification avec le mobile:
 - Un appui sur l'application: la vérification et ouverture de porte se réalise dans l'application depuis le dispositif mobile.

3.1.11 CONFIGURATION DE LA BOUCLE D'INDUCTION MAGNÉTIQUE

Le module ZVP-ILOOP est un module conçu pour les personnes avec des problèmes d'audition. Permet la transmission d'un signal audio directement vers une prothèse auditive au moyen d'une boucle magnétique. De plus, il montre des signaux visuels de grande taille pour améliorer la communication.

Pour configurer ce module, il faut accéder à la rubrique **Hardware** → **Extensions** et ajuster la puissance du signal à la valeur désirée.

3.2 CONFIGURATIONS AVANCÉES

Ces champs ne sont pas nécessaires pour le fonctionnement de l'installation, mais cette information est fournie pour le cas où l'utilisateur voudrait configurer des fonctions additionnelles.

3.2.1 ÉTAT

L'onglet **État** montre toute l'information d'état qui concerne le Zennio GetFace IP. Il se décompose dans les rubriques suivantes:

3.2.1.1 DISPOSITIF

Elle montre l'information la plus utile du produit, dont le numéro de version du hardware, du firmware et du logiciel de démarrage, ainsi que le **Nom du produit**, son **Numéro de série**, le **Temps de fonctionnement** et le type **Source d'alimentation**. Il se montre aussi le bouton **Localiser le dispositif**. À cliquer sur le dispositif il se reproduira un son court e fera clignoter tous ses indicateurs lumineux.

La partie **Caractéristiques de l'appareil** indique si l'unité basique dispose d'une caméra et les caractéristiques des modules.

Status 🔒	Device Info ~	
	Product Name	Zennio GetFace IP
Device >	Hardware Version	570v6
	Serial Number	54-2268-0857
Services	Firmware Version	2.32.4.41.2
License	Minimum Firmware Version	2.24.1.33.12
Access Log	Bootloader Version	2.32.0.41.1
	Up Time	0h 21m 51s
Events	Power Source	External
	Factory Certificate Installed	Yes
		Locate Device
	Device Features ~	1
	Internal Camera	YES
	Card Reader	YES
	Module Count	3
	Audio Hardware	2 W

Figure 32 Appareil.

3.2.1.2 SERVICES

Elle montre l'information basique concernant le réseau du dispositif et l'état de ses services.



Figure 33 Services.

3.2.1.3 ÉVÉNEMENTS :

Elle montre, par ordre chronologique, un registre avec les derniers évènements produits.

Status		[Filter events]	
		TIME	EVENT TYPE DESCRIPTION
Device		12 Apr 11:36:53	CallStateChanged direction=outgoing, state=terminated, reason=noanswer, peer=
		12 Apr 11:36:53	CallStateChanged direction=outgoing, state=terminated, reason=noanswer, peer=
Services		12 Apr 11:36:53	CallStateChanged direction=outgoing, state=terminated, reason=noanswer, peer=
Licence		12 Apr 11:36:53	CallStateChanged direction=outgoing, state=terminated, reason=noanswer, peer=
Licence		12 Apr 11:36:53	CallStateChanged direction=outgoing, state=terminated, reason=noanswer, peer=
Access Log		12 Apr 11:36:53	CallStateChanged direction=outgoing, state=terminated, reason=noanswer, peer=
Events	>	12 Apr 11:36:53	CallStateChanged direction=outgoing, state=terminated, reason=noanswer, peer=
LVEIIIS	. • •	12 Apr 11:36:53	CallStateChanged direction=outgoing, state=terminated, reason=noanswer, peer=

Figure 34 Évènements.

3.2.2 RÉPERTOIRE

Dans le menu **Répertoire**, les logements connectés au vidéo-portier sont configurés. Comme fonctions avancées, on peut configurer les rubriques suivantes:

3.2.2.1 PROFILS HORAIRES

Les profils horaires permettent de limiter l'utilisation des cartes RFID et les codes numériques. En particulier, il est possible de définir des fourchettes de temps pour lesquelles:

- Les appels reçus par un utilisateurs sont bloqués.
- L'accès avec des cartes RFID est bloqué.
- L'ouverture de la porte est bloquée.

Il est possible de configurer jusqu'à 20 profils différents avec différents horaires activés pour chaque jour de la semaine. Les paramètres à configurer sont les suivants:

- Nom du profil (optionnel).
- Feuille horaire du profil pour chaque jour de la semaine, fériés inclus.



Figure 35 Profils horaires.

3.2.2.2 VACANCES

Dans cette rubrique, on peut configurer le calendrier des jours fériés fixes (annuels) et variables dans le but de définir des profils horaires en fonction de la date.

Avec un seul clic sur une date la case se marque en vert, ce qui indique qu'il s'agit d'un **jour férié fixe**. En cliquant une seconde fois sur cette case, elle passera à être considérée comme jour **férié variable**, ce qui est indiqué par la couleur bleue. Un troisième clic annulerait la configuration de jour férié.

Directory	<u>9</u>	Г Но	lida	ays	÷																	
									R	egul	ar h	olida	ys (1 cli	:k)							
Users									0	urre	nt y	ear h	olid	ays (2 clie	cks)						
Time Profiles												0.01	-			2022			717			
Holidays	>										4	202				2022			21	JZ	5	
	-			Ja	nua	ry					Fe	bru	ary					N	larc	h		
		Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
							1	2		1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	б
		3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	10	11	12	13	7	8	9	10	11	12	13
		10	11	12	13	14	15	16	14	15	16	17	18	19	20	14	15	16	17	18	19	20
		17	18	19	20	21	22	23	21	22	23	24	25	26	27	21	22	23	24	25	26	27
		24	25	26	27	28	29	30	28							28	29	30	31			
		31																				
				1	Apri	1						May	1						lune	9		
		Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
						1	2	3							1			1	2	3	4	5
		4	5	6	7	8	9	10	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	9	10	11	12
		11	12	13	14	15	16	17	9	10	11	12	13	14	15	13	14	15	16	17	18	19
		18	19	20	21	22	23	24	16	17	18	19	20	21	22	20	21	22	23	24	25	26
		25	26	27	28	29	30		23	24	25	26	27	28	29	27	28	29	30			

Figure 36 Vacances.

3.2.3 SERVICES

Le menu Services permet les fonctions avancées suivantes:

3.2.3.1 E-MAIL

Il peut s'envoyer un courrier électronique aux utilisateurs du GetFace IP Zennio avec information sur les appels (perdues ou acceptés) si se dispose de connexion à internet (il est aussi possible d'envoyer une information sur les accès si le module ZVP-RFSMN est connecté). Si, en plus, le vidéo-portier est équipé d'une caméra, il est possible de joindre automatique une ou plusieurs photos prises lors de l'appel ou de la sonnerie.

Le vidéo-portier envoie des courriels à tous les utilisateurs dont l'adresse e-mail est incluse dans la liste des utilisateurs. Si le paramètre E-mail de la liste des utilisateurs est vide, les courriels seront envoyés à l'adresse mail du destinataire par défaut.

SMTP

Permet la configuration du serveur SMTP:

Services 🛠	SMTP E-Mail on Call E-Mail on Access E-Mail on Event
	SMTP Service Enabled
Phone	SMTP Server Settings ~
Streaming	Server Address
ONVIF	Server Port 25
E-Mail >	SMTP Server Login ~
Mobile Key	Username
Automation	Password
ΗΤΤΡ ΑΡΙ	Client Certificate [Signed by device]
User Sounds	Common E-mail Settings ~
Web Server	From Address
Audio Test	Advanced Settings >
SNMP	E-Mail Sending Diagnostics >



- Paramètres du serveur SMTP: définit l'adresse et le port du serveur SMTP auquel seront envoyés les courriels.
- Connexion au serveur SMTP: permet d'introduire un nom d'utilisateur valable pour initier une session si le serveur SMTP requiert une autorisation; sinon, le champ doit rester en blanc. Il est aussi possible d'indiquer un certificat d'utilisateur et un mot de passe pour chiffrer la communication entre le vidéo-portier et le serveur SMTP.
- Ajustes généraux de e-mail: configure l'adresse de l'expéditeur pour tous les courriels envoyés.
- Réglages avancés: définit la limite du temps pour le livraison d'un courriel à un serveur SMTP qui ne serait pas disponible.

Diagnostics d'envoi d'E-mails: permet d'envoyer un courriel de test vers une adresse prédéfinie dans le but de tester la fonctionnalité de la configuration d'envoi d'e-mail actuelle. Pour ce faire, il faut introduire une adresse e-mail destinataire et appuyer sur le bouton. L'état de l'envoi est affiché continuellement dans la fenêtre pour faciliter la détection de problèmes.

E-MAIL SUR L'APPEL

Services	SMTP E-Mail on Call E-Mail on Access E-Mail on Event
Phone Streaming ONVIF E-Mail Mobile Key Automation HTTP API User Sounds Web Server	E-Mail Sending Settings ~ Send E-Mail to User at Missed Outgoing Call ~ E-Mail Template ~ Subject You had a call E-Mail Body \$\text{sh1> Hello, \$User\$ * E-Mail Body \$\text{sh1> Hello, \$User\$ \$\text{sh1> Hello, \$User\$ \$\text{sh1> Hello, \$User\$ \$\text{sh1> Hello, \$User\$ \$\text{sh1} + DeviceName\$ device. Do not reply to this please. \$\text{sh2} + 0
Audio Test	E-Mail Attachment ~
SNMP	Attach Snapshots 🖌
	Number of Snapshots Attached 3 snapshots V
	Snapshot Resolution VGA (640x480) VGA

Montre les réglages du courriel à envoyer en cas d'appel:

Figure 38 Appel sur E-mail.

- Réglages d'envoi de courriers électroniques: définit le type d'envoi
- Modèle de E-mail: établit le destinataire, le sujet et le corps du message.

Le vidéo-portier envoie les messages à l'adresse mail qui figure dans la liste de positions des utilisateurs. Dans le cas où ce champ serait aussi en blanc, aucun courriel ne sera envoyé. Pour le corps du message, on peut utiliser des **étiquettes HTML**. Il est possible d'insérer des symboles spéciaux pour remplacer le nom de l'utilisateur, la date, l'heure, l'identifiant du vidéo-portier ou le numéro auquel on appelle, qui sont remplacés par les informations réelles lors de l'envoi.

- **\$User\$**: nom d'utilisateur.
- > **\$DateTime\$**: date et heure actuelle.
- > **\$DialNumber\$**: numéro pianoté.
- Archives adjointes de e-mail: active l'envoi d'images en pièces jointes, prises depuis le vidéo-portier durant le marquage ou l'appel. On peut choisir le nombre d'images et leur résolution.

E-MAIL D'ACCÈS

Montre les réglages du mail à envoyer en cas d'un accès: Les paramètres sont équivalents à ceux de l'onglet précédent.

E-MAIL – ÉVÉNEMENT

Montre les réglages du mail à envoyer devant différentes actions du système:

Services 🛠	SMTP E-Mail on Call E-Mail on Access E-Mail on Event
Phone Streaming	Settings ~ Send to E-Mail Address
ONVIF	SIP Registration Lost 🖌
E-Mail >	Device Rebooted 🖌
Mobile Key Automation	Tamper Switch Activation 🔽 SIP Registration Lost Message >
ΗΤΤΡ ΑΡΙ	Device Restart Message >
User Sounds Web Server	Tamper Activated Message >

Figure 39 E-mail d'événement

- Configuration: permet de définir l'adresse de destination et les événements qui provoqueront l'envoi du mail d'événement. Ces événements peuvent être:
 - Perdre le registre SIP
 - Réinitialisation du dispositif.
 - > Activation de l'interrupteur Tamper
- Message dans le cas de perdre le registre SIP: Établit l'objet de l'e-mail du message envoyé et le corps du message en cas de perte de l'enregistrement SIP. Dans le corps du mail peuvent être utilisé les symboles du format du langage HTML.
- Message au redémarrage du dispositif: Les paramètres sont équivalents au champ précédent.
- Message à l'activation de l'interrupteur de sécurité: Les paramètres sont équivalents au champ précédent.

3.2.3.2 AUTOMATISATION

L'**automatisation** permet d'associer des évènements du système (appui de touches, utilisation de cartes RFID, changement d'état dans une entrée numérique, etc.) avec des actions spécifiques (activation d'une sortie numérique, reproduction de sonneries, appels, etc.). L'exécution des actions peut être limitée par des conditions sélectionnées (état du profil horaire, état d'une entrée, etc.).

On peut établir jusqu'à **cinq fonctions**, lesquels peuvent être configurées sur une interface disponible à faire un clic sur le bouton 'Éditer' de la fonction .

Services 🛠	Functions	~			1
	ENABLED	NAME	STATE	ACTIONS	
Phone	~	Function1	Empty	1	
Streaming	~	Function2	Empty	1	
Onvif	~	Function3	Empty	/	
E-Mail	~	Function4	Empty	/ *	
Automation >	~	Function5	Empty	/ 1	
ΗΤΤΡ ΑΡΙ					



Dans chaque fonction il faut combiner des évènements, des actions et des conditions. Peut se paramétrer un maximum de trente conditions

Note : Après le démarrage du dispositif se vérifieront automatiquement les états des entrées dans l'automatisation.

		Device Name Zennio GetFace IP	
Phone	Web Inter	face Language English	*
Streaming		Password	1
ONVIF	Advanced Settings ~		
E-Mail		HTTP Port 80	
		HTTPS Port 443	
Mobile Key	Lowest Allow	ed TLS Version TLS 1.0	*
Automation	HTTPS Se	rver Certificate [Signed by device]	~
HTTP API	Remote /	Access Enabled 🖌	
User Sounds	User Localization ~		
Web Server >	FILE	SIZE	
Audio Test	Original Language	257 kB	
CNIMD	C	0.0 × 4	•

3.2.3.3 SERVEUR WEB

Figure 41 Serveur web.

Le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion de l'interface web du Zennio GetFace IP (par défaut, **admin** et **zennio** respectivement) peuvent être changé dans cette section. De la même façon, on peut changer la langue de l'interface.

3.2.4 HARDWARE

Dans le menu Hardware, il est possible de configurer les paramètres suivants:

3.2.4.1 AUDIO

Hardware 🌣	Master Volume ~	1
Switches	Adaptive Volume >]
Door Audio >	Phone Call Volume ~]
Camera Buttons	Call-Progress Tone Volume 0 dB	
Backlight	Signaling Volume ~	1
Digital Inputs Extenders	Warning Tone Volume 0 dB Switch-Activation Tone Volume 0 dB	
Lift Control	User Sounds Volume 0 dB v	
	Acoustic Feedback ~ Acoustic Feedback Suppression]
	Noise Detection Enabled	
	Noise Detection Settings >	_



- Volume général: intensité du volume général du dispositif. Ce paramètre affecte les appels, et les sons de signalisation.
- Volume adaptable: lorsque ce paramètre est activé, on peut paramétrer un Gain maximal et un Seuil de sensibilité à partir duquel on appliquera l'augmentation du volume adaptable. Qu'il soit activé ou non, il est possible d'observer le Niveau de bruit actuel ainsi que le Gain adaptable actuel du volume.

- Volume appel téléphonique: définit l'intensité de la sonnerie de l'appel ainsi que des sons d'appel, c'est-à-dire, les sons de marquage et de ligne occupée.
- Volume de signalisation: établit les valeurs d'intensité du volume des touches, des avertissements et de l'activation des interrupteurs, ainsi que les sonneries à reproduire.
- Rétroaction acoustique: permet de supprimer les couplages entre le hautparleur du vidéo-portier et l'unité intérieure. Il est recommandé d'activer ce paramètre uniquement dans le cas où des problèmes de couplage du son seraient détectés.

3.2.4.2 CAMÉRA

Dans cette rubrique, on peut configurer la source de vidéo du GetFace IP ainsi que modifier les paramètres qui établissent le format de la sortie vidéo.

Hardware 🌣	Common Settings Internal Camera External Camera
Switches	Video Source V Default Video Source Internal Camera
Door	Live Preview
Audio	
Camera >	

Figure 43 Caméra.

PARAMÈTRES COMMUNS

Dans cet onglet, on configure l'origine de la source vidéo. On peut y configurer une caméra **interne** (celle du Zennio GetFace IP) ou une caméra IP **externe**. Lorsque la source vidéo par défaut est choisie et que la configuration est établie, il existe la possibilité de faire une prévisualisation.

<u>Note</u> : Dans le cas où le dispositif ne dispose pas de caméra (modèle ZVP-WOCAM), il n'est pas possible de configurer de caméra interne.

CAMÉRA INTERNE

Dans cet onglet, on configure les paramètres de l'image de la sortie vidéo:

- Niveau de luminosité.
- Saturation des couleurs.
- Mode caméra: permet de réduire l'effet de la lumière solaire directe ou des sources de lumières artificielles sur l'image, en fonction du lieu où est installé le Zennio GetFace IP (en intérieur ou en extérieur).
- Mode jour/nuit: définit le mode jour/nuit de la caméra. On peut établir un mode unique ou d'activer une commutation automatique, en fonction du niveau de lumière de l'environnement.
- Mode actuel: affiche le mode jour/nuit actuel.
- Niveau de luminosité de la LED IR: définit le niveau de luminosité de la LED infrarouge dans une fourchette entre 0 et 100% avec des pas de 25%. Si le mode automatique est sélectionné, le Zennio GetFace IP activera l'éclairage infrarouge quand il détecte une luminosité faible et que la caméra est en marche.
- Niveau actuel de luminosité de la LED IR: affiche le niveau de luminosité actuel de la LED IR. Le niveau pourrait être inférieur à celui établi en cas de consommation élevée d'énergie (normalement, lorsque plusieurs extensions sont connectées –voir section 3.2.4.5– et qu'on utilise une source d'alimentation PoE).
- Prévisualisation en direct: permet d'avoir une prévisualisation de la caméra avec la configuration sélectionnée.

3.2.4.3 RÉTRO-ÉCLAIRAGE

Le Zennio GetFace IP permet de limiter l'intensité de l'éclairage du dispositif et de la led de signalisation en fonction du mode jour/nuit. De la même façon, dans cet onglet on peut vérifier la valeur actuelle.

-lardware 🏟	Backlight ~				
		Intensity by day	50 %	٠	
Switches		Intensity by night	25 %	•	
Door		Current value	47%		
Audio	Signaling LEDs ~				
Camera		Intensity by day	50 %	•	
Keynad		Intensity by night	25 %	•	
ксурац		Current value	47%		
Buttons					
Backlight >					

Figure 44 Rétro-éclairage

3.2.4.4 ENTRÉES LOGIQUES

Dans cet onglet, on configure les paramètres associés aux entrées logiques.

- Contrôle d'état sécurisé: détermine laquelle des entrées sera utilisée pour détecter l'état de sécurité, qui sera indiqué au moyen d'une led du Zennio GetFace IP. Ce paramètre peut être appliqué pour le contrôle de boutons poussoir pour ouvrir une porte. En Mode d'entrée on définit si l'entrée est inversée ou non.
- Interrupteur Tamper: détermine quel module ZVP-INOUT sera utilisé comme interrupteur de sabotage (Tamper Switch).

Hardware 🕻		Secured State Control ~	
		Assigned Input	None •
Switches		Input Mode	Non Inverted
Door	Г	Tamper Switch ~	
Audio		Assigned Input	None •
Camera		Enable Automatic Switch Blocking	
Keypad		Switch Blocking State	Non-blocked
Buttons			
Backlight			
Display			
Digital Inputs	>		

Figure 45 Entrées logiques.

3.2.4.5 PROLONGATEURS

Dans cet onglet les modules connectés à l'unité basique sont affichés. Les modules sont connectés en série, donc ils prendront une référence correspondant à la position qu'ils occupent. L'unité basique, étant un module spécial, prendra la valeur 0.

3.2.5 SYSTÈME

La configuration générale du dispositif est établi dans les onglets suivants:

3.2.5.1 RÉSEAU

Dans cet onglet, on configure les paramètres relatifs à l'interface de réseau.

BASIQUE

Le Zennio GetFace IP fonctionne par défaut avec une IP statique. Cependant, il est possible de le configurer pour qu'il fonctionne au moyen d'un **serveur DHCP**.

System 🛄	Basic 802.1x Trace
	✓ Use DHCP Server
Network >	Manual Settings ~
Date & Time	Static IP Address 192.168.99.191
License	Network Mask 255.255.255.0
Certificates	Default Gateway 192.168.99.1
	Primary DNS
Auto Provisioning	Secondary DNS
Syslog	 Network Identification ~
Maintenance	Hostname ZennioGetFaceIP-541440
	Vendor Class Identifier
	VLAN Settings ~
	VLAN Enabled
	VLAN ID 1
	LAN Port Settings >
	Tools >

Figure 46 Système.

Avec l'option DHCP désactivée, on peut configurer:

- Paramètres manuels: permet de définir manuellement une IP statique, le masque de réseau et la passerelle par défaut. On peut aussi établir un serveur DNS primaire et un secondaire.
- Identification dans le réseau: assigne un nom de réseau au dispositif (optionnel).
- Paramètres de VLAN: permet d'activer un réseau virtuel (VLAN).
- Paramètres LAN: établit le mode de port souhaité (automatique ou semiduplex).
- Instruments: permet de vérifier l'état du réseau et du dispositif ainsi que la latence des réponses.

Dans le cas d'avoir **activé le serveur DHCP**, la configuration manuelle des réglages de réseau est bloquée.

3.2.5.2 DATE ET HEURE

Dans cet onglet, on configure la date et l'heure du dispositif.

Il est possible de synchroniser la date et l'heure avec le navigateur du PC. Lorsque la synchronisation est faite, le paramètre **Zone horaire** définit le fuseau horaire du Zennio GetFace IP, de façon à être tenu en compte lors des changements d'heures d'été et d'hiver.

Il est aussi possible de définir manuellement les règles horaires au moyen du paramètre **Règle de zone horaire**.

Enfin, il est possible de définir un **serveur NTP** pour synchroniser l'heure du dispositif avec celle d'un serveur NTP Internet, dont l'URL ou l'IP devra être spécifiée.

System 🔳	Current Time ~	
	Current Device Time 09/07/2021 10:15	:54
Network	Synchronize with	browser
Date & Time >	Time Zone ~	
License	Time Zone Manual settings	*
Certificates	Time Zone Rule UTC0	
Auto Provisioning	NTP Server ~	
Syslog	Use NTP Server 🔽	
Maintenance	NTP Server Address time.nist.gov	
	NTP Time Status Synchronized	

Figure 47 Date et heure.

3.2.5.3 APPROVISIONNEMENT

Il est recommandé de désactiver l'actualisation du firmeware, ainsi comme de la configuration. Il est conseillé de réaliser cette actualisation manuellement pour le faire de façon contrôlée et pouvoir réaliser une copie de sécurité avant les actualisations, de manière que se gardent des configurations et n'affecte pas au fonctionnement normal de l'unité (voir section 3.2.5.4 pour plus de détails).

Pour cela, décocher les cases 'd'Actualisation du firmware habilité" et "Actualisation de la configuration habilitée" dans les onglets Firmware et Configuration, respectivement.

System 🔳	My2N Firmware Configuration TR069
	Firmware Update Enabled
Network	Server Settings ~
Date & Time	Address Retrieval Mode DHCP (Option 66/150) 🗸
License	Server Address
Certificates	DHCP (Option 66/150) Address dzen4.zeta.local
Auto Provisioning	File Path /
Auto Provisioning 7	Use Authentication 🖌

Figure 48 Approvisionnement

3.2.5.4 MAINTENANCE

Cet onglet permet de mener à bien les opérations générales de maintenance du dispositif. Il proportionne aussi une information générale sur le dispositif.

System 🔳	Configuration -	
,	Upload Configuration File to Device Restore Configu	ration
Network	Download Configuration File from Device Back Up Configu	uration
	Reset Configuration to Default State Reset Configura	tion
Date & Time	Allow Network Setting at Startup	
License		
Certificates	System ~	
Auto Provisioning	Firmware Version 2.32.4.41.2	
Auto Flovisioning	Minimum Firmware Version 2.24.1.33.12	
Syslog	Bootloader Version 2.32.0.41.1	
Maintenance >	Software Build Type Release	
	Software Build Date and Time 6/28/2021 13:39	:52 PM
	Upgrade Device Firmware Upgrade Firmwa	re
	Firmware Status Firmware is up t	o date
	Check Now	
	Notify of Beta Versions	_
	Restart Device Restart Device	
	Licenses Show	
	L	
	Usage Statistics ¥	
	Send anonymous statistics data	

Figure 49 Maintenance

Les principales actions qui peuvent se réaliser sont:

 Restaurer la configuration: Charger la configuration générale depuis un fichier de sauvegarde ou *backup*. **Important :** avant de restaurer la configuration il est recommandé de *réaliser une copie de sécurité de la configuration actuelle* ("*Garder la configuration*").

Il est possible de choisir seulement charger certaines parties de la configuration:

Configuration Restore	:
The configuration file previously downloaded from the can only be used.	is or another device
Select File	
Uploading a configuration file from a different device, import the directory, network and SIP settings too.	choose whether to
✓ Import General Settings	
✓ Import Directory	
Import Network Settings and Certificates	
✓ Import SIP Settings	
	Upload Close

Figure 50 Restauration de la configuration.

- Garder la configuration: Télécharger la configuration actuelle sur un fichier de sauvegarde.
- Rétablir la configuration du Zennio GetFace IP aux valeurs par défaut de fabrique.
- Actualiser le firmware manuellement depuis une archive.

Important :

- avant d'actualiser le firmware il est recommandé de réaliser une copie de sécurité de la configuration actuelle ("Garder la configuration").
- Consultez Zennio avant d'actualiser le *firmware* à une version différente à celle indiquée au début de ce manuel.



Venez poser vos questions sur les dispositifs Zennio : <u>https://support.zennio.com</u>

Zennio Avance y Tecnología S.L.

C/ Río Jarama, 132. Nave P-8.11 45007 Toledo (Espagne).

Tél.: +33 (0)1 76 54 09 27 et +34 925 232 002.

www.zennio.fr info@zennio.fr