

Fan Coil QUATRO

Actuador ACTinBOX QUATRO

ZN1IO-AB40



ÍNDICE

1. Introc	duccio	ón3
1.1.	Fan	Coil QUATRO
1.2.	Actı	uador ACTinBOX QUATRO
1.3.	Inst	alación4
1.4.	Con	exión de Fan Coil
2. Confi	gurac	ión Fan Coil QUATRO
2.1.	Тірс	de control
2.1.	1.	Control aplicado al ventilador
2.1.	2.	Control aplicado a la válvula6
2.2.	Mod	dos de funcionamiento
2.2.	1.	Modo enfriar
2.2.	2.	Modo calentar
2.2.	3.	Modo ambos (Calentar y Enfriar)12
3. Paran	netriz	zación ETS
3.1.	Con	figuración por defecto
3.2.	Mod	do16
3.2.	1.	Modo Enfriar
3.2.	2.	Modo Calentar
3.2.	3.	Modo ambos (Calentar y Enfriar)17
3.3.	Тірс	de control
3.3.	1.	Control aplicado al ventilador
3.3.	2.	Control aplicado a la válvula
3.4.	Ара	gado de seguridad22
3.5.	Con	figuración Inicial
3.6.	Envi	ío de estados al arranque23
3.7.	Fun	ciones lógicas
Anexo I.	Objet	tos de comunicación

1. INTRODUCCIÓN

1.1. FAN COIL QUATRO

Fan Coil QUATRO es una aplicación **Zennio** que, sirviéndose del actuador **ACTinBOX QUATRO**, permite cubrir las necesidades de control de la climatización en instalaciones con unidad de Fan Coil integrada, a través de un entorno domótico.

Esta aplicación permite un manejo tanto manual como automático de la válvula y de la velocidad del ventilador del Fan Coil.

Puesto que el actuador dispone de 4 salidas, se podrán controlar unidades de Fan Coil de 2 tuberías.

1.2. ACTUADOR ACTINBOX QUATRO

ACTinBOX QUATRO es un actuador KNX capaz de controlar sistemas de Fan Coil, que combina en un mismo dispositivo las siguientes características:

- **4 salidas** binarias multifunción (salidas de relé) de 16A cada una, configurables como:
 - > Hasta 2 canales para control preciso de persianas (con o sin lamas).
 - Hasta 4 salidas individuales.
- Módulo de funciones lógicas multi-operación.

Accionamiento manual de las salidas del actuador, mediante el mando de infrarrojos Zennio.



Figura 1.1. Actuador ACTinBOX QUATRO

vwww.zennio.com

1.3. INSTALACIÓN

ACTinBOX QUATRO se conecta al bus KNX mediante el conector KNX incorporado.

Una vez que el dispositivo es alimentado con tensión a través del bus, se podrá descargar tanto la dirección física como el programa de aplicación asociado.

Este actuador no necesita fuente de alimentación externa, pues se alimenta a través del bus KNX.



Figura 1.2. ACTinBOX QUATRO. Esquema de elementos

A continuación se presenta una descripción de los elementos principales del actuador:

Pulsador Programación (4): una pulsación corta sobre este botón sitúa al actuador en modo programación, y el LED asociado (3) se ilumina en rojo. (<u>Nota</u>: *Si este botón se* mantiene pulsado en el momento en que se aplica la tensión de bus, ACTinBOX QUATRO entra en modo seguro. El LED reacciona parpadeando en rojo).

Salidas (1 y 5): punto de inserción de las clemas con tornillos (incluidas en el embalaje original) que permitirán conectar los diferentes sistemas que serán controlados por el actuador. El cableado de las clemas puede realizarse antes de insertarlas en los espacios correspondientes.

1.4. CONEXIÓN DE FAN COIL

A continuación se presenta un esquema de una conexión típica para el control de un Fan Coil en una instalación KNX utilizando el actuador ACTinBOX QUATRO:



Figura 1.3. Conexión ACTinBOX QUATRO a Fan Coil

Como puede verse en la figura 1.3, las correspondencias entre las salidas del actuador para su conexión a Fan Coil son:

- > Salida 1 QUATRO: Control de la válvula (frío/calor)
- > Salida 2 QUATRO: Velocidad 1 del ventilador
- > Salida 3 QUATRO: Velocidad 2 del ventilador
- Salida 4 QUATRO: Velocidad 3 del ventilador

Para obtener información más detallada de las características técnicas de ACTinBOX QUATRO, así como información de seguridad e instalación del mismo, por favor, consultar la **Hoja Técnica** del actuador, incluida en el embalaje original del dispositivo, y que también se encuentra disponible en la página web: <u>http://www.zennio.com</u>.

2. CONFIGURACIÓN FAN COIL QUATRO

2.1. TIPO DE CONTROL

ACTinBOX QUATRO podrá gobernar el funcionamiento del sistema de Fan Coil aplicando alguno de los siguientes métodos de control: control aplicado al ventilador o control aplicado a la válvula.

2.1.1. CONTROL APLICADO AL VENTILADOR

El ventilador será el encargado de controlar el funcionamiento del Fan Coil, mediante las órdenes recibidas a través del bus KNX. El estado de la válvula dependerá del estado del ventilador. Si está encendido, la válvula se abrirá y si está apagado, se cerrará.

Podrán definirse por parámetro distintos porcentajes de ventilación, asociados a cada una de las velocidades de ventilación posibles: Velocidad 0 (Parado), 1, 2 ó 3. En función del porcentaje de ventilación recibido, el ventilador de Fan Coil se situará en el nivel (o velocidad de ventilación) que le corresponda, según los porcentajes parametrizados en ETS.

2.1.2. CONTROL APLICADO A LA VÁLVULA

En este caso, se controlará la válvula mediante las órdenes recibidas por el bus KNX a través de los objetos de comunicación asociados. Podrán distinguirse las siguientes situaciones, en función del modo parametrizado:

Modo frío. La válvula se controlará mediante el objeto de comunicación correspondiente ("Control PWM para enfriar").

Modo calor. La válvula se controlará mediante el objeto de comunicación correspondiente ("Control PWM para calentar").

Modo ambos. Estando en modo frío, la válvula sólo seguirá las órdenes recibidas a través del objeto de comunicación "Control PWM para enfriar". Estando en modo calor, la válvula sólo atenderá las órdenes recibidas a través del objeto "Control PWM para calentar". En ambos casos, los cambios que se produzcan en el objeto que no pertenezca al modo actual serán ignorados.

El estado del ventilador podrá ser controlado de manera independiente (control manual) o de manera automática por el propio programa (control automático):

Control de velocidad manual. La velocidad de ventilación podrá controlarse de manera independiente mediante alguno de los siguientes métodos:

Control por pasos: el nivel o velocidad de ventilación se controla mediante el objeto de comunicación de 1 bit "Ventilador: Control por Pasos", escribiendo un "1" para aumentar de nivel o un "0" para disminuirlo. Este control puede ser <u>no cíclico</u> (figura 2.1) o <u>cíclico</u> (figura 2.2).



Figura 2.1. Control manual por pasos no cíclico



Control individual: si se elige este método de control, se habilitarán automáticamente 8 objetos de comunicación de 1 bit cada uno. Los 4 primeros objetos están asociados a cada nivel de ventilación: "Ventilador: Velocidad x" (x = 0, 1, 2 o 3), y sólo situarán al ventilador en un determinado nivel en caso de recibir un "1". Si reciben un "0", no se realizará ninguna acción (ver tabla 2.1). Los 4 objetos siguientes, "Ventilador: Velocidad x (Estado)", sirven para conocer el estado de la ventilación. Todos tendrán un valor "0" excepto aquel que hace referencia al nivel de ventilación que se encuentre activo en ese momento, cuyo valor será "1".

Objeto	Valor	Acción
Velocidad 0	0	Ignorar
	1	Velocidad 0 (apagado)
Velocidad 1	0	Ignorar
	1	Velocidad 1
Valocidad 2	0	Ignorar
	1	Velocidad 2
Velocidad 3	0	Ignorar
	1	Velocidad 3

Tabla 2.1. Acciones del control manual sobre ventilador

Control por Porcentaje: la velocidad del ventilador se controlará mediante un objeto de comunicación, escribiendo sobre él un valor en porcentaje, que se corresponderá con un determinado nivel o velocidad de ventilación, según lo representado en la tabla 2.2:

Apagado	0%
Velocidad 1	1 - 25%
Velocidad 2	26 - 50%
Velocidad 3	51 - 100%

Tabla 2.2. Porcentajes asociados a cada velocidad de ventilación

Control de velocidad automático. Cuando se selecciona este tipo de control, se habilitarán 4 objetos de comunicación asociados:

- "Ventilador: Automático": objeto de 1 bit que permite activar o desactivar el control automático mediante el envío de un "1" o un "0", respectivamente.

- "Ventilador: Automático (Estado)": objeto de 1 bit para conocer en cada momento el estado del control automático sobre el ventilador ("0" indica control desactivado y "1", activado).

- "Temperatura Ambiente" y "Temperatura de Consigna": se trata de objetos de comunicación de 2 bytes cada uno, que servirán, como se verá a continuación, para determinar la velocidad del ventilador automáticamente.

Al habilitar el control automático ("Ventilador: Automático =1"), el ventilador se situará inmediatamente en alguno de los tres niveles de ventilación posibles (o se apagará: Nivel 0), en función del criterio de temperaturas elegido (ver figura 2.3).

Cuando se desee salir del modo automático, basta con escribir un "0" en el objeto de comunicación "Ventilador: Automático". El nivel de ventilación del ventilador se mantendrá hasta recibir una nueva orden que lo modifique.

También se podrá salir del modo automático al cambiar de forma manual el nivel de ventilación (enviando órdenes a través de los objetos de comunicación de control manual habilitados). El objeto "Ventilador: Automático (Estado)" pasará a valer "0" y la velocidad del ventilador se situará en el nivel correspondiente, según la orden recibida.

Para una correcta configuración del modo de ventilación automático, será necesario definir una serie de parámetros en la pestaña de parametrización de ETS correspondiente (ver apartado 3.3.2):

t0, t1, t2: se trata de las diferencias de temperatura, en décimas de grado, entre los diferentes niveles de velocidad de ventilación (del 0 al 3). El programa de aplicación calculará internamente la diferencia entre la temperatura ambiente y la de consigna ("Dif") y lo comparará con estos valores y en función del rango en el que se encuentre, activará una velocidad de ventilación u otra:

- Si **Dif** \leq t0 \rightarrow Velocidad 0 (ventilador apagado).

- Si **t0 < Dif <= t0 + t1** → Velocidad 1
- Si **t0 + t1 < Dif <= t0 + t1 + t2** → Velocidad 2
- Si Dif > t0 + t1 + t2 \rightarrow Velocidad 3

✓ <u>Ejemplo:</u>

ZENNIO AVANCE Y TECNOLOGÍA

Suponer que se parametrizan las siguientes diferencias de temperatura entre velocidades de ventilación:

$$t0 = 1^{\circ}C; t1 = 2^{\circ}C; t2 = 2^{\circ}C$$

La temperatura de consigna es de 25°C y la ambiente va adquiriendo los siguientes valores:

1°) Tamb = 25.5°C. Diferencia Consgina/Ambiente = Dif = 0.5°C. Como esta diferencia es menor que t0, Fan Coil QUATRO apagará el ventilador.

2°) Tamb = 28° C. Dif = 3° C. Esta diferencia es igual que t0+t1, por lo que Fan Coil QUATRO situará el ventilador del sistema en la velocidad 1.

3°) Tamb = 31°C. Dif = 6°C. Esta diferencia es mayor que t0+t1+t2, por lo que Fan Coil QUATRO situará el ventilador en la velocidad 3.

vwww.zennio.com

➢ Histéresis [x 0.1°C]: parámetro que permite tener un mayor control sobre las variaciones de temperatura en torno al límite de los diferentes niveles de velocidad de ventilación.

Además de estos parámetros, será necesario definir los dos objetos de temperatura de forma apropiada, sabiendo que la **temperatura de consigna** es la temperatura que se desea tenga la estancia a climatizar, mientras que la **temperatura ambiente** es la temperatura real de la estancia, que podrá ser obtenida mediante otro dispositivo KNX externo. Estas dos temperaturas serán comparadas y su resultado determinará el nivel de velocidad de ventilación del ventilador.

Para comprender mejor este comportamiento se recomienda consultar la figura 2.3, en la que se representan los dos modos en los que puede situarse el sistema Fan Coil (Modo Frío y Modo Calor) y las diferencias de temperatura entre los niveles de velocidad de ventilación, así como las bandas de histéresis para cada uno de ellos. En función de cuál sea la temperatura ambiente y la de consigna, y de los valores de temperatura e histéresis configurados, el control automático de Fan Coil QUATRO calculará automáticamente en qué nivel situar al ventilador para que cumpla con los requisitos de temperatura deseados.



T = Temperatura de consigna t0, t1, t2 = Diferencias de temperatura h = Histéresis

Figura 2.3. Bandas de temperatura para el control automático

2.2. MODOS DE FUNCIONAMIENTO

Como en todos los sistemas de climatización, se podrá seleccionar el modo de funcionamiento deseado, pudiendo elegir entre: <u>enfriar</u>, <u>calentar</u> o <u>ambos</u>.

2.2.1. MODO ENFRIAR

Es el modo de funcionamiento de Fan Coil por defecto. En función del tipo de control escogido, se habilitarán diferentes objetos de comunicación, como puede verse a continuación:

- <u>Control aplicado al ventilador</u>: se habilita el objeto de 1 bit "Válvula (Estado)", que permite conocer el estado de la válvula en cada momento ("0" cerrada, "1" abierta).

- <u>Control aplicado a la válvula</u>: además de objeto de estado de la válvula, también se habilita el objeto de comunicación de 1 bit "Control PWM para Enfriar", que servirá para enviar las órdenes de apertura y cierre a la válvula, mediante el envío de "1" o un "0", respectivamente.

2.2.2. MODO CALENTAR

Igual que en el caso anterior, en función del tipo de control que se parametrice, se habilitarán diferentes objetos de comunicación:

- <u>Control aplicado al ventilador</u>: se habilita el objeto de comunicación "Válvula (Estado)", para conocer en cada momento el estado de la misma ("0" cerrada, "1" abierta).

- <u>Control aplicado a la válvula:</u> además del objeto de estado de la válvula, también se habilita el objeto de comunicación de 1 bit "Control PWM para calentar", que servirá para enviar las órdenes de apertura y cierra a la válvula, mediante el envío de "1" o "0", respectivamente. Además, podrá configurarse un retardo, en segundos, para el apagado del ventilador, lo que permite aprovechar durante más tiempo el calor proporcionado, logrando así una mayor eficiencia energética.

2.2.3. MODO AMBOS (CALENTAR Y ENFRIAR)

En este caso, y en función del tipo de control escogido, se habilitarán los siguientes objetos de comunicación para el manejo de Fan Coil ante situaciones de frío y calor:

- <u>Control aplicado al ventilador</u>: aparecen el objeto de 1 bit "Modo", que permite la conmutación entre modos (escribiendo un "1" para Calor y un "0" para Frío), y el objeto "Modo (Estado)", para conocer en todo momento en qué modo se encuentra Fan Coil ("1" para Calor y "0" para Frío). Además, estará habilitado el objeto "Válvula (Estado)", que permite conocer el estado de la válvula, en función del modo parametrizado.

- <u>Control aplicado a la válvula</u>: además de los objetos descritos en el caso anterior, también aparecen dos objetos de 1 bit para el control de la válvula: "Control PWM para Calentar" y "Control PWM para Enfriar". También en este caso podrá configurarse un retardo, en segundos, para el apagado automático del ventilador.

3. PARAMETRIZACIÓN ETS

Para comenzar con la parametrización del controlador de Fan Coil para ACTinBOX QUATRO es necesario, una vez abierto el programa ETS, importar la base de datos del producto (versión 1.4 del programa de aplicación).

A continuación se añade el aparato al proyecto correspondiente y con el botón derecho del ratón sobre el nombre del aparato, se selecciona "Editar parámetros" para comenzar con su configuración.

En los siguientes apartados se explica detalladamente la parametrización de las distintas funcionalidades de Fan Coil QUATRO en ETS.

3.1. CONFIGURACIÓN POR DEFECTO

Esta sección muestra la configuración por defecto desde la que se parte a la hora de parametrizar las opciones del dispositivo.

🔝 Topología en Fan Coil QUATRO				
Fan Coil QUATRO	Núm	Nombre	Función del Objeto	longitud
E 1 New Area	□\$ 0	Encender/Apagar	0=Apagar,1=Encender	1 bit
	□□□【1	Encender/Apagar (Estado)	0=Apagado,1=Encendido	1 bit
		Control PWM para Enfriar	0=Cerrar,1=Abrir Válvula	1 bit
		Válvula (Estado)	0=Cerrada,1=Abierta	1 bit
	⊒द्र17	Ventilador: Velocidad [1byte] (Estad	0%=S0;25%=S1;50%=S2;100%=S3	1 Byte

Figura 3.1. Topología por defecto

Como puede verse en la figura 3.1, Fan Coil QUATRO presenta una serie de objetos de comunicación por defecto:

"Encender/Apagar": objeto de 1 bit que permite encender o apagar el Fan Coil mediante el envío de un "1" o un "0", respectivamente.

"Encender/Apagar (Estado)": objeto de 1 bit para comprobar el estado de la máquina (encendida/apagada) en todo momento.

Nota: Tener en cuenta que mientras el Fan Coil se encuentre apagado, cualquier cambio en la velocidad del ventilador o cualquier actuación sobre la válvula será ignorada hasta que vuelva a encenderse.

ZENNIO AVANCE Y TECNOLOGÍA

Fan Coil QUATRO viene configurado por defecto para realizar un control sobre la válvula y con el modo "Enfriar" activo, de ahí que aparezcan los siguientes objetos por defecto:

Control PWM para Enfriar": objeto de 1 bit que permite abrir o cerrar la válvula (mediante el envío del valor "1" o "0", respectivamente).

"Válvula (Estado)": permite comprobar el estado de la válvula (abierta/cerrada) en cada momento.

"Ventilador: Velocidad (Estado)": objeto de 1 byte que permite conocer en todo momento el nivel de ventilación, en porcentaje, de acuerdo con lo marcado en la tabla 3.1:

Apagado	0%
Velocidad 1	25%
Velocidad 2	50%
Velocidad 3	100%

Tabla 3.1. Relación velocidad-porcentaje de ventilación

Al entrar por primera vez en la Edición de Parámetros de ACTINBOX QUATRO, se mostrará la siguiente pantalla:

I 1.1.1 ACTinBOX QUATRO				
GENERAL VENTILADOB	GENERAL			
	Modo	Enfriar 🗸		
	Tipo de Control	Aplicado a la Válvula 🔹		
	Apagado de Seguridad	No		
	Configuración Inicial	Por Defecto		
	Envío de Estados al Arranque	No		
	Funciones Lógicas	No		

Figura 3.2. Pantalla de configuración por defecto

En los siguientes apartados se explica con detalle la funcionalidad de cada uno de los parámetros de la aplicación Fan Coil QUATRO.

3.2. MODO

Mediante este parámetro se podrá seleccionar el modo de funcionamiento deseado, pudiendo elegir entre: enfriar, calentar o ambos.

1.1.1 ACTinBOX QUATRO					
GENERAL VENTILADOR	GE	NERAL			
	Modo	Enfriar 🔹			
	Tipo de Control	Calentar Ambos			
	Apagado de Seguridad	No			
	Configuración Inicial	Por Defecto 👻			
	Envío de Estados al Arranque	No			
	Funciones Lógicas	No			

Figura 3.3. Selección del modo

3.2.1. MODO ENFRIAR

Es el modo de funcionamiento de Fan Coil por defecto. En función del tipo de control parametrizado, se habilitarán diferentes objetos de comunicación para el manejo de Fan Coil cuando el modo enfriar está activo, cuyo funcionamiento ya fue explicado en la sección 2.2.1.

3.2.2. MODO CALENTAR

Igual que en el caso anterior, en función del tipo de control que se parametrice, se habilitarán diferentes objetos de comunicación para el manejo de Fan Coil cuando el modo calentar está activo. Para conocer en detalle el comportamiento de los mismos, por favor consultar la sección 2.2.2.

En caso de seleccionar control aplicado a la válvula, se desplegará una nueva pestaña: "Retardo de apagado del ventilador" que permite establecer un retardo, en segundos, tras el cual el ventilador se apagará automáticamente ("Ventilador: Velocidad (Estado) = 0%") una vez enviada la orden de cierre de la válvula ("Control PWM para calentar = 0").

Modo	Calentar	•
Retardo de Apagado del Ventilador [x1 seg]	5	×
Tipo de Control	Aplicado a la Válvula	•

3.2.3. MODO AMBOS (CALENTAR Y ENFRIAR)

En este caso, y en función del tipo de control escogido, se habilitarán diferentes objetos de comunicación para el manejo de Fan Coil ante situaciones de frío y calor (consultar su funcionamiento en la sección 2.2.3).

En caso de seleccionar control aplicado a la válvula, se desplegará una nueva pestaña: "Retardo de apagado del Vent. (Calor)" que permite establecer un retardo, en segundos, tras el cual el ventilador se apagará automáticamente ("Ventilador: Velocidad (Estado) = 0%") una vez enviada la orden de cierre de la válvula ("Control PWM para calentar = 0").

3.3. TIPO DE CONTROL

Podrá elegirse alguno de estos dos métodos de control: aplicado al ventilador o aplicado a la válvula.

3.3.1. CONTROL APLICADO AL VENTILADOR

1.1.1 ACTinBOX QUATRO		
GENERAL VENTILADOB	GEN	IERAL
	Modo	Enfriar 👻
	Tipo de Control	Aplicado al Ventilador 🔹
	Apagado de Seguridad	No
	Configuración Inicial	Por Defecto
	Envío de Estados al Arranque	No
	Funciones Lógicas	No 🔹

Figura 3.4. Selección del tipo de control: aplicado al ventilador

Al seleccionar este tipo de control en la pestaña de parametrización general, la pantalla específica de configuración del Ventilador que aparece es la siguiente:

I 1.1 ACTinBOX QUATRO				
GENERAL VENTILADOR	VENTILADOR			
	Tipo de Control de Relés	Conmutación (sólo 1 relé encendido) 🔹		
	Retardo [x0.1 seg]	5		
	Velocidad 0 (%)	25		
	Velocidad 1 (%)	50		
	Velocidad 2 (%)	75		
	Velocidad 3 si mayor que Velocidad 2			

Figura 3.5. Control aplicado al ventilador

Donde se podrá configurar lo siguiente:

Tipo de control de relés: indica la forma en que se cambiará el nivel de ventilación del ventilador, mediante el cierre de los relés asociados a cada salida del actuador (de la 2 a la 4), responsables del control de la velocidad del ventilador. Podrá elegirse entre:

Conmutación (sólo 1 relé encendido): sólo una de las 3 salidas del actuador estará activa para cada nivel de ventilación. Ver Figura 3.5.

Al seleccionar este tipo de control sobre las salidas del actuador, aparece el parámetro "Retardo", que permite que las salidas se activen tras un retardo parametrizado (en décimas de segundo).



Acumulación (varios relés encendidos): el nivel de ventilación es proporcional al número de salidas activas. Ver Figura 3.6.



Figura 3.7. Control de la velocidad de ventilación por acumulación

Velocidad 0, 1, 2 y 3 (%): permite definir los porcentajes de ventilación asociados a cada velocidad.

El porcentaje de ventilación deseado se envía a través del objeto de comunicación de 1 byte "Ventilador: Control Continuo", habilitado a tal efecto. Una vez recibido este valor, el ventilador de Fan Coil se situará en la velocidad de ventilación que le corresponda, según los rangos parametrizados con anterioridad.

3.3.2. CONTROL APLICADO A LA VÁLVULA

1.1.1 ACTinBOX QUATRO			
GENERAL VENTILADOR		GENERAL	
	Modo	Enfriar 💌	
	Tipo de Control	Aplicado a la Válvula 🔹	
	Apagado de Seguridad	No	
	Configuración Inicial	Por Defecto 🔹	
	Envío de Estados al Arranque	No	
	Funciones Lógicas	No	

Figura 3.8. Selección del tipo de control: aplicado a la válvula

Al seleccionar este tipo de control en la pestaña de parametrización general, la pantalla específica de configuración del Ventilador para este caso es la siguiente:

1.1.1 ACTinBOX QUATRO		
GENERAL VENTILADOR	VEN	TILADOR
	Tipo de Control de Relés Retardo [x0.1 seg] Control de Velocidad MANUAL Control de Velocidad AUTOMÁTICO	Conmutación (sólo 1 relé encendido) 5 No No

Figura 3.9. Control aplicado a la válvula

En este caso, la válvula del Fan Coil será la manejada a través de un dispositivo KNX externo mediante objetos de comunicación. En concreto, la apertura o cierre de la válvula viene regido por dos objetos de comunicación de 1 bit cada uno: "Control PWM para enfriar" y "Control PWM para calentar", en función del modo de trabajo (enfriar, calentar o ambos) que se configure. La escritura del valor "1" en cualquiera de esos objetos hará que la válvula se abra. Un "0" la cerrará. Pueden distinguirse las siguientes situaciones, según el modo parametrizado:

Modo enfriar. La válvula se controlará mediante el objeto de comunicación "Control PWM para Enfriar".

Modo Calentar. La válvula se controlará mediante el objeto de comunicación "Control PWM para Calentar". Modo Ambos. Estando en modo frío, la válvula sólo seguirá las órdenes del objeto "Control PWM para enfriar". Estando en modo calor, la válvula sólo atenderá las órdenes del objeto "Control PWM para calentar". En ambos casos, los cambios que se produzcan en el objeto que no pertenezca al modo actual serán ignorados.

Por su parte, el ventilador podrá ser controlado de forma manual o automática.

Se podrán configurar los siguientes parámetros:

Tipo de control de relés: mismo funcionamiento que el explicado para el control sobre el ventilador (ver apartado 3.3.1).

Control de velocidad Manual: la velocidad de ventilación podrá controlarse de manera independiente mediante alguno de los siguientes métodos: Control por pasos, Control individual o Control por porcentaje. La explicación del funcionamiento de cada uno de estos métodos se encuentra en el apartado 2.1.2 de este manual.

Control de Velocidad MANUAL	Sí 🗸
Control por Pasos	Sí 🗸
Tipo	No Cíclico 🗸
Control Individual	Sí 🗸 🗸
Control por Porcentaje	Sí 🗸 🗸

Figura 3.10. Configuración de los métodos de control de velocidad manual

Control de Velocidad Automático: la explicación del funcionamiento del control automático se encuentra recogida en el apartado 2.1.2 del manual.

Control de Velocidad AUTOMÁTICO	Sí 🗸
Diferencia entre Ambiente y Consigna	
Velocidad 0 (Dif0 <= t0) [t0 = x0.1 ºC]	0
Velocidad 1 (t0 < Dif1 <= t0+t1) [t1 = x0.1 ºC]	5
Velocidad 2 (t0+t1 < Dif2 <= t0+t1+t2) [t2 = x0.1 ºC]	5
NOTA: Velocidad 3 (Dif 3 > Dif2)	
Histeresis [x0.1 ≌C]	3

Figura 3.11. Parámetros del control de velocidad automático

3.4. APAGADO DE SEGURIDAD

1.1.1 ACTinBOX QUATRO						
GENERAL VENTILADOB	GENERAL					
	Modo	Enfriar				
	Tipo de Control	Aplicado a la Válvula 🔹				
	Apagado de Seguridad	Sí ▼				
	Configuración Inicial	Por Defecto 🔹				
	Envío de Estados al Arranque	No				
	Funciones Lógicas	No				

Figura 3.15. Apagado de seguridad

La opción Apagado de seguridad permite **desactivar las salidas** de ACTinBOX QUATRO dedicadas al control del Fan Coil (encendido/apagado de la válvula y regulación de las velocidades del ventilador) ante una caída de tensión, por motivos de seguridad, provocando el **apagado inmediato** del Fan Coil.

En el momento en que vuelva la tensión de bus, el estado del Fan Coil se recuperará y las salidas del actuador se activarán o desactivarán, en función de su configuración inicial (véase apartado 3.5).

3.5. CONFIGURACIÓN INICIAL

En esta pestaña se configura el estado inicial del Fan Coil tras una descarga desde ETS o tras recuperarse de una caída de tensión. Esta configuración puede ser por **defecto** o **personalizada.**

I.1.1 ACTinBOX QUATRO							
GENERAL VENTILADOR	GENERAL						
	Modo	Enfriar 🔹					
	Tipo de Control	Aplicado a la Válvula 🔹					
	Apagado de Seguridad	Sí 🔹					
	Configuración Inicial	Por Defecto					
	Envío de Estados al Arranque	Por Derecto Personalizada					
	Funciones Lógicas	No					



Si se elige la configuración por defecto, Fan Coil recuperará el último estado en que se encontraba antes del fallo de tensión de bus.

Si se desea personalizar esta configuración inicial, se desplegará una nueva pestaña ("Estado") en la que se podrá elegir entre las siguientes opciones:

Configuración Inicial	Personalizada	•
Estado	Apagado	-
	Último	
	Apagado	
	Encendido	

Último: Fan Coil volverá al estado en el que se encontraba antes de la caída de tensión.

Apagado: Fan Coil se apagará al volver la tensión de bus o tras una descarga, independientemente de su estado previo, y sólo se encenderá al recibir una orden explícita a través del objeto correspondiente ("Encender/Apagar=1").

Encendido: Fan Coil se encenderá automáticamente al volver la tensión de bus o tras una descarga, independientemente de su estado anterior.

En todos los casos, el nivel de ventilación a la vuelta de un fallo de tensión depende de su estado previo; es decir, si el ventilador se encontraba en un nivel de ventilación establecido manualmente, al volver la tensión, se situará de nuevo en esa posición (a no ser que el estado inicial de Fan Coil sea apagado, en cuyo caso será necesario encender previamente el sistema para recuperar el estado anterior del ventilador). Sin embargo, si el ventilador se encontraba en un nivel de ventilación calculado internamente por el programa de aplicación, es posible que a la vuelta del fallo de tensión, las condiciones de temperatura hayan cambiado, por lo que el nivel de ventilación deberá adecuarse a los nuevos requisitos. Algo parecido ocurre con el estado de la válvula, que podría variar si las condiciones de temperatura han cambiado tras el fallo de tensión.

3.6. ENVÍO DE ESTADOS AL ARRANQUE

Si se activa este parámetro ("Sí"), se podrán enviar al bus KNX los objetos de comunicación de estado presentes en una determinada parametrización (como pueden ser "Encender/Apagar (Estado)", "Válvula (Estado)", etc.), con el fin de actualizar el resto de dispositivos conectados en la instalación. Estos objetos de estado podrán enviarse con un cierto retardo (en segundos) o inmediatamente (escribiendo 0 en la pestaña "Retardo" que se muestra al activar el envío de estados al arranque).

Envío de Estados al Arranque	Sí 🔹
Retardo [x1 seg]	3

3.7. FUNCIONES LÓGICAS

Esta sección de la aplicación Fan Coil QUATRO permite realizar operaciones en lógica binaria con datos procedentes del Bus KNX y enviar el resultado a través de objetos de comunicación de distintas longitudes, específicamente habilitados a tal efecto en el actuador.

Pueden utilizarse **hasta 5 funciones lógicas** diferentes, independientes entre sí, que pueden realizar **hasta 4 operaciones** cada una. Para utilizar cualquiera de ellas, es necesario <u>habilitarlas</u> en la pantalla siguiente, que aparece al elegir "Sí" en la pestaña de funciones lógicas en la pantalla General de Fan Coil QUATRO.

1.1.1 ACTinBOX QUATRO						
GENERAL VENTILADOR	< <funciones lógicas="">></funciones>					
< <funciones lógicas="">></funciones>	FUNCIONES LÓGICAS UTILIZADAS:					
	- FUNCIÓN 1	Deshabilitada 🔹				
	- FUNCIÓN 2	Deshabilitada 💌				
	- FUNCIÓN 3	Deshabilitada 💌				
	- FUNCIÓN 4	Deshabilitada 💌				
	- FUNCIÓN 5	Deshabilitada 🔹				
	№ DE OBJETOS DE ENTRADA DE DATOS: (para las Funciones Lógicas)					
	- 1bit	0				
	- 1byte	0				
	- 2bytes	0				

Figura 3.18. Pantalla de Funciones Lógicas

Para obtener información detallada sobre el uso de funciones lógicas y su parametrización en ETS, consultar el documento específico "**Funciones Lógicas X5**", disponible en la página web: <u>http://www.zennio.com</u>.

ANEXO I. OBJETOS DE COMUNICACIÓN

SECCIÓN	NÚMERO	TAMAÑO	ENT/SAL	FLAGS		VALORES		NOMBRE	DESCRIPCIÓN
					RANGO	1ª VEZ	RESET		
	0	1 bit	I	w	0/1	Indiferente	Indiferente	Encender/Apagar	0=Apagar; 1=Encender
	1	1 bit	0	RT	0/1	Según paramtriz.	Según parametriz.	Encender/Apagar (Estado)	0=Apagado; 1=Encendido
	2	1 bit	I	w	0/1	Indiferente	Indiferente	Modo	0=Enfriar; 1=Calentar
	3	1 bit	ο	RT	0/1	Enfriar	Paramtriz.	Modo (Estado)	0=Frío; 1=Calor
	4	1 bit	I	w	0/1	Indiferente	Indiferente	Control PWM para Calentar	0=Cerrar; 1=Abrir válvula
GENERAL	5	1 bit	I	w	0/1	Indiferente	Indiferente	Control PWM para Enfriar	0=Cerrar; 1=Abrir válvula
	6	1 bit	ο	RT	0/1	0	Parametriz.	Válvula (Estado)	0=Cerrada; 1=Abierta
	7	1 bit	I	w	0/1	Indiferente	Indiferente	Ventilador: control por pasos	0=Disminuir; 1=Aumentar
	8	1 bit	I	w	0/1	Indiferente	Indiferente	Ventilador: Velocidad 0	0=Ignorado; 1=Velocidad 0
	9	1 bit	I	w	0/1	Indiferente	Indiferente	Ventilador: Velocidad 1	0=lgnorado; 1=Velocidad 1
	10	1 bit	I	w	0/1	Indiferente	Indiferente	Ventilador: Velocidad 2	0=Ignorado; 1=Velocidad 2
	11	1 bit	I	w	0/1	Indiferente	Indiferente	Ventilador: Velocidad 3	0=Ignorado; 1=Velocidad 3

ZENNIO AVANCE Y TECNOLOGÍA

vwww.zennio.com

SECCIÓN	NÚMERO	TAMAÑO	ENT/SAL	FLAGS		VALORES		NOMBRE	DESCRIPCIÓN
					RANGO	1ª VEZ	RESET		
	12	1 bit	0	RT	0/1	Indiferente	Indiferente	Ventilador: Velocidad 0 (Estado)	Velocidad 0
	13	1 bit	0	RT	0/1	Indiferente	Indiferente	Ventilador: Velocidad 1 (Estado)	Velocidad 1
	14	1 bit	0	RT	0/1	Indiferente	Indiferente	Ventilador: Velocidad 2 (Estado)	Velocidad 2
	15	1 bit	0	RT	0/1	Indiferente	Indiferente	Ventilador: Velocidad 3 (Estado)	Velocidad 3
	16	1 byte	Ι	w	0-255 (0-100%)	Indiferente.	Indiferente	Ventilador: Velocidad [1 byte]	0%=0;1-25%=1;26-50%=2;51-100%=3
GENERAL	17	1 byte	0	RT	0-255 (0-100%)	0	Parametriz.	Ventilador: Velocidad [1 byte] (Estado)	0%=S0;25%=S1;50%=S2;100%=S3
	18	1 bit	Ι	w	0/1	Indiferente	Indiferente	Ventilador: Automático	0=Desactivar; 1=Activar
	19	1 bit	0	RT	0/1	0	Parametriz.	Ventilador: Automático (Estado)	0=Desactivado; 1=Activado
	20	2 bytes	I	w	0-95°C	Indiferente	Anterior	Temperatura Ambiente	Temperatura Ambiente
	21	2 bytes	I	w	0-95°C	25⁰C	Anterior	Temperatura de Consigna	Temperatura de Consigna
	22	1 byte	ļ	w	0-255 (0-100%)	Indiferente	Indiferente	Ventilador: Control Continuo [1 byte]	[0-100%]
	23-38	1 bit	I	×	0/1	0	Anterior	[FL] Dato (1bit) 1 [FL] Dato (1bit) 16	Dato de entrada binario (0/1) Dato de entrada binario (0/1)
								[FL] Dato (1byte) 1	Dato de entrada de 1 byte (0-255)
	39-46	1 byte	Ι	W	0-255	0	Anterior	 [FL] Dato (1byte) 8	Dato de entrada de 1 byte (0-255)

vwww.zennio.com

SECCIÓN	NÚMERO	TAMAÑO	ENT/SAL	FLAGS	VALORES		NOMBRE	DESCRIPCIÓN	
					RANGO	1ª VEZ	RESET		
	47-54	2 bytes	I	¥	0-FFFF	0	Anterior	[FL] Dato (2bytes) 1 [FL] Dato (2bytes) 8	Dato de entrada de 2 bytes (0-FFFF) Dato de entrada de 2 bytes (0-FFFF)
	55-59	1 bit	0	RT	0/1	0	Anterior	[FL] Resultado Función 1 (1bit) [FL] Resultado Función 5 (1bit)	Resultado de la FUNCIÓN 1 Resultado de la FUNCIÓN 5
FUNCIONES LÓGICAS	60-64	1 byte	0	RT	0-255	0	Anterior	[FL] Resultado Función 1 (1byte) [FL] Resultado Función 5 (1byte)	Resultado de la FUNCIÓN 1 Resultado de la FUNCIÓN 5
	65-69			RT	0-FFFF	0	Anterior	[FL] Resultado Función 1 (2bytes) [FL] Resultado Función 5 (2bytes)	Resultado de la FUNCIÓN 1 Resultado de la FUNCIÓN 5
		2 bytes	2 bytes O		0ºC-120ºC	25⁰C	Anterior	[FL] Resultado Función 1 (2bytes) [FL] Resultado Función 5 (2bytes)	Resultado de la FUNCIÓN 1 Resultado de la FUNCIÓN 5



¡HAZTE USUARIO!

http://zennio.zendesk.com

SOPORTE TÉCNICO