

INZENNIO Z38i

Ecran Tactile KNX

ZN1VI-TP38i



TABLE DES MATIERES

1.	Inti	roduct	tion		4
	1.1.	Proc	duit		4
	1.2.	Insta	allatic	on	7
	1.3.	Con	figura	tion	7
2.	Par	améti	rage		9
	2.1.	GEN	IERAL		9
	2.1	.1.	Obje	t « display lighting » (éclairage écran)	12
	2.2.	Page	es		12
	2.2	.1.	Les p	pages « ACCUEIL » et « ACCUEIL II »	13
	2	2.2.1.1		Binary control (Contrôle binaire)	14
	2	2.2.1.2	2.	Light control (contrôle d'eclairage)	14
	2	2.2.1.3	8.	Shutter control (contrôle de volet électrique)	16
	2	2.2.1.4	l.	Climate control (contrôle du climat)	16
	2	2.2.1.5	.	1 Byte Control	17
	2	2.2.1.6	ö.	scene control	18
	2	2.2.1.7	7.	Temperature control	21
	2	2.2.1.8	8.	Binary indicator	21
	2	2.2.1.9).	Byte indicator (indicateur de 1 byte)	21
	2	2.2.1.1	.0.	Floating indicator (Indicateur virgule flottante)	22
	2	2.2.1.1	1.	Security control	23
	2	2.2.1.1	2.	Presence simulator (simulation de présence)	23
	2.2	.2.	Spec	ific pages (page spécifique)	24
	2	2.2.2.1		Scenes	24
	2	2.2.2.2	2.	Timers (programmations horaires)	25
	2	2.2.2.3	8.	climate	27
	2.2	.3.	Tecn	ical Alarms (Alarmes techniques)	
	2.2	.4.	Conf	iguration	39
	2.3.	Entr	ées		41
	2.3	.1.	Bout	on poussoir	42
	2	2.3.1.1		Short press (pression courte)	42
		2.3.	1.1.1.	Envoie d'un « 0/1 »	42
		2.3.	1.1.2.	Shutter control (contrôle de volets électrique)	43
		2.3.	1.1.3.	Dimmer control (contrôle de régulation)	44
ZEN	NIO AV	ANCE Y	TECNOL	-OGIA	www.zennio.com

2.3.1.1.4.	Sending a scene (envoi d'une scène)	45
2.3.1.2.	Long press (pression longue)	45
2.3.1.3.	Threshold time (temps de pression)	45
2.3.1.4.	Response delay (délai de réaction)	46
2.3.1.5.	Input lock (blocage)	46
2.3.2. Inter	rupteur	46
2.3.2.1.	Front Descendant	46
2.3.2.2.	Front Montant	47
2.3.2.3.	Retard « 0 »	47
2.3.2.4.	Retard « 1 »	47
2.3.2.5.	Envoi Cyclique « 0 »	47
2.3.2.6.	Envoi Cyclique « 1 »	47
2.3.2.7.	Blocage	47
Annexe I : Objets d	e Communication	49
Annexe II. Contrôle	s individuels	52
Annexe II : Contrôle	es par paires	54
Annexe IV : Indicate	eurs	56

1. INTRODUCTION

1.1.PRODUIT

InZennio Z38i est un écran tactile avec thermostat d'ambiance, récepteur infrarouge et entrées binaires intégrées. Voici quelques unes de ses caractéristiques et fonctionnalités principales:

- Ecran tactile LCD rétro-éclairé de 3.8''
- Thermostat d'ambiance
- Simulation de présence
- Sestion intégrale du climat (chauffage, climatisation et Fan Coil)
- > 12 fonctions d'action directe en configuration libre.
- ▶ 5 sous-menus avec 4, 5 ou 6 fonctions paramétrable par page :
 - o Contrôle des scènes [5 fonctions]
 - Programmation horaire [4 fonctions]
 - Contrôle du climat [5 fonctions]
 - o Alarmes techniques [6 fonctions]
 - o Configuration générale de l'écran
- Récepteur pour un contrôle à distance par IR (télécommande)
- ➢ 4 Entrées binaires pour boutons poussoir standard et interrupteur libre de potentiel.
- Requière uniquement une connexion au BUS.
- Unité de couplage au BUS KNX intégré
- Sauvegarde totale des données en cas de coupure d'alimentation

L'ensemble de l'écran tactile **InZennio Z38**i est organisé par « **Pages** », chacune d'elles dotées de diverses **cases paramétrables** et d'un **titre**.



A continuation se trouve la représentation schématique des différentes pages qui peuvent être activées, ainsi que leurs associations possibles.



Figura 1.1 : Organisation schématique des écrans



Les chapitres suivants décrivent, de manière détaillée, les méthodes de programmation et configuration de l'écran tactile Z38i, afin de permettre à l'utilisateur de tout contrôler, ou partie, d'une installation KNX avec un seul dispositif.

> <u>PAGES</u>

• <u>ACCUEIL I et ACCUEIL II :</u> La page de ACCUEIL est celle de bienvenue de notre écran tactile, et depuis laquelle nous accèderons aux fonctions les plus utilisées, une fois le paramétrage des cases effectuées.

La page « **ACCUEIL II** » est exactement identique à **ACCUEIL** au point de vue fonctionnalités et possibilités de programmation. Nous pouvons considérer cette page comme une extension d'ACCUEIL.

• Page de MENU : Accès aux pages spécifiques.

Ici, l'utilisateur a la possibilité de sélectionner jusqu'à 6 pages différentes, et même, dans le cas des pages « **Spécifique 1, 2, 3 & 4** » les associer avec une des fonctions spéciales :

- ✓ Scènes
- ✓ Programmations horaires
- ✓ Climat

<u>Note</u>: Les pages « ACCUEIL », « ACCUEIL II » et « Alarmes techniques » d'InZennio Z38 disposent de 6 cases configurables. Les pages spécifiques de « climat », de « scène », ainsi que celle de « configuration » disposent de 5 cases configurables, alors que la page « Programmation horaire» dispose de 4 cases configurables.

1.2.INSTALLATION

Il est recommandé à l'utilisateur de consulter la **documentation technique** du produit ; dans celle-ci se trouve les informations détaillées de ses caractéristiques spécifiques, et des informations relatives à l'installation de l'écran **InZennio Z38**i.

La **documentation technique** est incluse dans l'emballage original du produit, et est disponible au téléchargement sur notre page internet : <u>www.zennio.com</u>

1.3.CONFIGURATION

L'écran **InZennio Z38i** est doté de 233 objets de communication responsables de la transmission et réception de données à travers le BUS.

Avant de commencer la configuration de l'écran, importer dans l'ETS, soit un projet contenant un écran **InZennio Z38**i, soit une base de données du produit (voir **www.zennio.com**).

Ce manuel part de la configuration par défaut, et petit à petit, dévoilera les options de configurations existante du produit, et ainsi permettre le paramétrage de celui-ci selon les besoins.

> Configuration de l'écran par défaut (objets de communication)

Pour faciliter le travail avec les objets de communication ainsi que leurs compréhensions, ils ont été réorganisés selon l'ordre de sélection dans les paramètres.

La disposition des objets dans la fenêtre de l'ETS a été améliorée. Ils sont maintenant organisés par ordre alphabétique.

<u>Note :</u> Pour ranger alphabétiquement les objets, cliquer dans la colonne « Nom » et non dans celle de « numéro », qui est l'option par défaut.

Eichier Edition Africhage Installation Diagnostiques Suppléments Fenêtre 2 Image: Construint of the state of	器 ETS3 - Topologie en Zennio Training - Practice 9										
Image: Control of the contres of the control of the contres of the contres of t	Eichier Edition Affichage Installation Diagnostiques Suppléments Fenêtre ?										
Image: Second	🗈 🖻 • 🐚 • X 🕮 • 🗠 • 🏹 🕑 🎕 🖬		🗅 😂 🐝 📗 🋅 🏷 🏷	節 猶 猶	道 🗉 📲 🖛 🏝 🕢 🖾 🖷						
Image: Practice 9 Nom Adre Fonction de l'Objet I Training i a) [General] Date Current Date I Training i a) [General] Display Lighting 1=Light the Display;0=NoAction I 1.1 KNX i a) [General] Scenes One only object used by device I 1.1.132 InZennio Z38 i General] Temperature 6/0/8 Internal sensor value I 2 a) [General] Time Current Time I 3 a) [General] Touch Block 1=Touch Disabled; 0=Touch Free I 18 b) [Home; Box 1] Binary Indicator 6/0/9 1 bit generic indicator I 22 e) [Clima 1] 1 bit Reception 6/0/14 1=Swing, 0=Stop/Step I 298 e) [Clima 1] Control Variable (Cool) 6/0/14 reswing, 0=Stop/Step I 154 e) [Clima 1] Control Variable (Cool) 6/0/14 reswing, 0=Stop/Step I 154 e) [Clima 1] Control Variable (Cool) 6/0/14 reswing, 0=Stop/Step I 154 e) [Clima 1] Fan Sending 6/0/3 Proportional Integral (PWM) I 154 e) [Clima 1] Fan Sending 6/0/5 0=Down; 1=Up I 118 e) [Clima 1] Fan Sending 6/0/	📓 Topologie en Zennio Training - Practice 9										
I Training I Training I Training I I a) [General] Date Current Date I I I KNX I I I Fan Coil Controller I I I I Fan Coil Controller I I I I Fan Coil Controller I I I I I Fan Coil Controller I I I I Fan Coil Controller I I I I Fan Coil Controller I I I I I Fan Coil Controller I I I I I Fan Coil Controller I I I I I Fan Coil Control Con	Zennio Training - Practice 9	N°	Nom	Adre	Fonction de l'Objet						
	 ITraining I.1 KNX I.1.1 Fan Coil Controller I.1.132 InZennio Z38 	1 1 <td< td=""><td>a) [General] Date a) [General] Display Lighting a) [General] Scenes a) [General] Temperature a) [General] Time a) [General] Touch Block b) [Home; Box 1] Binary Indicator e) [Clima 1] 1 bit Reception e) [Clima 1] 1 bit Sending e) [Clima 1] Control Variable (Cool) e) [Clima 1] Fan Reception e) [Clima 1] Fan Sending e) [Clima 1] Fan Sending e) [Clima 1] Mode Reception</td><td>6/0/8 6/0/9 6/0/14 6/0/3 6/0/13 6/0/5</td><td>Current Date 1=Light the Display;0=NoAction One only object used by device Internal sensor value Current Time 1=Touch Disabled; 0=Touch Free 1 bit generic indicator 1=Swing, 0=Stop/Step Proportional Integral (PWM) 0=Aut;1=Min;2=Mid;3=Max 0=Down; 1=Up 0 = Cool; 1 = Heat</td></td<>	a) [General] Date a) [General] Display Lighting a) [General] Scenes a) [General] Temperature a) [General] Time a) [General] Touch Block b) [Home; Box 1] Binary Indicator e) [Clima 1] 1 bit Reception e) [Clima 1] 1 bit Sending e) [Clima 1] Control Variable (Cool) e) [Clima 1] Fan Reception e) [Clima 1] Fan Sending e) [Clima 1] Fan Sending e) [Clima 1] Mode Reception	6/0/8 6/0/9 6/0/14 6/0/3 6/0/13 6/0/5	Current Date 1=Light the Display;0=NoAction One only object used by device Internal sensor value Current Time 1=Touch Disabled; 0=Touch Free 1 bit generic indicator 1=Swing, 0=Stop/Step Proportional Integral (PWM) 0=Aut;1=Min;2=Mid;3=Max 0=Down; 1=Up 0 = Cool; 1 = Heat						

A continuation nous pouvons voir les paramètres tels qu'ils apparaissent initialement

Pour visualiser les paramètres d'un dispositif dans ETS, il suffit de cliquer avec le bouton droit de la souris, sur le dispositif, et cliquer ensuite, avec le bouton gauche, sur l'option « **Editer les paramètres** ».

🖁 ETS3 - Topologie en	Zennio Training - Practice 9)	
Eichier Edition Affichage	Installation Diagnostiques Supp	léments Fe	<u>n</u> être <u>?</u>
🗅 🛎 • 🟚 • 🗙	೨ - ೧ - 7 🖸 🗞 🖪		🖸 😂 🦗 📗 🏷 🍈 🎽
📓 Topologie en Zennio	Training - Practice 9		
III Zennio Training - Practic □ III Training □ □ III KNX □ □ III KNX □ □ III III Fan Co □ □ IIII III Fan Co □ □ IIII IIII Fan Co	e 9 bil Controller Développer Décomprimer tout Editer les Paramètres Changer le Programme d'Applica Télécharger Info sur le participant Réinitialiser le Participant Décharger Supprimer Désaccoupler Couper Copier Aller à	N° 武社 武社 Lion	Nom a) [General] Date a) [General] Display Lighting a) [General] Scenes a) [General] Temperature a) [General] Temperature a) [General] Time a) [General] Touch Block b) [Home; Box 1] Binary Indic e) [Clima 1] Toit Reception e) [Clima 1] Dotrol Variable (e) [Clima 1] Control Variable (e) [Clima 1] Fan Reception e) [Clima 1] Fan Sending e) [Clima 1] Mode Reception e) [Clima 1] Mode Sending e) [Clima 1] Mode Sending e) [Clima 1] ON/OFF Reception e) [Clima 1] Temperature Rec e) [Clima 1] Temperature Rec
	Proprieces		e) [Cima 1] remperature ser

> Apparaîtra alors la fenêtre principale suivante :



2. PARAMETRAGE

Lors de l'accès, sous l'ETS, à la fenêtre principale de paramétrage, les trois sections principales suivantes apparaissent:

- GENERAL
- > <u>PAGES</u>
- > <u>ENTREES</u>

Chacune de ces trois sections sont détaillée dans les chapitres suivants.

2.1.GENERAL

Cette section de paramétrage permet à l'utilisateur d'activer les zones de contrôle à distance, et associer chacune d'elles aux pages « HOME » et/ou « HOME II » pour leur contrôle. D'ici, il est également possible de configurer les aspects relatifs au rétro-éclairage de l'écran et autres paramètres « généraux ».

Les options de configuration relatives au rétro-éclairage de l'écran sont représentées sur la figure 2.1.

Voici en détail chacune les options disponibles :

- Display lighting (éclairage de l'écran) : figure 2.1
 - <u>Always ON :</u> L'écran reste toujours allumé, même lorsqu'il n'est pas utilisé.
 - <u>Auto dimming (atténuation automatique)</u>: Passé 45 secondes après la dernière manipulation sur l'écran, il passera en mode « repos ».

✓ <u>Dimming level (niveau d'atténuation)</u>

- ▷ Off (sans éclairage): passé les 45 secondes (correspondant au temps pour l'atténuation automatique), l'écran se trouvera sans aucun éclairage auxiliaire.
- ➡ Minimum : passé les 45 secondes (correspondant au temps pour l'atténuation automatique), l'écran restera légèrement illuminé par un éclairage auxiliaire (utile pour retrouver l'écran dans des endroits sombres).

✓ <u>Display disabled : Etat durant l'atténuation</u>

⇒ <u>Display Active</u>: l'écran reste actif à tout moment; cela signifie que n'importe quel www.zennio.com

ZENNIO AVANCE Y TECNOLOGÍA

ordre de l'utilisateur sur l'écran obtiendra une réponse immédiate.

Display Locked (avec déblocage au premier touché): l'écran nécessite d'être touché une première fois pour se débloqué; et ensuite seulement l'écran répondra aux ordres.



Figura 1.1 : Options de rétroéclairage

- Startup indicator update (Actualisation des indicateurs à l'initialisation): Après une coupure électrique sur le BUS (ou une programmation), l'écran tactile peut actualiser tout ses indicateurs. Pour cela, l'écran demande aux différents dispositifs de l'installation leurs états respectifs.
 - **Delay (retard):** A cette actualisation est possible d'appliquer un retard paramétrable (en seconde), qui permet d'attendre que le reste des dispositifs de l'installation s'initialisent complètement.
- Day of the week initial (Initiales des jours de la semaine): L'utilisateur dispose de 7 caractères spéciaux libres, pour introduire les initiales des jours de la semaine. La date ainsi que le jour de la semaine apparaissent sur l'écran tactil après une pression sur la zone qui indique l'heure et la température.



<u>Note :</u> Les jours de la semaine sont calculés automatiquement par l'écran tactile et ajustés en interne.

> La télécommande

<u>Zone 1 :</u> Permet d'activer et associer cette zone de la télécommande à la page « ACCUEIL » ou « ACCUEIL II »



<u>Zone 2 :</u> Permet d'activer et associer cette zone de la télécommande à la page « ACCUEIL » ou « ACCUEIL II ».

<u>Note I:</u> Pour faciliter son utilisation, la structure de la télécommande IR de chaque zone s'assimile à la structure des cases des pages « ACCUEIL » ou « ACCUEIL II » pour faciliter son utilisation.

Note II: Si la télécommande est désactivée par paramètre, les actions réalisées depuis celle-ci NE seront PAS prises en compte.

- Temperature sensor calibration (Calibration du capteur de température) : Permet de recalibrer le capteur de température. Quand le paramètre de calibration n'a pas été modifié, la température de référence prise comme référence est la température indiquée par lui-même
- Temperature sending period (période d'envoi de la température): Permet d'établir la période d'envoi de la valeur de la température enregistrée par le capteur interne de l'écran Z38 au BUS à travers l'objet « temperature ».

Si la valeur « 0 » est définie, la température ne s'enverra jamais.

2.1.1. OBJET « DISPLAY LIGHTING » (ÉCLAIRAGE ÉCRAN)

L'écran Z38 dispose également d'un objet de communication appelé «**display lighting** » qui a le même effet que celui produit lors du touché de l'écran.

- A la réception d'un « **1** » sur cet objet, l'écran s'éclaire en même temps que s'active l'**écran**.
- L'activation de l'écran implique que n'importe quelle action ordonnée par l'utilisateur depuis l'écran, obtiendra une réponse immédiate, indépendamment de l'option « display disabled » paramétrée précédemment (page 10).

Note : L'envoie d'un « 0 » sur cet objet n'a aucun effet.

Exemple : cette fonction permet à un détecteur de présence ou un contact de porte d'envoyer un « 1 » au BUS pour indiquer la présence d'une personne dans l'habitation, ou, par exemple, qu'un utilisateur se soit levé durant la nuit. A la réception d'un « 1 », sur cet objet, l'écran s'éclairera (dans le premier cas pour donner la bienvenue, et dans le second, pour permettre de voir dans l'obscurité les boutons à actionner).

2.2.PAGES

Cette partie du manuel est dédiée à l'activation et configuration des différentes pages que l'écran tactile InZennio Z38 met à disposition de l'utilisateur, incluant les sous-menus qu'offrent chacun d'eux.

A l'activation de chacune des pages du Z38, deux champs paramétrables sont disponibles.

Name (nom) : Ce champ permet d'associer un nom à chacune des pages de votre écran tactile qui apparaitra en titre de chacun d'eux, facilitant leurs identifications visuelles (12 caractères libres maximum)

<u>Note :</u> la seule page sur laquelle il est impossible de changer le nom est la page du <u>MENU</u> d'accès aux « pages spécifiques ».

Security : une page protégée empêche les accès, non autorisés, à celle-ci. L'introduction d'un mot de passe de 4 chiffres est nécessaire pour y accéder. Le mot de passe par défaut est 1234.

<u>Note</u>: la page « Accueil 1 » est toujours actif. Il n'est pas possible d'en protéger son accès.



• Changement du mot de passe :

1-	Appuyer sur « NEW »	=> Old : introduire l'ancien mot de passe
2-		=> New : introduire le nouveau mot de passe
3-		=> repeat : retaper le nouveau mot de passe

2.2.1. LES PAGES « ACCUEIL » ET « ACCUEIL II »

Ces deux pages ont été conçues pour être paramétrées selon les besoins de l'utilisateur. Les cases ainsi paramétrées permettent d'accéder facilement aux fonctions les plus utilisées dans le contrôle de l'installation.

De même que les pages, les cases de « ACCUEIL » et « ACCUEIL II » dispose d'un champ paramétrable :

Name : Ce champ permet d'associer un nom à la case correspondante sur l'écran. Le nom écrit dans ce champ apparaitra sur l'écran pour une identification visuelle (11 caractères libres maximum).



www.zennio.com

<u>Note</u>: 90 secondes après la dernière action sur l'écran, celui-ci reviendra automatiquement sur « **HOME** »

2.2.1.1. BINARY CONTROL (CONTROLE BINAIRE)

Il s'agit d'un contrôle générique par lequel l'utilisateur pourra communiquer avec tous les dispositifs, susceptibles de l'être, par l'envoie d'un seul bit 0 ou 1.

- <u>Button 1 (Bouton 1)</u>: Dans « binary control » ce bouton est toujours activé par défaut.
 - ✓ Short press (Pression courte): Avec une seule pression sur le bouton de l'écran, l'utilisateur peut choisir d'envoyer au BUS, via son Objet de Communication, Rien « 0 », « 1 » ou « commutation » (commutation de l'état du dispositif relié à l'objet de communication).
 - ✓ Long press (Pression longue): Même cas que précédemment; à la différence près que dans ce cas l'utilisateur doit maintenir la pression pendant au moins 0.5s pour valider l'envoie de la donnée sur l'Objet de Communication correspondant.
 - ✓ <u>Icon (Icône)</u>: il est possible d'associer des icones à chaque bouton (Voir Annexe I).
- <u>Button 2 (Bouton 2)</u>: L'utilisateur à la possibilité d'activer deux boutons dans une même case, en activant simplement l'option dans le champ correspondant. Même si les deux boutons envoie des données indépendamment l'un de l'autre, ils partagent le même Objet de Communication. La programmation de ce bouton est exactement pareil que le bouton 1.
 - ✓ <u>Indicator (indicateur)</u>: En activant ce paramètre un indicateur d'état s'intercalera entre les deux boutons, à choisir entre :

 $\Rightarrow ON/OFF$ $\Rightarrow 0/1$

2.2.1.2. LIGHT CONTROL (CONTROLE D'ECLAIRAGE)

Fonction créée spécialement pour le contrôle de l'éclairage. Via ses Objets de Communication, l'utilisateur peut allumer et éteindre tout type de lampes incandescentes, lampes halogènes de faible tension, projecteurs thermiques, lampes halogènes incandescentes, lampes fluorescente compactes (tubes fluorescents, ampoules faible consommation), etc... et même réguler l'intensité de celles-ci avec une grande précision.

<u>Note</u>: Dans le cas des lampes fluorescentes compactes (les ampoules de faible de consommation et les tubes fluorescents) il est nécessaire d'utiliser des réactances électroniques spéciales ou un actionneur KNX spécial pour réguler l'intensité.

- **<u>TYPE</u>**: ce champ permet à l'utilisateur de choisir le type de contrôle qu'il souhaite utiliser :
 - ✓ <u>On/Off</u>: c'est le type de contrôle le plus basique, allumer/éteindre, simule l'action d'un interrupteur commun. De plus, possède un indicateur montrant l'état de la lumière (ON ou OFF).
 - ✓ On/Off + light dimming (4bits): Ce contrôle permet, en plus de simuler l'action d'un interrupteur commun, allumer/éteindre (pression courte sur les boutons), de faire une régulation discrète (pression longue sur les boutons) dépendant du « dimming step » choisis ; en maintenant la pression sur le bouton correspondant ; il sera généré une augmentation ou diminution progressive des éclairages contrôlés.
 - ⇒ <u>Dimming step</u>: il existe 6 niveaux de régulation. En appliquant une pression longue sur les boutons de l'écran, le niveau de l'éclairage augmentera, à chaque pression longue, d'au maximum le pourcentage fixé dans ce paramètre. Une fois obtenu le niveau de luminosité désiré, il suffit de relâcher le boutons de l'écran.
 - ➡ Indicator : l'utilisateur peut choisir d'activer un indicateur qui affichera le pourcentage de luminosité appliqué à chaque instant.

<u>Note :</u> Dans ce cas, pour que l'indicateur soit fonctionnel, il est nécessaire d'utiliser un Dimmer KNX qui renverra à chaque instant le pourcentage de régulation de l'éclairage.

- ✓ Precise dimming (1 byte): Ce contrôle permet de réguler l'intensité de l'éclairage avec une grande précision, chaque pression courte appliquée sur les boutons augmentera ou diminuera le pourcentage de luminosité de 1%. Une pression longue permet d'augmenter et diminuer la luminosité par pas de 10%.
 - ⇒ Indicateur : d'activer un indicateur qui affichera le pourcentage de luminosité appliqué à chaque instant.

• <u>Icon :</u> Il est possible d'associer, à la case correspondante de l'écran, une paire d'icônes (voir annexe III).

2.2.1.3. SHUTTER CONTROL (CONTROLE DE VOLET ELECTRIQUE)

Fonction créée spécialement pour le contrôle de n'importe quel type de volets électrique ou autres fermetures motorisées. Via ses Objets de Communication il sera possible de monter/descendre les volets électriques, et en connaître leurs positions exactes à chaque instant.

Le contrôle d'un volet avec les objets basiques se réalise comme suit :

- ✓ **Pression longue :** actionner les volets
 - ⇒ <u>Monter les volets</u>, Un « 0 » est envoyé sur l'objet « Move shutter »
 - ⇒ <u>Descendre les volets</u> Un « » est envoyé sur l'objet « Move shutter »

<u>Note</u>: Quand l'objet « **Move shutter** » envoie un « 0 » ou un « 1 », le volet commence son mouvement, et il ne s'arrêtera pas avant d'arriver en fin de course ou de recevoir un ordre annulant l'antérieur.

- ✓ Pression courte : stopper les volets. Pour arrêter un volet en mouvement, un «0» ou «1» doit être envoyé sur l'objet « stop shutter ».
- <u>Icon :</u> Il est possible d'associer, à la case correspondante de l'écran, une paire d'icônes (voir annexe III).
- **Indicator :** En activant ce paramètre un indicateur d'état s'intercalera entre les deux boutons, indiquant en pourcentage la position du volet.

2.2.1.4. CLIMATE CONTROL (CONTROLE DU CLIMAT)

La configuration d'une case des pages « **HOME** » ou « **HOME II** » avec la fonction « **climate control** » et l'associer avec une page spécifique de « Clima », ce qui se passe réellement est la création d'un **accès direct** (voir note) au **climat spécifique** paramétré comme tel.

Cela, dépendant de la quantité de fonctions que l'utilisateur a sur ses écrans, peut s'avérer très utile. En effet, grâce à cet accès direct, l'utilisateur s'évite la navigation sur les menus de l'écran pour accéder aux fonctions spécifiques de « clima » déterminées. Plus spécifiquement il peut accéder (dépendant de la configuration appliquée à la fonction) a :

- <u>**Type of control :**</u> Ce paramètre permet de choisir la fonction de climat sur laquelle s'appliquera le contrôle.
 - ✓ Mode
 - ✓ Fan (Ventilation)
 - ✓ Swing (Lamelles)

<u>Note</u>: Dans ce cas, et selon l'option sélectionnée, apparaîtra dans l'environnement de paramétrage de l'ETS un nouvel Objet de Communication, associé à la case en question, correspondant à la sélection de contrôle réalisé. <u>Cette caractéristique permet le contrôle de dispositifs de climatisation externe.</u>

2.2.1.5. 1 BYTE CONTROL

Il s'agit d'un contrôle générique grâce auquel l'utilisateur pourra communiquer avec n'importe quel type de dispositif susceptible de l'être par l'envoi d'un seul byte (valeur comprise entre 0 et 255).

- <u>**Type :**</u> Dans ce cas, il existe 3 options possibles :
 - ✓ Fixed value (one button, no indicator) :Si cette option est choisie, lors de la pression sur le bouton de l'écran il sera toujours envoyé la même valeur; valeur choisie dans le champ suivant « value ».
 - ✓ <u>Percentage (2 buttons + indicator)</u>: Ici, est envoyé un pourcentage
 - ➡ Pression courte : Augmente et diminue le pourcentage de 1% à chaque pression.
 - \Rightarrow **<u>Pression longue :</u>** augmente et diminue le pourcentage par pas de 10%.

<u>Note :</u> A savoir que la valeur 0 correspond à 0% et la valeur 255 correspond à 100%

- ✓ <u>0-255 value (two buttons + indicator) :</u> Est envoyé un chiffre compris entre 0 et 255. Dans cette option, il existe la possibilité de raccourcir le rang d'envoi de paramètre en fixant une valeur minimum (minimum value) et une valeur maximum (maximum value).
 - ⇒ <u>Pression courte :</u> Augmente ou diminue d'un seul chiffre à chaque pression.
 - \Rightarrow **<u>Pression longue :</u>** Augmente et diminue par pas de 10 chiffres.
- <u>Icon :</u> Il est possible d'associer, à la case correspondante de l'écran, une paire d'icônes (voir annexe II).

2.2.1.6. SCENE CONTROL

Les scènes ou « scénarios de vie » consistent en l'actionnement synchronisé de plusieurs dispositifs d'une installation de domotique, de telle façon à recréer des ambiances prédéfinies par l'utilisateur.

Il existe un seul Objet de Communication associé aux scènes. Les scènes seront toujours envoyées à travers l'Objet « **[GN] Scenes** ».

Avant de continuer avec le paramétrage de ce type de contrôle, voyons à continuation une petite introduction à l'Objet de Communication « [GN] Scenes ».

Le DPT (Datapoint Type) « scene control » est un Objet de 1 byte dont la structure se présente comme suit :

С	R	N ≡ Número de Escena
1 hit	1 bit	6 hits

C 0 = Active la scène correspondant au Champ « scene number » (numéro de scène).

1 = Enregistre la scène correspondant au Champ « scene number » (numéro de scène).

- \blacktriangleright R Champ réservé de valeur « 0 »
- ➢ N Rang de [0....63]

<u>Note I</u>: Si C=0 le rang du DPT de 1 byte valide est compris entre [0 - 63], alors que si C=1, le rang du DPT valide est compris entre [128 - 191].

Note II : Reproduire scène $1 \Rightarrow DPT=0$

Reproduire scène 2 => *DPT*=1

••••

Reproduire scène 64 => DPT 63

Enregistrer scène 1 => *DPT*=128

Enregistrer scène 2 => *DPT*=129

Enregistrer scène 64 => DPT 191

Ainsi, un seul et même **Objet de Communication** servira pour l'**exécution** et pour l'**enregistrement** des scènes (dépendant de la valeur de C).

- **<u>Type</u>**: il est possible de choisir (en utilisant le même bouton sur l'écran) entre les options:
 - ✓ **Only run scene (seulement reproduire scène):** une pression sur le bouton de l'écran génèrera l'ambiance prédéfinie par l'utilisateur pour cette scène.
 - ✓ <u>Run + Save scene (Reproduire et enregistrer scène) :</u> Une pression courte sur le bouton de l'écran génèrera l'ambiance prédéfinie par l'utilisateur pour cette scène. La différence vient du fait qu'une pression longue (3 secondes) sur ce même bouton de scène donne à l'utilisateur la possibilité d'enregistrer (modifier) de nouvelles scènes; En voici un exemple.

Exemple : Supposons qu'un utilisateur ait défini une « scène de nuit » (en programmant l'écran via les paramètres et adresses de groupe sous l'environnement ETS) qui consiste à :

- o Eteindre toutes les lumières de la maison
- Eteindre le chauffage et/ou appareils de climatisation.
- o Activer le système d'alarme

Une fois définie cette scène, chaque fois que l'utilisateur la reproduira, cette ambiance sera générée...

Comment pouvons-nous **modifier ou enregistrer** une scène avec les dispositifs entrant en jeu dans la scène antérieur?

Par exemple maintenant il est souhaité:

- Eteindre toutes les lumières de la maison **sauf 1** (qui nous servira de guide au cas où nous devrions nous lever en pleine nuit).
- Eteindre le chauffage et/ou appareils de climatisation.
- o Activer le système d'alarme

La façon de procéder dans ce cas sera la suivante :

- Reproduire la scène qu'il est souhaité **modifier**.
- Allumer la lumière de la maison qui servira de guide pendant la nuit.
- Procéder à l'**enregistrement** de la scène sur l'écran, ceci est possible par une pression longue de 3 secondes sur le même bouton de reproduction de la scène originale.
- o Ce processus remplace la scène originale par celle modifiée.
 - <u>Scene number</u>: Il s'agit d'un numéro défini par l'utilisateur pour identifier, par un numéro sous l'ETS, la scène ou l'ambiance à recréer.

• <u>Icon :</u> Il est possible d'associer, à la case correspondante de l'écran, un icône (voir annexe I).

2.2.1.7. TEMPERATURE CONTROL

Il s'agit d'un contrôle de température générique ; à l'activer, un Objet de Communication de 2 bytes se met à la disposition de l'utilisateur. **Ce contrôle est totalement indépendant du contrôle de climat** (« climate control »).

- <u>Control range (rang de contrôle)</u>: Intervalle mesurable compris entre $[0^{\circ}C - 95^{\circ}C]$
- <u>Icon :</u> Il est possible d'associer, à la case correspondante de l'écran, une paire d'icônes (voir annexe III).

2.2.1.8. BINARY INDICATOR

Comme son nom l'indique, il active un indicateur d'état binaire sur l'écran.

Il existe la possibilité d'afficher sur l'écran un icône (à choisir) quand un « 0 » est reçu sur l'Objet de Communication (de 1 bit) spécialement généré pour cette fonction.

La même chose se passe si ce qu'il est souhaité visualiser est le moment de la réception d'un « 1 ».

- Action when value « 0 » is received (action à la réception d'un « 0 »): Nous activerons cette case si ce qui nous intéresse est de savoir quand nous recevons un « 0 » sur l'Objet de Communication spécifique.
- Action when value «1» is received (action à la réception d'un «1»): Nous activerons cette case si ce qui nous intéresse est de savoir quand nous recevons un «1» sur l'Objet de Communication spécifique.
- <u>Icon</u>: Il est possible d'associer un icône différent pour chacune des deux cases (ACTION) de telle façon que l'on pourra visualiser à tout moment, par l'Objet de Communication spécifique si il est reçu un « 0 » ou un « 1 » (voir annexe III).

2.2.1.9. BYTE INDICATOR (INDICATEUR DE 1 BYTE)

Un byte permet d'obtenir des informations relatives à un évènement beaucoup plus précis que 1 bit. En général utilisé pour déterminer le pourcentage (%) d'un évènement en particulier (position des volets, mesure de la vitesse du vent,etc...), l'utilisateur pourra aussi choisir l'option de représentation numérique, avec un rang mesurable compris entre [0 - 255].

• **<u>Type</u>**: Permet de choisir la représentation de sortie entre les pourcentages (%) et les valeurs numériques (0 et 255).

2.2.1.10. FLOATING INDICATOR (INDICATEUR VIRGULE FLOTTANTE).

Virgule flottante ou point flottant, c'est une méthode de représentation des numéros réaux qui peuvent s'adapter à l'ordre de magnitude de la valeur à représenter.

Dans ce cas particulier, avec l'activation de la case « **floating indicator** », l'intégrateur pourra choisir le type de donnée à représenter sur l'écran :

- ✓ **Temperature** (°C) : Intervalle $[-273^{\circ}C 670,760^{\circ}C]$
- ✓ Wind speed (m/s) (vitesse du vent): Intervalle [0m/s 670,760m/s]
- ✓ <u>Humidity (%) :</u> Intervalle [0% 670,760%]
- ✓ Luminosity (Lux) : Intervalle [0lux 670,760lux]
- ✓ <u>Others (no symbol) (autre) :</u> Intervalle [-670,760 670,760]

<u>Note I :</u> Selon le type de donnée choisi, le symbole de l'unité de mesure changera sur l'écran.

Note II : la méthode pour différencier **les milliers** sur l'écran est, **un ''espace''** entre les chiffres. Et, pour différencier **les décimales** est utilisé **un ''point''.**

2.2.1.11. SECURITY CONTROL

De la même manière qu'il existe la possibilité de protéger n'importe quelle page de l'écran tactile (voir chapitre **2.2 « PAGES** ») contre tout accès non autorisés, il est possible de protéger individuellement les cases des pages « **ACCUEIL** » et « **ACCUEIL II** ».

Dans ce cas, l'écran tactile Z38 n'enverra pas les données binaires au BUS avant que l'utilisateur ait tapé sur l'écran le mot de passe correcte.

- <u>Icon :</u> Il est possible d'associer, à la case correspondante de l'écran, une paire d'icônes (voir annexe III).
- <u>Indicator :</u> L'activation de ce paramètre permet d'intercaler entre les deux boutons un indicateur d'état à choisir entre :
 - ✓ ON/OFF
 - ✓ 0/1

2.2.1.12. PRESENCE SIMULATOR (SIMULATION DE PRESENCE)

Cette fonction a été créée pour que l'installation KNX, une fois les dispositifs requis paramétrés par l'utilisateur, simule la présence d'une personne dans la maison. A l'activation de cette option, apparait deux nouveaux **Objets de Communication**.

- <u>Presence simulation (simulation de présence)(1bit)</u>: Active ou désactive la fonction.
- o <u>Channel simulation (1bit) :</u> Génère les On/Off sur les dispositifs.

Dans ce cas, une fois activé la fonction (via l'objet « presence simulation »), la simulation consiste dans l'envoie cyclique de « **0** » et « **1** » (via l'objet «**Channel Simulation** »), où chaque demi-cycle est aléatoire dans les limites établis par paramètre.

<u>Note</u>: la simulation peut être **activée** / **désactivée** ou par pression sur l'écran ou par objet ; et une fois l'exécution lancée, la simulation de présence ne s'enclenchera que dans le rang horaire défini par paramètre.

- ✓ <u>Starting time/finish time (heure de début et de fin) :</u> Etabli l'intervalle d'heure à laquelle l'utilisateur souhaite que s'active quotidiennement la fonction « simulation de présence ».
- ✓ Minimum ON-Time et Maximum On-Time : Etabli par paramètre, les temps minimum et maximum des positions allumé et éteint des dispositifs de l'installation.

2.2.2. SPECIFIC PAGES (PAGE SPECIFIQUE)

L'écran tactile InZennio Z38 dispose de quatre pages spécifiques en libre configuration. Les différentes options qu'il est possible de sélectionner sont les suivantes :

- Scenes: 5 cases disponibles
- <u>**Timer (programmation horaire) :**</u> 4 cases disponibles.
- <u>Climate :</u> 5 cases disponibles

L'activation de ces écrans se fait sur le menu Principal « **PAGES** » sur « edit parameters » de l'ETS.

Il est important de comprendre que c'est l'utilisateur final qui décide réellement ce qui l'intéresse dans chaque cas ; il est ainsi possible que, dû au type de contrôle requis, un utilisateur associe toutes les cases correspondantes **aux écrans spécifiques** à un même type de contrôle (seulement pour scènes ou programmations horaires ou climat).

2.2.2.1. SCENES

Le détail de la programmation des scènes a déjà été fait dans ce manuel. Il est rappelé que deux pages « **ACCUEIL** » et « **ACCUEIL II** », dans lesquels il est possible d'activer une ou plusieurs cases pour le contrôle des scènes, sont mises à disposition..

La démarche pour paramétrer le contrôle d'une scène de n'importe quelle case d'une page « spécific » est exactement la même que celle expliquée dans le chapitre « **2.2.1.6- Scene Control** ».

2.2.2.2. TIMERS (PROGRAMMATIONS HORAIRES)

Cette page facilite la programmation, quotidienne ou hebdomadaire, d'évènements déterminés qu'il est souhaité exécuter automatiquement dans l'installation KNX. Bouton chargé de:



Les Timers (Programmations horaires) sont associées à l'**On/Off** de n'importe quels dispositifs de l'installation, ou n'importe quelle page spécifique, et disposent de 4 cases, par page activée, disponibles à ces fins.

Chacune des cases activées pour le contrôle des programmations horaires disposera de son propre **canal** de sortie (Objet de sortie des programmations), à travers lequel sortira l'Objet de Communication nécessaire pour contrôler la programmation.

- <u>Name</u>: Ce champ permet d'associé un nom à la case correspondante sur l'écran, et permet son identification visuelle (11 caractères libres maximum).
- **Linked to scene (associé aux scènes) :** En activant cette case, il est possible de contrôler des scènes via les programmations horaires ; les associations de contrôle possible sont :
 - \Rightarrow **Only for ON** (seulement pour ON)
 - \Rightarrow **Only for OFF** (seulement pour OFF)
 - \Rightarrow For both ON/OFF (pour ON et OFF)
 - ✓ Scene number OFF (Numéro de la scène OFF) : Numéro de la scène qui s'exécutera quand s'accomplira le OFF de la programmation établit par l'utilisateur.
 - <u>Scene number ON (Numéro de la scène ON)</u>: Numéro de la scène qui s'exécutera quand s'accomplira le ON de la programmation établit par l'utilisateur.
 - ✓ For both ON/OFF (Pour ON et OFF): Apparait les options pour définir un N de scène ON et un N° de scène OFF.

<u>Note I</u>: Ces associations s'effectuent par software via des liens internes, grâce auxquels il n'est pas nécessaire d'indiquer d'Adresse de Groupe pour mener à bien les programmations horaires associées au climat et/ou aux scènes.

<u>Note II:</u> Si plusieurs programmations horaires différentes envoient des scènes en même temps, uniquement une seule d'elle sera envoyée, plus précisément la scène correspondant à la dernière case de la dernière page de programmation horaire configurée.

Exemple: Voici un exemple de paramétrage de programmations associées aux scènes :

Paramétrer dans l'ETS les pages spécifiques 1 et 3 comme Programmations Horaires. La page de programmation horaire 1 sera configurée de la façon suivante :

- Case 2 => Associée à la scène numéro 64. Seulement pour ON.
- Case 3 => Associée à la scène numéro 1. Seulement pour OFF.
- Case 4 => Associée à la scène numéro 52. Seulement pour ON.

	- PROGRAMMATIONS
CASE 1:	Activée 🗸
- Nom	CASE 2
- Associée à scène	Seulement pour le ON 👻
Nb de Scène On	64
CASE 2:	Activée 👻
- Nom	CASE 3
- Associée à scène	Seulement pour le OFF 🗸 🗸
Nb de Scène Off	1
CASE 3:	Activée 👻
- Nom	CASE 4
 Associée à scène 	Seulement pour le ON
Nb de Scène On	52
CASE 4:	Désactivée 👻

Et la page de programmation horaire 3 sera configurée de la façon suivante :

- Case 3 => Associée à le scène numéro 11. Uniquement pour ON.

	- PROGRAMMATIONS
CASE 1:	Désactivée 🗸
CASE 2:	Désactivée -
CASE 3:	Activée 👻
- Nom	CASE 4
- Associée à scène	Seulement pour le ON
Nb de Scène On	11
CASE 4:	Désactivée 🗸

Si toutes les programmations horaires coïncide dans l'heure d'envoi, la scène qui sera envoyée sera celle associée à la dernière case de la dernière page de programmation horaire configurée, dans ce cas il s'agit de la scène 11 (associée à la case 3 de la page 3 de programmations horaires).

2.2.2.3. CLIMATE

L'écran **InZennio Z38i** réunit dans une même page « specific » le contrôle de **la climatisation, du thermostat et du fan coil**. Ainsi, et grâce à ses 4 pages « specific » attribuées au climat, il est possible de contrôler jusqu'à 4 systèmes de climatisation. Le contrôle de ceux-ci s'effectue depuis les pages « **specifics 1, 2, 3 & 4** » préalablement activées pour cet effet.

Le nombre de page « **specific** » dédiée exclusivement au climat, dépendra du nombre d'appareil présent dans l'installation ou du nombre d'appareil que l'utilisateur souhaite contrôler depuis l'écran.

Au moment de paramétrer chaque case des pages spécifiques de « **clima** », un champ paramétrable apparait :

- <u>Name</u>: Ce champ permet d'associé un nom à la case correspondante sur l'écran, et permet son identification visuelle (11 caractères libres maximum).
- <u>Icon :</u> Il est possible d'associer, à la case correspondante de l'écran, une paire d'icônes (voir annexe III).

Les 5 cases paramétrables de chaque page « **spécific** » sont détaillées à continuation :

- **BOX 1 (Case 1) (ON/OFF) :** Ce paramètre permet d'activer la case de la page « spécific » de « clima » chargée d'allumer et d'éteindre le système de climatisation qui est connecté au BUS KNX.
- <u>BOX 2 (setpoint temperature) (température de consigne) :</u> En activant cette case, il est mis à disposition de l'utilisateur le contrôle de la température du système de climatisation. Une fois fixée cette température, et allumé le système, la valeur définie dans ce champ

sera considérée comme LA consigne à maintenir automatiquement par le système.

- **BOX 3 (Mode) :** Cette case permet à l'utilisateur de choisir à tout moment le mode de fonctionnement du Système de Climatisation, deux options peuvent être sélectionnées :
 - ✓ <u>Cool/heat (froid/chaud)</u>
 ⇒ 1= Chaud
 ⇒ 0= Froid
 ✓ <u>Auto/heat/dry/fan/cool</u>
 ⇒ 0=Auto
 ⇒ 1=Chaud
 ⇒ 3=Froid
 ⇒ 9=Ventilation
 ⇒ 14=A ir Sec

<u>Note I:</u> cette seconde option n'est applicable qu'au contrôle des systèmes de climatisation.

Note II : il ne sert à rien d'activer le thermostat lorsque cette seconde option du « mode » est sélectionnée, sachant que le thermostat ne peut contrôler que l'apport de froid et/ou de chaud.

- <u>BOX 4 (Fan Speed) (Vitesse de ventilation) :</u> Le contrôle de la vitesse du vent est du type « 1bit » (Monter/descendre), l'indicateur de vitesse du vent peut être de trois types :
 - **<u>No indicator (Sans indicateur)</u>**



✓ **Percentage indicator (Indicateur de pourcentage)**



<u>Note I :</u> cette option de configuration est compatible avec la version V4.0 du programme d'application de l'IRSC-Plus et postérieur.

<u>Note II :</u> L'indicateur central de la case change de taille selon la valeur reçu, c'est-àdire qu'en fonction de l'augmentation/diminution de la ventilation, l'icône augmentera ou diminuera de taille (Voir annexe II. Icônes pour climatisation).

✓ Integer indicator (Indicateur 1 byte)



<u>Note I:</u> cette option est seulement compatible avec les versions des programmes d'application de l'IRSC-plus antérieur à la version V 4.0.

Note II : L'indicateur central de la case change de taille selon la valeur reçue, c'est-àdire qu'en fonction de l'augmentation/diminution de la ventilation, l'icône augmentera ou diminuera de taille (Voir annexe II. Icônes pour climatisation).

<u>Note III :</u> l'option « integer indicator » est l'option à sélectionner pour contrôler un Fan Coil.

- <u>BOX 5 (special mode and swing)</u>: cette case est configurable soit comme swing (lamelles) (spécialement prévu pour le contrôle de la climatisation), soit comme « special modes (comfort, Night and stand by) » (spécialement prévu pour le contrôle des thermostats). Cette dernière option de Modes spéciaux, se contrôle comme une case rotative (avec deux boutons : « flèche gauche » et « flèche droite » pour changer de mode, et un indicateur de mode central), avec 3 objets typiques de 1 bit pour le contrôle, et 3 objets d'indicateur également de 1 bit.
 - ✓ <u>Réaction du climat à OFF quand il reçoit un Mode spécial :</u> Cette section permet de sélectionner par paramètre le comportement du thermostat quand celui-ci est éteint et qu'un mode spécial est sélectionné (comfort, Night and stand by).
 - ⇒ <u>Remains Off and nothing changes :</u> Continue à OFF et rien ne change.

- ➡ <u>Remains off but set temperature is update :</u> continue à OFF mais la température de consigne est actualisée.
- ⇒ Set temperature changes and clima is turned ON: La température de consigne est actualisée et la climatisation démarre.

A continuation est présenté deux options possibles de configuration de « Clima » pour les Pages « Specific ».



Toutes les pages « spécific » de « Clima » inclues la fonction Thermostat pouvant être activées par paramètre.

- <u>Thermostat :</u> cette case permet de sélectionner le type de régulation :
 - Heating (seulement chaud)
 - <u>Cooling (seulement froid)</u>
 - Heating and cooling (chaud et froid)

✤ <u>SEULEMENT CHAUD :</u>

<u>Reference temperature :</u> Avec la possibilité d'activer plusieurs thermostats il est permis, dans cette nouvelle version, que le capteur qui indique la T° extérieur ne soit pas celui incorporé dans le panneau tactile. C'est pourquoi, dans chaque page de « clima », il sera demandé à l'utilisateur s'il souhaite utiliser le capteur interne ou le capteur externe comme référence.

S'il est choisi que la température de référence soit celle envoyée par la sonde interne de l'écran, il faut se souvenir que, suite à un téléchargement, la valeur de l'objet associé s'initialise à **25**°C.

De même, il est permis, par paramètre, de choisir la température de référence finale soit un pourcentage entre le capteur interne et le capteur externe :

Proportion	Capteur interne Z38i	Capteur Externe
1	25%	75%
2	50%	50%
3	75%	25%

La mesure mixte résultante est utilisée en interne pour les opérations du thermostat de l'écran Z38i, et ne peut en aucun cas être vu par un objet de communication.

• **Freezing protection (protection de congélation) :** Cette option permet d'agir automatiquement sur le thermostat. Si, dans la salle à climatiser, est détecté une température inférieure à la température déterminée par paramètre dans "protection temperature", le système réagit automatiquement afin de toujours maintenir la Température ambiante supérieure à cette température de protection.

<u>A savoir :</u> La protection fonctionne UNIQUEMENT lorsque le thermostat est éteint. A l'allumage, le thermostat désactive la protection. Elle se réactivera à l'extinction du thermostat.

Le thermostat ne s'allume pas internement, il envoie uniquement la variable de contrôle à 100% quand une situation de protection est détectée.

www.zennio.com

La variable de contrôle repassera à 0% lorsque la température de protection sera dépassée plus un degré Celsius.

- <u>METHODE DE CONTROLE</u> => Ce paramètre permet à l'utilisateur de choisir la méthode de contrôle de température utilisé par le thermostat :
 - ⇒ Contrôle 2 limites avec hystérésis
 - ⇒ Contrôle proportionnel intégral (PI)

Voici une explication détaillée de chacune des méthodes :

<u>2 points control (2 limites avec hystérésis)</u>: une des méthodes de contrôle de la température qu'utilise le thermostat est la méthode de « 2 limites avec hystérésis ». L'unique facteur à tenir en compte au moment d'appliquer cette méthode de contrôle est de fixer sa sensibilité ; c'est-à-dire indiquer les deux points (supérieur et inférieur) de la courbe d'hystérésis. (Voir figure 2.4).

Par exemple, un thermostat qui contrôle un ballon d'eau chaude, celui-ci s'allumera lorsque la température de l'eau descendra sous un seuil défini, et ne s'éteindra pas avant d'atteindre une autre température supérieure prédéfinie. Lorsque la température de l'eau se trouvera entre ces deux limites supérieure et inférieure, le thermostat sera à l'état OFF, ce qui implique que le ballon d'eau chaude sera également à OFF.

Prenez en compte que si le GAP (intervalle entre les limites inférieure et supérieure) est trop étroit, les dispositifs chargés de transmettre l'allumage et l'extinction du système de chauffage (relais, contacteurs, et même les propres éléments du système de chauffage) peuvent voir leur durée de vie utile diminuée dû à une commutation trop rapide.

La configuration par défaut établie un GAP de 2°C par rapport à « la température de consigne » (1°C en dessous et 1°C au dessus).

<u>Note</u>: la méthode de contrôle du « Clima » utilisée, quand celui-ci réagit face à « **la** protection de congélation » ou à « la protection de surchauffe » de manière autonome, est la méthode des « 2 points d'hystérésis ».

Dans ce cas la limite inférieure de la courbe de l'hystérésis sera 0°C (relatif à la température fixée par paramètre) et la limite supérieure de 1°C (également relatif à la température fixée). Ceci signifie que notre système de chauffage commencera à fonctionner exactement lorsque la « Température de Protection », déterminée par paramètre, sera détectée et continuera à apporter de la chaleur jusqu'à obtenir une température d'exactement 1°C (à ce moment, le système de chauffage cessera de produire de la chaleur).



Figure 2.4. Courbes d'hystérésis

L'inertie du système de chauffage fera qu'en réalité le seuil sera dépassé de quelques dixièmes (1°C supérieur).

<u>**PI Control (Contrôle PI : Proportionnel Intégral) :**</u> Le contrôle proportionnel intégral se finalise en utilisant les spécifications du standard KNX.

Il existe différents systèmes pour climatiser un endroit :

CHAUFFER

REFROIDIR

-Radiateur d'eau chaude -Sol chauffant -Radiateur électrique -Convecteur -Pompe à chaleur -Toit refroidissant -Convecteur -Split de climatisation

Dépendamment du système de climatisation employé dans l'installation, l'utilisateur devra choisir l'option adéquate.

Chacun de ces systèmes est internement paramétré afin d'obtenir le meilleur rendement dans chaque cas. Ces paramètres prédéfinis sont le résultat d'essais pratique, assurant un comportement idéal à l'heure du contrôle de la température d'une habitation.

<u>Note</u>: il existe la possibilité d'ajuster ces paramètres manuellement (utilisateurs expérimentés).

La méthode de Contrôle PI de la température peut être appliquée en suivant **deux types de contrôle** différents :

<u>**PWM** (1bit)</u>: ce type de contrôle agit sur le On/Off des dispositifs ; en conditions normales avec une variable manipulée de un bit. Le télégramme de « switching » est reçu directement par les objets chargés d'ouvrir/fermer les valves, ce qui implique que l'ouverture et fermeture dépend directement de la valeur de la variable manipulée.

<u>Continus (1 byte)</u>: En conditions normales, une variable de 1 byte est convertie, par l'actionneur, en son équivalent « switching PWM ». Le signal de sortie résultant de cette conversion (modulation) est calculé dans l'actionneur, et établit un pourcentage de temps, en rapport avec le « cycle d'envoi » (prédéfini par paramètre), dans lequel la valve correspondante devra se trouver en position ON pour accomplir les demandes de l'utilisateur.



<u>Note</u>: la Zone de CHAUD a été paramétrée avec la méthode de contrôle « 2 limites avec hystérésis », et la Zone de FROID avec un « contrôle PI ». Ces deux méthodes peuvent être utilisées dans n'importe laquelle des deux zones.

Quand est choisi l'option « Control PWM » ou « Deux points avec hystérésis » (c'est-à-dire un contrôle de 1 bit), un petit symbole (à base de 4 pixels) sur la partie supérieure droite de l'indicateur « ON » clignotera chaque seconde lorsque la variable de contrôle enverra un « 1 ». Ceci permet de savoir, à tout moment, quand le thermostat se trouve dans un cycle de « 0 » (source de chaleur/froid éteinte) ou de « 1 » (source de chaleur/froid allumée).

Ceci est très utile, par exemple, pour savoir l'état de fonctionnement du chauffage dans une maison (en fonctionnement ou arrêté).

Quand la protection de congélation et surchauffe est active, ce symbole apparaîtra également, mais cette fois-ci avec un thermostat à OFF.



 <u>ADDITIONAL HEATING (CHAUD ADDITIONEL)</u>: En conditions normales le système de climatisation se charge de lui-même de la régulation globale de la température ambiante de l'habitation. Mais, il se peut qu'un jour, soit installé un nouveau système auxiliaire en complément de la climatisation.

C'est seulement lorsque nous comptons avec des systèmes auxiliaires de ce type (comme cela pourrait être le cas avec une climatisation, pompe à chaleur...) que ce paramètre est utilisé.

Si ce champ est activé, le système auxiliaire installé, fera un apport supplémentaire de chaleur afin d'obtenir la température de consigne le plus rapidement possible.

> ✓ Additional heating band (bande d'action de la chaleur additionnelle): Comme il a été commenté antérieurement, l'apport supplémentaire de chaleur à lieu d'être qu'en complément du Système de chauffage normal, ce qui implique que ce ne serait pas logique que le système auxiliaire apporte de la chaleur jusqu'à obtenir la « température de consigne ». C'est pourquoi, il est possible de fixer, avec le paramètre « Additional Heating », le nombre de degré inférieur à la température de consigne à partir de laquelle il est souhaité apporté une source de chaleur additionnelle en supplément.

C'est-à-dire, cette option indique que si la température ambiante est inférieure à la valeur de la **température de consigne moins la valeur indiquée dans cette option, un signal d'activation** (allumé) du système auxiliaire sera envoyé afin d'avoir un réchauffement plus rapide de la zone.

Référence (T°) Système Auxiliaire = "T° Consigne"- "Additional heating Band"

Le signal de chaleur additionnel se **désactivera** au moment où la température ambiante sera supérieure à la température de consigne moins la Bande de température plus 0.5° C.

Après une coupure de tension, la valeur du bit de la chaleur additionnelle récupère son état d'avant cette coupure.

• ETAT INITIAL (au retour de la tension du BUS) : Dans le cas d'une perte de tension sur le BUS, il est possible de fixer, par paramètre, l'état dans lequel l'utilisateur souhaite que le thermostat recommence à fonctionner au retour de la tension. Il est possible de choisir entre les états suivants :

- ✓ Dernier Etat (avant la coupure de tension)
- ✓ <u>Eteint (OFF)</u>
- ✓ <u>Allumé (ON)</u>

✤ <u>SEULEMENT FROID</u>:

- **<u>Reference temperature :</u>** Même explication que pour le cas de SEULEMET CHAUD (voir page 31)
- <u>Heating protection (protection de surchauffe):</u> Cette option permet d'agir automatiquement sur le thermostat. Si, dans la salle à climatiser, est détecté une température supérieure à la température déterminée par paramètre dans "protection temperature", le système réagit automatiquement afin de toujours maintenir la Température ambiante inférieure à cette température de protection.

<u>A savoir :</u> La protection fonctionne UNIQUEMENT lorsque le thermostat est éteint. A l'allumage, le thermostat désactive la protection. Elle se réactivera à l'extinction du thermostat.

Le thermostat ne s'allume pas internement, il envoie uniquement la variable de contrôle à 100% quand une situation de protection est détectée.

La variable de contrôle repassera à 0% lorsque la température ambiante sera égale à la température de consigne moins un degré Celsius.

La température de protection n'a aucun lien avec la température de consigne.

- <u>METHODE DE CONTROLE</u> => Ce paramètre permet à l'utilisateur de choisir la méthode de contrôle de température utilisé par le thermostat :
 - ⇒ Contrôle 2 limites avec hystérésis
 - ⇒ Contrôle proportionnel intégral (PI)

Pour plus d'information, voir page 32 et 33.

 <u>ADDITIONAL COOLING (FROIDADDITIONEL)</u>: En conditions normales le système de climatisation se charge de lui-même de la régulation globale de la température ambiante de l'habitation. Mais, il se peut qu'un jour, soit installé un nouveau système auxiliaire en complément de la climatisation.

C'est seulement lorsque nous comptons avec des systèmes auxiliaires de ce type (comme cela pourrait être le cas avec une climatisation, pompe à chaleur...) que ce paramètre est utilisé.

Si ce champ est activé, le système auxiliaire installé, fera un apport supplémentaire de froid afin d'obtenir la température de consigne le plus rapidement possible.

> ✓ Additional cooling band (bande d'action du froid additionnel): Comme il a été commenté antérieurement, l'apport supplémentaire de froid à lieu d'être qu'en complément du Système de refroidissement normal, ce qui implique que ce ne serait pas logique que le système auxiliaire apporte du froid jusqu'à obtenir la « température de consigne ». C'est pourquoi, il est possible de fixer, avec le paramètre « Additional Cooling », le nombre de degré supérieur à la température de consigne à partir de laquelle il est souhaité apporté une source de froid additionnelle en supplément.

C'est-à-dire, cette option indique que si la température ambiante est supérieure à la valeur de la **température de consigne plus la valeur indiquée dans cette option, un signal d'activation** (allumé) du système auxiliaire sera envoyé afin d'avoir un refroidissement plus rapide de la zone.

<u>Référence (T°) Système Auxiliaire = "T° Consigne" + "Additional cooling Band"</u>

Le signal du froid additionnel se **désactivera** au moment où la température ambiante sera inférieure à la température de consigne <u>plus</u> la Bande de température <u>moins</u> 0.5° C.

Après une coupure de tension, la valeur du bit de la chaleur additionnelle récupère son état d'avant cette coupure.

- **ETAT INITIAL (au retour de la tension du BUS) :** Dans le cas d'une perte de tension sur le BUS, il est possible de fixer, par paramètre, l'état dans lequel l'utilisateur souhaite que le thermostat recommence à fonctionner au retour de la tension. Il est possible de choisir entre les états suivants :
 - ✓ <u>Dernier Etat (avant la coupure de tension)</u>
 - ✓ <u>Eteint (OFF)</u>
 - ✓ <u>Allumé (ON)</u>
 - ✓ <u>SEULEMENT FROID</u> :

♦ <u>CHAUD ET FROID :</u>

Commutation automatique Froid/chaud => Il est possible de réaliser une commutation de mode (Chaud/Froid) de manière manuel (« Toujours désactivé », automatique (« Toujours activé »), ou via un objet de communication de 1 bit (« Objet de 1 bit »).

Il est également possible de passer du mode de contrôle manuel au mode de contrôle automatique, et viceversa, grâce à un objet de communication « Changement automatique froid/chaud ».

- ✓ Commutation manuelle (« Automatique TOUJOURS <u>DESACTIVE »)</u>: Dans ce cas, l'utilisateur devra écrire un « 0 » ou un « 1 » sur l'objet de changement de mode pour mettre le thermostat en mode froid ou chaud, respectivement. L'écriture de cette valeur produira un changement de mode, mais rien ne sera notifié à l'utilisateur en retour.
- ✓ Commutation automatique (« TOUJOURS <u>ACTIVE »)</u>: Dans ce cas, ce sera le propre thermostat qui choisira le mode en fonction de la température de consigne et la température ambiante. L'utilisateur devra paramétrer une bande supérieure (commutation chaud à froid) et une bande inférieure (commutation froid à chaud). Ainsi, si la température ambiante est supérieure ou inférieure à la température de consigne plus ou moins la bande correspondante, le thermostat effectuera un changement de mode.
- ✓ <u>Commutation via un objet de 1 bit :</u> Si l'utilisateur choisi l'option « Activation avec un objet de 1 bit », l'utilisateur disposera d'un objet de communication pour choisir le mode de commutation souhaité. Ainsi, en écrivant un « 1 » sur cet objet, le thermostat passera à un changement de mode automatique, et en écrivant un « 0 » il passera à un changement de mode manuel. Lors du passage du mode manuel à automatique, le thermostat choisira dès la commutation le mode dans lequel il devra travailler, en fonction de la différence entre la température ambiante et la température de consigne et des bandes supérieure et inférieure de changement de mode défini dans les paramètres.

Les autres paramètres sont les mêmes que ceux définis dans les chapitres SEULEMENT CHAUD et SEULEMENT FROID. Pour plus d'information, consulter ces chapitres.

2.2.3. TECNICAL ALARMS (ALARMES TECHNIQUES)

Il s'agit d'une page « specific » où 6 cases indépendantes sont disponibles pour alerter sur de possible situation à risque pour l'utilisateur, tels que accidents ou

mauvaise utilisation involontaire, détection inondation ou fuite d'eau, fuite de gaz ou fumée ; tout ceci peut être contrôlé par l'écran Z38i qui avisera l'utilisateur en cas d'incident.

Dans chaque case de la page activée, divers champs paramétrables sont disponibles :

- <u>Name</u>: Ce champ permet d'associer un nom à la case en question. Ce nom apparaîtra sur l'écran du Z38i pour permettre une identification facile (maximum 11 caractères libres).
- Alarme trigger value (valeur qui déclenche l'alarme): l'utilisateur peut choisir la valeur que déclenchera l'alarme du dispositif (« 0 » ou « 1 »); ceci dépendra en grande partie du type de dispositif charger de prévenir l'utilisateur en cas de danger.
- <u>Cyclical Monitoring (contrôle cyclique)</u>: ce paramètre, comme l'indique son nom, permet de contrôler périodiquement l'état des dispositifs de détection. Cette caractéristique permet à l'utilisateur deux choses, la détection d'incidents le plus rapidement possible et l'assurance du bon fonctionnement du dispositif.
- <u>**Cyle**</u>: ce paramètre établit la période de contrôle du BUS à la recherche de possibles alarmes techniques ou problème dans les dispositifs de détection (en minutes).

Note : Quand une erreur ou accident est détecté dans l'installation, l'écran tactile montrera **la page « spécific » des alarmes techniques** où apparaîtra un icône « danger » dans la case affectée ; en même temps l'écran clignotera et émettra un « bip » caractéristique jusqu'à obtenir la confirmation par l'utilisateur de la prise en compte de l'alarme.

Une fois la confirmation de l'utilisateur, par pression du bouton « OK » sur l'écran, l'alarme reviendra à son état normal.

Passé 90 secondes, l'écran tactile montrera de nouveau l'écran de début par défaut : « **HOME 1** ».

Il est **important** de se rappeler que le fait de confirmer la prise en compte de l'alarme de la part de l'utilisateur n'élimine pas l'icône « danger » de la case affectée ; celui-ci disparaîtra seulement lorsque le dispositif de détection (fumée, eau, présence...) enverra de nouveau au BUS un « état de normalité » ; si la « détection cyclique » est activée, ce sera le propre dispositif qui se chargera de faire parvenir cet état une fois la situation normalisée.

2.2.4. CONFIGURATION

ZENNIO AVANCE Y TECNOLOGÍA

Il s'agit d'une page « spécific » d'où l'utilisateur peut ajuster différents paramètres basiques de l'écran (heure, date, contraste...).

Dans chaque case activée de la page, un champ «Name » est configurable :

• <u>Name</u>: Ce champ permet d'associer un nom à la case en question. Ce nom apparaîtra sur l'écran du Z38 pour permettre une identification facile (maximum 11 caractères libres).

Voici l'aspect visuel de l'écran de configuration :



Notes : Les cases désactivées apparaissent en blanc sur l'écran.

- **Box 1 (programming Mode) (mode de programmation):** Au moment de programmer l'Adresse Physique du dispositif, nous pouvons activer la possibilité d'établir le mode de programmation directement depuis cette case. Cette case permet d'éviter de devoir accéder à la partie arrière de l'écran tactile pour appuyer physiquement le « bouton de programmation ».
- **Box 2 (time setting) (réglage de l'heure) :** Cette case permet de régler l'heure de l'écran. Prenez en compte les caractéristiques particulières suivantes :
 - ✓ L'heure (juste à côté de la température ambiante) apparaît sur la partie centrale supérieure de toutes les pages de l'écran tactile Z38.
 - ✓ A chaque fois que l'heure est modifiée sur l'écran, celui-ci la renvoie sur le BUS via l'Objet de Commutation.
 - ✓ Le temps de rafraîchissement est de 1 minute.

✓ Si une perte de tension sur le BUS survient, à la récupération de celle-ci l'écran affichera l'heure d'avant la perte de tension.

Note I : Dans le cas d'une perte de tension sur le BUS, il faudra tenir en compte le retard de l'heure engendré (dépendant de la durée de la coupure de tension) et la corriger.

<u>Note II :</u> Il existe sur le marché des appareils KNX qui synchronisent périodiquement l'heure et la date de tous les dispositifs que compte le BUS. Ce type d'appareil peut s'avérer très utile si votre installation est basée sur des programmes prédéfinis.

Note I : las cases non activées apparaissent en blanc sur l'écran.

• **Box 3 (date setting) (réglage de la date) :** Cette case permet de régler l'heure de l'écran. Une pression sur l'entête de n'importe quelle page montrera durant 3 secondes la date.

<u>Note :</u> le jour de la semaine est calculé automatiquement par l'écran à l'établissement de la date.

- **Box 4 (display contrast setting) (réglage du contraste) :** Il est possible d'ajuster le contraste de l'écran par l'intermédiaire de cette case, le rang disponible est compris entre 0 et 20, la valeur par défaut est 12.
- **Box 5 (reset) (remise à zéro) :** La « remise à zéro » permet de réinitialiser le système. L'heure indiquée est celle affichée juste avant la remise à zéro.

<u>Note</u>: il est important de tenir en compte que le fait d'effectuer une « remise à zéro » peut produire un retard de l'heure de quelques secondes.

2.3.ENTREES

L'écran tactile InZennio Z38i dispose de 4 entrées binaires par contactes libres de potentiel ; ces entrées peuvent être configurées individuellement, et chacune d'elles pouvant être connectée à un bouton poussoir.

www.zennio.com



Une entrée devient active lorsqu'elle est connectée avec le commun, à travers un contacte libre de potentiel.

2.3.1. BOUTON POUSSOIR

Un bouton poussoir, connecté sur une entrée, consiste en un mécanisme qui ouvre ou ferme le passage du courant lorsqu'il est actionné. En condition normale, il doit avoir ses contactes ouverts ; une fois que nous cessons d'appuyer le bouton poussoir, celui-ci revient à son état de repos (contact ouvert). Cette action est appelée « **pression** » et le temps de cette action « **durée de pression** ».

Selon la « durée de pression » nous distinguons deux types d'actions :

- Short press (pression courte)
- Long press (pression longue)

Sont utilisé comme bouton poussoir, les mécanismes de pression conventionnels comme les touches ou claviers.

A continuation sont détaillées les options existantes pour chacune des entrées.

2.3.1.1. SHORT PRESS (PRESSION COURTE)

Divers options de configuration sont disponibles, tant pour la « pression courte » que pour la « pression longue » de chacune des entrées.

2.3.1.1.1. ENVOIE D'UN « 0/1 »

Cette fonction a comme résultat d'envoyer au BUS un objet de 1 bit.

- **<u>Response (réaction) :</u>** Ce paramètre détermine si la valeur envoyée sera un « 0 » ou un « 1 » ou une commutation alternative entre « 0 » et « 1 ».
- <u>Cyclical response sending (transmission cyclique)</u>: ce paramètre est sélectionné s'il est souhaité l'envoi périodique de ; seulement la

valeur « 0 », seulement la valeur « 1 », ou toujours envoyé (si est sélectionné l'option « always »).

✓ <u>Period</u> (cycle d'envoi) : ce paramètre défini le temps entre deux messages consécutifs dans la « transmission cyclique ».

2.3.1.1.2. SHUTTER CONTROL (CONTROLE DE VOLETS ELECTRIQUE)

Cette fonction a pour but d'envoyer au BUS un Objet de 1 bit pour le contrôle de volets électrique.

- **<u>Response (réaction) :</u>** Il est possible de choisir que cet objet serve pour le contrôle de :
 - ✓ <u>**Raise (monter) :**</u> Monte le volet. Un « 0 » est envoyé au BUS.
 - ✓ **Lower (descendre) :** Descend le volet. Un « 1 » est envoyé au BUS.
 - ✓ <u>Raise/lower switching (monter/descendre alternatif)</u>: Commutation alternative des ordres de monter et descendre (contrôle du volet avec une seule entrée).
 - ✓ <u>Stop/pull Up Step (stopper/un pas vers la haut)</u>: Arrête le volet ; dans le cas de volet avec lamelles, ce mode nous permet de les contrôler ; il les met en mouvement d'un pas vers le haut. Un « 0 » est envoyé au BUS.
 - ✓ <u>Stop/pull Down Step (stopper/un pas vers la bas)</u>: Arrête le volet ; dans le cas de volet avec lamelles, ce mode nous permet de les contrôler ; il les met en mouvement d'un pas vers le bas. Un « 1 » est envoyé au BUS.
 - ✓ <u>Stop/step switching (stopper/un pas vers commuté)</u>: Arrête le volet ; dans le cas de volet avec lamelles, ce mode nous permet de les contrôler ; il les met en mouvement commuté, un pas vers le haut ou vers le bas

Note 1 : Ce dernier mode "Stopper volet" inclut les trois options "pas vers le haut", "pas vers le bas" et "pas commuté" pour le contrôle des lamelles ; mais si le volet n'a pas de lamelle orientable, ces trois options serviront comme une seule et même fonction "stopper volet".

<u>Note II :</u> Si la fonction "monter/descendre" est choisie pour une pression courte, il ne sera plus possible de réaliser la fonction "stopper volet" pendant son parcours de monté ou descente.

2.3.1.1.3. DIMMER CONTROL (CONTROLE DE REGULATION)

Cette fonction a comme résultat l'envoi au BUS d'un objet de contrôle de régulation (objet de 4 bits).

- **<u>Response (réaction) :</u>** selon l'option choisie, cet objet peut être :
 - ✓ <u>Light ON (allumer)</u>: allume la lumière. Un «1» est envoyé au BUS.
 - ✓ <u>Light OFF (Eteindre)</u>: Eteint la lumière. Un «0» est envoyé au BUS.
 - ✓ Light ON/OFF (toggle) (Allumer/éteindre commuté) : Commute les ordres Allumer et Eteindre (permet de contrôler l'éclairage avec une seule entrée).
 - ✓ Increase light (augmenter luminosité) : augmente le niveau de luminosité à chaque pression, selon le « pas de régulation » que nous lui avons appliqué. Une première pression courte « augmente la luminosité » et une seconde pression courte stop l'augmentation.
 - ✓ <u>Reduce light(diminuer luminosité) :</u> diminue le niveau de luminosité à chaque pression, selon le « pas de régulation » que nous lui avons appliqué. Une première pression courte « diminue la luminosité » et une seconde pression courte stop la diminution.
 - ✓ Increase/Reduce Light switching (augmenter/diminuer commuté): Commute alternativement entre augmenter et diminuer la lumière.

 <u>Dimming step (pas de régulation)</u>: si une des options de Contrôle de Régulation est activée, il est nécessaire de définir le Pas de Régulation, qui est le pas d'augmentation et de diminution que fait le Variateur à chaque pression.

Pas de régulation	Pressions nécessaires pour régulation complète (0 – 100%)				
(1). 100%	1				
(2). 50%	2				
(3). 25%	4				
(4). 12.5%	8				
(5). 6.25%	16				
(6). 3.1%	32				
(7). 1.5%	64				

2.3.1.1.4. SENDING A SCENE (ENVOI D'UNE SCENE)

Cette fonction a pour résultat l'envoi au BUS d'un objet de contrôle de Scènes (1 byte) qui, via son objet de communication, permet de manipuler une scène du BUS cette entrée.

- **<u>Reponse (réaction)</u>**: Ce paramètre il est déterminé si l'action à réaliser est l'exécution d'une scène (ordonne aux appareils qu'ils exécutent la scène émise) ou l'enregistrement de celle-ci.
- \circ <u>Scène</u>: Ce paramètre détermine le n° de la scène à exécuter/enregistrer.

2.3.1.2. LONG PRESS (PRESSION LONGUE)

Les options de configuration dans ce cas sont exactement les mêmes que pour une « pression courte ».

2.3.1.3. THRESHOLD TIME (TEMPS DE PRESSION)

Ce paramètre défini le temps limite pour différencier la pression courte de la pression longue.

2.3.1.4. RESPONSE DELAY (DELAI DE REACTION)

Il est possible d'activer une temporisation (en dixième de seconde) entre le moment de l'envoi de l'ordre et le moment de son exécution. C'est-à-dire, devant une pression courte, par exemple, l'écran tactile InZennion Z38i attendra un temps défini dans « délai de réaction » avant d'envoyer au BUS l'objet correspondant.

Pour que l'envoi soit automatique (sans temporisation), choisir la valeur « 0 » pour ce paramètre.

2.3.1.5. INPUT LOCK (BLOCAGE)

Ce paramètre active l'objet « blocage ». Cet objet s'utilise pour désactiver l'entrée.

- A la réception d'un « 1 » sur cet objet, l'écran tactile InZennio Z38i bloque toutes les pressions sur l'entrée.
- A la réception d'un « 1 » sur cet objet, l'entrée se réactive (mais il n'est pas tenu en compte les actions réalisées durant l'état de « blocage »).

2.3.2. INTERRUPTEUR

Un Interrupteur/Capteur connecté sur une entrée consiste en un mécanisme sur lequel en conditions normales, il peut se trouver, ou en Contact ouvert ou en contact fermé, et ne revient pas à son état initial tel que c'est le cas pour les boutons poussoir.

Le passage d'un état à l'autre s'appelle « Front »

- o <u>Front Descendant:</u> Passage de Contact Fermé à Contact Ouvert.
- o <u>Front Montant :</u> Passage de Contact Ouvert à Contact Fermé

Il est en général utilisé, comme interrupteur/Capteur, les contacts libres de potentiel des capteurs conventionnels et des relais.

Le fait de sélectionner une entrée comme interrupteur/Capteur permet d'envoyer sur le BUS, l'objet de 1 bit « Interrupteur/Capteur », chaque fois qu'un front montant ou descendant sera détecté (selon choisi par paramètre).

2.3.2.1. FRONT DESCENDANT

Ce paramètre permet de déterminer qu'elle valeur sera envoyée sur le BUS lorsque se produira un front descendant.

o <u>0</u>

o <u>1</u>

o <u>Commuté</u>

www.zennio.com

2.3.2.2. FRONT MONTANT

Ce paramètre permet de déterminer qu'elle valeur sera envoyée sur le BUS lorsque se produira un front montant.

<u>0</u>
 <u>1</u>
 <u>Commuté</u>

2.3.2.3. **RETARD** « 0 »

Temps d'attente avant d'envoyer le « 0 » sur le BUS via l'objet de communication « [Interrupteur/Capteur] Front]

2.3.2.4. **RETARD** «1»

Temps d'attente avant d'envoyer le « 1 » sur le BUS via l'objet de communication « [Interrupteur/Capteur] Front]

2.3.2.5. ENVOI CYCLIQUE « 0 »

Ce paramètre permet de déterminer le cycle d'envoi de la valeur « 0 ». C'est-à-dire, quand l'objet de communication « [Interrupteur/Capteur] front » vaudra « 0 », il enverra périodiquement sa valeur sur le BUS. S'il n'est pas souhaité d'envoi cyclique, choisir la valeur « 0 ».

2.3.2.6. ENVOI CYCLIQUE « 1 »

Ce paramètre permet de déterminer le cycle d'envoi de la valeur « 1 ». C'est-à-dire, quand l'objet de communication « [Interrupteur/Capteur] front » vaudra « 1 », il enverra périodiquement sa valeur sur le BUS. S'il n'est pas souhaité d'envoi cyclique, choisir la valeur « 0 ».

2.3.2.7. BLOCAGE

Ce paramètre active l'objet de « Blocage ». Cet objet est utilisé pour inhiber l'entrée.

Lors de la réception d'un « 1 » sur cet objet, l'écran **InZennio Z38i** inhibera tous changement se produisant sur l'entrée.

Lors de la réception d'un « 0 » sur cet objet, l'écran InZennio Z38i désinhinibera l'entrée (Attention, tous les changements s'étant produit durant l'inhibition ne seront pas pris en compte).

ANNEXE I : OBJETS DE COMMUNICATION

SECTION	NUMERO	TAILLE	IN/OUT	Drapeau	RANG	VALEURS 1ère FOIS	RESET	NOM	DESCRIPTION
	0	3 bytes	I/O	WT			Antérieur	[Général] Heure	Heure actuelle
	1	3 bytes	I/O	WT		01/01/2000	Antérieur	[Général] Date	Date actuelle
	2	1 byte	0	т		Indifférent	Indifférent	Scènes	Associé à toutes les pages
GENERAL	3	2 bytes	0	RT	0°C 60°C	Indifférent	Indifférent	[Général] Température Réelle	Température de la sonde interne
	4	1 bit	I	w				Général] Allumer écran	1=Allumer Ecran; 0= Rien
	5	1 bit	I	w		Indifférent	Indifférent	[Général] Blocage de l'écran	1=Ecran bloqué; 0= Rien
	6 - 17	1 bit	0	т		Indifférent	Indifférent	[Accueil X Case X] Contrôle Binaire	Contrôle de 1 bit Générique
		1 bit	0	т		Indifférent	Indifférent	[Accueil X Case X] Lumière On/Off	0=Eteindre:1=Allumer
		1 bit	0	т		Indifférent	Indifférent	[Accueil X Case X] Bouger Volet	0=Monter; 1=Descendre
		1 bit	0	т		Indifférent	Indifférent	[Accueil X Case X] Contrôle sécurisé	0=Désarmer; 1=Armer
		1 bit	0	т		Indifférent	Indifférent	[Accueil X Case X] Canal de Simulation	0=Éteindre:1=Allumer
		1 bit	0	т		Indifférent	Indifférent	[Accueil X Case X] Contrôle Ventilation	0=Moins Fort: 1=Plus Foirt
		1 bit	0	т		Indifférent	Indifférent	[Accueil X Case X] Contrôle Mode	0 = Froid; 1 = Chaud
		1 bit	0	т		Indifférent	Indifférent	[Accueil X Case X] Contrôle Lamelles	1=En mouv.,0=Stop/Positionner
	18 - 29	1 bit	I	WU		0	Antérieur	[Accueil X Case X] Indicateur Binaire	Indicateur de 1 bit Générique
		1 bit	I	WU		0	Antérieur	[Accueil X Case X] Indicateur Lumière	0=Éteinte; 1=Allumée
		1 bit	I	WU		0	Antérieur	[Accueil X Case X] Indicateur Sécurité	0=Désarmée;1=Armée
		1 bit	I	WU				[Accueil X Case X] Indicateur Mode	0 = Froid; 1 = Chaud
ACCEUIL 1 et 2		1 bit	I	wu				[Accueil X Case X] Indicateur Lamelles	1=En mouv.,0=Stop/Positionner
	30-41	1 bit	I	т		Indifférent	Indifférent	[Accueil X Case X] Arrêter Volet	0 ou 1 → Arrêter
		1 bit	I	т		Indifférent	Indifférent	[Accueil X Case X] Simulation de Présence	0=Désactivée; 1=Activée
	42-53	4 bits	0	т		Indifférent	Indifférent	[Accueil X Case X] Régulation Lumière	Contrôle Régulation de 4 bits
	54-65	1 byte	0	т		Indifférent	Indifférent	[Accueil X Case X] Lumière Rég. Précise	Contrôle Régulation de 1 byte
			0	т		Indifférent	Indifférent	[Accueil X Case X] Contrôle 1 byte	Contrôle de 1 byteGénérique
			0	т		Indifférent	Indifférent	[Accueil X Case X] Contrôle Mode	0=Aut,1=Hiv,3=Eté,9=Ven
	66-77	1 byte	I	WU		0	Antérieur	[Accueil X Case X] Indicateur Lumière	0%=Éteinte; 100%=Allumée
			I	WU		0	Antérieur	[Accueil X Case X] Position Volet	0%=En haut; 100%=En Bas
			I	WU		0	Antérieur	[Accueil X Case X] Indicateur Mode	0=Auto;1=Hiv,14=Sec,9=Ven,3
			I	WU				[Accueil X Case X] Indicateur Ventilation	0% Auto; 1-33% Minimum; 34- 66% Moven: >67% Maximum
			I	WU				[Accueil X Case X] Indicateur Ventilation	0=Auto:1=Minimum;2=Moyen;3
			I	WU				[Accueil X Case X] Indicateur 1 Byte	Indicateur de 1 byte Générique
	78-89	2 bytes	0	т	0°C- 95°C	Indifférent	Indifférent	[Accueil X Case X] Contrôle Température	de 0°C à 95°C
	90-101	2 bytes	I	wu	0°C- 95°C	25°C	Antérieur	[Accueil X Case X] Indicateur Virgule Flottante	De -273°C à 670760°C De 0 à 670760 m/s De 0% à 670760% De 0 lux à 670760 lux De -670760 à 670760
			I	wu				[Accueil X Case X] Indicateur Température	De 0°C à 95°C
ZENN	O AVANCE Y	TECNOLOGÍ	4					www.zennic	o.com

SECTION	NUMERO	TAILLE	IN/OUT	Drapeau	RANG	VALEURS 1ère FOIS	RESET	NOM	DESCRIPTION
SPECIFIQUE X (PROGRAMMATIONS)	102-117	1 bit	0	т				[Programmation X Case X] Canal	Associé aux Pages de Programmation
	102-105	1 bit	0	т				{Climat X] Envoi ON/OFF	0=Eteint; 1=Allumé
	106-109	1 bit	0	т				{Climat X] Envoi Ventilation	0=Moins Fort: 1=Plus Fort:
	110-113	1 bit	0	RWTU				[Climat X] Envoi 1 bit	1=En mouvement; 0=Stop/Positionner
	114-117	1 bit	0	RWTU				{Climat X] Envoi Mode	0 = Froid; 1 = Chaud
	118-121	1 byte	0	RT				{Climat X] Envoi Mode	0=Auto;1=Hiv,14=Sec,9=Ven,3 =Eté
	122 - 125	2 Bytes	0	т				{Climat X] Envoi Température Consigne	Température envoyée à la machine
	126-129	1 bit	0	т				{Climat X] Réception ON/OFF	0=Éteint; 1=Allumé
	130-133	1 Byte	ļ	WU				{Climat X] Réception Ventilation	0%=Auto; 1-33% Minimum; 34- 66% Moyen; >67% Maximum
			I	WU				(Climat X] Réception Ventilation	0=Auto:1=Minimum;2=Moyen;3 =Maximum
	134-137	1 bit	I	WU				[Climat X] réception 1 bit	0=Stop/Positionner; 1=En mouvement
	138-141	1 bit	I	WU				{Climat X] Réception Mode	0 = Froid; 1 = Chaud
SPECIFIQUE X (CLIMAT)	142-145	1 Byte	ļ	WU				{Climat X] Réception Mode	0=Aut,1=Hiv,3=Eté,9=Ven;14= Sec
	146-149	2 Bytes	I	WU				{Climat X] Réception Température Consigne	Température reçue de la machine
	150-153	2 Bytes	I	WU				[Climat X] Température capteur externe	Température Extérieure
	154-157	1 bit	I	WT				{Climat X] Mode Confort	1=Activer Mode; 0= Rien
	158-161	1 bit	I	WT				{Climat X] Mode Nuit	1=Activer Mode; 0= Rien
	162-165	1 bit	I	WT				{Climat X] Mode Sortir	1=Activer Mode; 0= Rien
	166-173	1 bit	0	т				[Climat X] Variable de Contrôle (Chaud // Froid 2 limites)	2 LImites avec hystérésis
			0	т				[Climat X] Variable de Contrôle (Chaud // Froid PWM)	Proportionnel intégral (PWM)
	174-181	1 byte	0	т				[Climat X] Variable de Contrôle (Chaud // Froid Continu)	Proport. intégral (continu)
	182-189	1 bit	0	т				[Climat X] Chaud/Froid additionnel	Temp > (Consigne+bande) => "1"
	230-233	1 bit	I	W				[Climat X] Changement Automatique Froid->Chaud	1=Activé; 0=Désactivée
SPECIFIQUE 5	190-195	1 bit	L	wu		Non Alarme	Antérieur	[A. Techniques Case X] Alarme	Valeur Choisir (0/1) -> Alarme
(ALARMES TEHNIQUES)	1 96-201	1 bit	I/O	WT		Indifférent	Indifférent	[A. Techniques Case X] Confirmation	1=Alarme Confirmée; 0= Rien
	202-205	1 bit	l	W	0/1	0	Antérieur	[EX] Blocage	1=Entrée Bloquée; 0=Libre
	206-213	1 bit	0	WT	0/1	0	Antérieur	[EX] [Press. Courte] "0"	Press. Corte -> Envoi d'un "0"
								[EX] [Press. Longue] "0"	Press. Corte -> Envoi d'un "0"
								[EX] [Press. Courte] "1"	Press. Corte -> Envoi d'un "1"
								[EX] [Press. Longue] "1"	Press. Corte -> Envoi d'un "1"
								[EX] [Press. Courte] Commuter	Press. Courte -> Commuter 0/1
								[EX] [Press. Longue] Commuter	Press. Courte -> Commuter 0/1
ENTREES								[EX] [Press. Courte] Monter Volet	Press. Courte -> Envoi 0 (Monter)
								[EX] [Press. Longue] Monter Volet	Press. Courte -> Envoi 0 (Monter)
								[EX] [Press. Courte] Desc. Volet	Press. Courte -> Envoi 1 (Desc.)
								[EX] [Press. Longue] Desc. Volet	Press. Longue-> Envoi 1 (Desc.)
								[EX] [Press. Courte] Monter/Descendre. Volet	Press. Courte -> Commuter 0/1
								[EX] [Press. Longue] Monter/Descendre. Volet	Press. Longue-> Commuter 0/1
								[EX] [Press. Courte] Stop Volet / Pas vers Haut	Press. Courte -> Envoi 0
								[EX] [Press. Longue] Stop Volet / Pas vers Haut	Press. Longue-> Envoi 0

www.zennio.com

SECTION	NUMERO	TAILLE	IN/OUT	Drapeau	RANG	VALEURS 1ère FOIS	RESET	NOM	DESCRIPTION
ENTREES								[EX] [Press. Courte] Stop Volet / Pas vers Bas	Press. Courte -> Envoi 1
								[EX] [Press. Longue] Stop Volet / Pas vers Bas	Press. Longue-> Envoi 1
								[EX] [Press. Courte] Stop Volet / Pas Commuté	Press. Courte -> Commuter 0/1
								[EX] [Press. Longue] Stop Volet / Pas Commuté	Press. Longue-> Commuter 0/1
								[EX] [Press. Courte] Variateur ON	Press. Courte -> Envoi 1 (ON)
								[EX] [Press. Longue] Variateur ON	Press. Longue-> Envoi 1 (ON)
								[EX] [Press. Courte] Variateur OFF	Press. Courte -> Envoi 0 (OFF)
								[EX] [Press. Longue] Variateur OFF	Press. Longue-> Envoi 0 (OFF)
								[EX] [Press. Courte] Variateur ON/OFF	Press. Courte -> Commuter 0/1
								[EX] [Press. Longue] Variateur ON/OFF	Press. Longue-> Commuter 0/1
								[EX] [Interrupteur /Capteur] Front	Front → Envoyer "0" ou "1"
	214-221	4 bits	0	т	0-15	Indifférent	Indifférent	[EX] [Press. Courte] Augmenter Lumière	PCourte->PlusLum;PCourte- >Stop
								[EX] [Press. Longue] Augmenter Lumière	PLongue->PlusLum;PLongue- >Stop
								[EX] [Press. Courte] Diminuer Lumière	PCourte->MoinsLum;PCourt- >Stop
								[EX] [Press. Longue] Diminuer Lumière	PLongue- >MoinsLum;PLongue->Stop
								[EX] [Press. Courte] Augmenter/Diminuer Lumière	PCourte->+/-Lum;PCourte-> Stop
								[EX] [Press. longue] Augmenter/Diminuer Lumière	PLongue->+/-Lum;PLongue-> Stop
	222-229	1 byte	0	т	0-63 128-192	Indifférent	Indifférent	[EX] [Press. Courte] Exécuter Scène	Press. Courte -> Envoi de 0-63
								[EX] [Press. Longue] Exécuter Scène	Press. Longue -> Envoi de 0-63
								[EX] [Press. Courte] Enregistrer Scène	Press. Courte -> Envoi 128-191
								[EX] [Press. Longue] Enregistrer Scène	Press. Longue-> Envoi 128-191

ANNEXE II. CONTROLES INDIVIDUELS

BINARIOS



ZENNIO AVANCE Y TECNOLOGÍA

www.zennio.com

NUMEROS



<u>AUTRES</u>







ZENNIO AVANCE Y TECNOLOGÍA

ANNEXE III : CONTROLES PAR PAIRES

BINAIRES



www.zennio.com

IMAGES ET SON



BINARIOS



DIRECTIONS ET INCREMENTATIONS





CLIMATISATION





www.zennio.com

NUMEROS



♀ (162) - Son Quitté
 ♀ (163) - Son Activé

OTROS





Devenez membre

http://zennio.zendesk.com

SUPPORT TECHNIQUE

www.zennio.com

ZENNIO AVANCE Y TECNOLOGÍA