

# Square TMD-Display

## **Versión 1.2**

- Opción para mostrar las temperaturas en Fahrenheit.
- Corrección del DPT del objeto de contraste.

## **Versión 1.3**

- Activación del Fan-IN.
- Se añade la opción de 'Replace Version'.

## **Versión 1.4**

- Actualización de bloques funcionales.
- Corrección de incidencias menores.

## **Versión 1.5**

- Corrección de una incidencia: Reinicios al coincidir las temperaturas de consigna y referencia en el termostato Básico.
- Corrección de acciones incorrectas con el objeto Traducción 2 bytes.

## **Version 1.2**

- Temperature can be displayed in Fahrenheit.
- Bug fix: DPT of contrast object.

## **Version 1.3**

- Fan-IN enabled.
- 'Replace Version' feature added.

## **Version 1.4**

- Functional blocks updated.
- Minor bug fixes.

## **Version 1.5**

- Bug fix: Reset when setpoint and reference temperatures are the same in the basic thermostat.
- Bug fixes related to 2-byte translation object.