

## Panel de información ZVP-INFOP

#### Documentación técnica

### **CARACTERÍSTICAS**

- Permite visualizar información a los visitantes del edificio. La información se puede insertar en el panel en una lámina plástica impresa, que se podrá leer con facilidad gracias a la retroiluminación.
- El módulo cuenta con dos conectores intercambiables de bus GetFace para la conexión con la unidad básica GetFace IP u otros módulos. Si el módulo ocupa el último lugar del bus, uno de los conectores permanecerá sin conexión.
- Consumo máximo: 0,35W (0,03A @ 12VDC).
- Cable de bus GetFace incluido (220mm de longitud).
- Consultar las instrucciones de montaje del marco y el manual del GetFace IP para su instalación.
- Conforme a las directivas CE.




Figura 1. Panel de información

# $\triangle$

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- El dispositivo debe ser instalado únicamente por personal cualificado siguiendo la legislación y normativa exigible en cada país.
- No debe conectarse la tensión de red ni otras tensiones externas a ningún punto del cableado de señal; esto pondría en peligro la seguridad eléctrica de todo el sistema. La instalación debe contar con suficiente aislamiento entre la tensión de red (o auxiliar) y el cableado de señal o los conductores de otros elementos accesorios que pudiese haber.
- No se debe exponer este aparato al agua, ni cubrir con ropa, papel ni cualquier otro material mientras esté en uso.



El símbolo RAEE indica que este producto contiene componentes electrónicos y debe ser desechado de forma correcta siguiendo las instrucciones que se indican en http://zennio.com/normativa-raee.