



## Lista de iconos

**ZVI-FD**  
**ZVIFDH**

Versión del programa de aplicación: [2.3]  
Edición del documento: [2.3]\_a

[www.zennio.com](http://www.zennio.com)

Nº	Nombre	Icono	Nº	Nombre	Icono	Nº	Nombre	Icono
1	Icono vacío		2	Aceptar		3	Cancelar	
4	ECO		5	Automático (texto)		6	AC modo automático	
7	AC modo enfriar		8	AC modo secar		9	AC modo calentar	
10	AC split off		11	AC split on		12	AC mover aspas 1	
13	AC mover aspas 2		14	AC mover aspas 3		15	HVAC confort	
16	HVAC económico		17	HVAC enfriar		18	HVAC calentar	
19	HVAC reposo		20	HVAC Protección		21	Ventilación máxima	
22	Ventilación media		23	Ventilación mínima		24	Velocidad de ventilación máxima	
25	Velocidad de ventilación media		26	Velocidad de ventilación mínima		27	Lámpara de mesita off	
28	Lámpara de mesita on		29	Lámpara de mesita de pared off		30	Lámpara de mesita de pared on	
31	Lámpara de techo off		32	Lámpara de techo on		33	Lámpara de pasillo off	
34	Lámpara de pasillo on		35	Lámpara de pared off		36	Lámpara de pared on	
37	Lámpara de pared invertida off		38	Lámpara de pared invertida on		39	Bombilla off	
40	Bombilla on		41	Enchufe off		42	Enchufe on	
43	Toma de corriente off		44	Toma de corriente on		45	Off (texto)	

46	Off		47	On		48	Limpiar habitación	
49	No molestar		50	Llave		51	Puerta cerrada	
52	Puerta entrar		53	Puerta salir		54	Puerta abierta	
55	Ventana cerrada		56	Ventana abierta		57	Candado cerrado	
58	Candado abierto		59	Película		60	Música	
61	Silenciar sonido		62	Bajar volumen		63	Subir volumen	
64	Peligro		65	Peligro frío		66	Peligro ventilador	
67	Peligro calor		68	ECO (relleno)		69	AC modo automático (relleno)	
70	AC modo secar (relleno)		71	AC modo calentar (relleno)		72	AC split off (relleno)	
73	AC split on (relleno)		74	HVAC confort (relleno)		75	HVAC económico (relleno)	
76	HVAC calentar (relleno)		77	HVAC reposo (relleno)		78	Ventilación máxima (relleno)	
79	Ventilación media (relleno)		80	Ventilación mínima (relleno)		81	Velocidad de ventilación máxima (relleno)	
82	Velocidad de ventilación media (relleno)		83	Velocidad de ventilación mínima (relleno)		84	Enchufe off (relleno)	
85	Enchufe on (relleno)		86	Toma de corriente off (relleno)		87	Toma de corriente on (relleno)	
88	Limpiar habitación (relleno)		89	No molestar (relleno)		90	Llave (relleno)	

91	Puerta cerrada (relleno)		92	Puerta entrar (relleno)		93	Puerta salir (relleno)	
94	Puerta abierta (relleno)		95	Ventana cerrada (relleno)		96	Ventana abierta (relleno)	
97	Candado cerrado (relleno)		98	Candado abierto (relleno)		99	Película (relleno)	
100	Música (relleno)		101	Silenciar sonido (relleno)		102	Bajar volumen (relleno)	
103	Subir volumen (relleno)		104	Peligro (relleno)		105	Peligro ventilador (relleno)	
106	Peligro calor (relleno)							

Únete y envíanos tus consultas  
sobre los dispositivos Zennio:  
<http://support.zennio.com>

**Zennio Avance y Tecnología S.L.**  
C/ Río Jarama, 132. Nave P-8.11  
45007 Toledo (Spain).

*Tel. +34 925 232 002.*

*www.zennio.com*  
*info@zennio.com*

