






## Liste des icônes














ZVI-FD  
ZVIFDH

Version du programme d'application: [2.3]  
Édition du document: [2.3]\_a

[www.zennio.fr](http://www.zennio.fr)

N°	Nom	Icône	N°	Nom	Icône	N°	Nom	Icône
1	Icône vide		2	Accepter		3	Annuler	
4	ÉCO		5	Automatique (Texte)		6	AC mode automatique	
7	AC mode froid		8	AC mode sec		9	AC mode chaud	
10	AC split Off		11	AC split On		12	AC bouger lamelles 1	
13	AC bouger lamelles 2		14	AC bouger lamelles 3		15	HVAC confort	
16	HVAC économique		17	HVAC refroidir		18	HVAC chauffer	
19	HVAC repos		20	HVAC Protection		21	Ventilation maximum	
22	Ventilation moyenne		23	Ventilation minimum		24	Vitesse de ventilation maximum	
25	Vitesse de ventilation moyenne		26	Vitesse de ventilation minimum		27	Lampe de chevet off	
28	Lampe de chevet on		29	Lampe de chevet murale off		30	Lampe de chevet murale on	
31	Lampe de plafond off		32	Plafonnier on		33	Lampe de couloir off	
34	Lampe de couloir on		35	Lampe murale off		36	Lampe murale on	
37	Lampe murale inversée off		38	Lampe murale inversée on		39	Ampoule off	
40	Ampoule on		41	Prise off		42	Prise on	
43	Prise de courant off		44	Prise de courant on		45	Off (texte)	
46	Off		47	On		48	Faire la chambre	
49	Ne pas déranger		50	Clé		51	Porte fermée	

52	Porte entrer		53	Porte sortir		54	Porte ouverte	
55	Fenêtre fermée		56	Fenêtre ouverte		57	Cadenas fermé	
58	Cadenas ouvert		59	Film		60	Musique	
61	Pause son		62	Descendre volume		63	Monter volume	
64	Danger		65	Danger: froid		66	Danger ventilateur	
67	Danger: chaud		68	ECO (icône plein)		69	AC mode automatique (icône plein)	
70	AC mode sec (icône plein)		71	AC mode chauffer (icône plein)		72	AC split Off (icône plein)	
73	AC split On (icône plein)		74	HVAC confort (icône plein)		75	HVAC économique (icône plein)	
76	HVAC chauffer (icône plein)		77	HVAC repos (icône plein)		78	Ventilation maximum (icône plein)	
79	Ventilation intermédiaire (icône plein)		80	Ventilation minimum (icône plein)		81	Vitesse de ventilation maximum (icône plein)	
82	Vitesse de ventilation intermédiaire (icône plein)		83	Vitesse de ventilation minimum (icône plein)		84	Prise off (icône plein)	
85	Prise on (icône plein)		86	Prise de courant off (icône plein)		87	Prise de courant on (icône plein)	
88	Nettoyer chambre (icône plein)		89	Ne pas déranger (icône plein)		90	Clé (icône plein)	
91	Porte fermée		92	Porte entrée		93	Porte sortir (icône plein)	

(icône plein)			(icône plein)			(icône plein)		
94	Porte ouverte (icône plein)		95	Fenêtre fermée (icône plein)		96	Fenêtre ouverte (icône plein)	
97	Cadenas fermé (icône plein)		98	Cadenas ouvert (icône plein)		99	Film (icône plein)	
100	Musique (icône plein)		101	Pause son (icône plein)		102	Baisser volume (icône plein)	
103	Monter volume (icône plein)		104	Danger (icône plein)		105	Danger ventilation (icône plein)	
106	Danger chaleur (icône plein)							



Venez poser vos questions  
sur les dispositifs Zennio :  
<http://support.zennio.com>

**Zennio Avance y Tecnología S.L.**  
C/ Río Jarama, 132. Nave P-8.11  
45007 Toledo (Spain).

Tél. : +33 (0)1 76 54 09 27

[www.zennio.com](http://www.zennio.com)  
[info@zennio.fr](mailto:info@zennio.fr)



RoHS