



Lista de iconos Z35 / Z40













































ZVI-Z35 / ZVIZ40













Versión del programa de aplicación: [3.1]

Edición del documento: [3.1]_a

Nº	Nombre	Icono	Nº	Nombre	Icono	Nº	Nombre	Icono
1	Sin icono		2	Off 1	OFF	3	On 1	ON
4	Off 2		5	On 2		6	Off 3	
7	On 3		8	On 4		9	Off 4	
10	On/Off	ON OFF	11	Aceptar	✓	12	Cancelar	✗
13	Nada		14	Todo		15	Todo/Nada	
16	Luz off 1		17	Luz on 1		18	Luz off 2	
19	Luz on 2		20	Escena	☆	21	Clima off	
22	Clima on		23	Temperatura alta		24	Temperatura baja	
25	Temperatura bajar		26	Temperatura subir		27	Modo automático	
28	Modo calentar		29	Modo enfriar		30	Modo ventilación	
31	Modo frío calor		32	Modo seco		33	Ventilación baja	
34	Ventilación media		35	Ventilación alta		36	Ventilación automática 1	
37	Ventilación automática 2		38	Ventilación parar		39	Mover lamas 1	
40	Mover lamas 2		41	Mover lamas 3		42	Parar lamas	
43	Ventilador de techo (decrementar)		44	Ventilador de techo (incrementar)		45	Automático	
46	Peligro: calor		47	Peligro: frío		48	Peligro: viento	
49	Protección edificios calor		50	Protección edificios frío		51	Confort	
52	Standby		53	Económico	☾	54	Suelo radiante off 1	

55	Suelo radiante on 1		56	Suelo radiante off 2		57	Suelo radiante on 2	
58	Persiana abrir		59	Persiana cerrar		60	Persiana mover derecha	
61	Persiana mover izquierda		62	Persiana bajar 1		63	Persiana subir 1	
64	Persiana subir/bajar 1		65	Persiana bajar 2		66	Persiana subir 2	
67	Persiana subir/bajar 2		68	Adelante		69	Atrás	
70	Siguiente		71	Anterior		72	Play	
73	Parar		74	Pausa		75	Record	
76	Extraer		77	Volumen subir		78	Volumen bajar	
79	Volumen mute		80	Sonido 1		81	Sonido 2	
82	Sonido 3		83	Auxiliar	AUX	84	Audio/Video	AV
85	TV	TV	86	Claqueta		87	Fotograma	
88	Monitor		89	Número 0	0	90	Número 1	1
91	Número 2	2	92	Número 3	3	93	Número 4	4
94	Número 5	5	95	Número 6	6	96	Número 7	7
97	Número 8	8	98	Número 9	9	99	Dirección derecha	
100	Dirección izquierda		101	Dirección abajo		102	Dirección arriba	
103	Flecha derecha		104	Flecha izquierda		105	Flecha abajo	
106	Flecha arriba		107	Más	+	108	Menos	-
109	Candado cerrado		110	Candado abierto		111	Entrar	

112	Salir		113	Llave 1		114	Llave 2	
115	Peligro		116	Prohibido		117	Puerta abierta	
118	Puerta cerrada		119	Ventana abierta		120	Despertador	
121	Reloj arena		122	Reloj 1		123	Reloj off 1	
124	Reloj on 1		125	Reloj 2		126	Reloj off 2	
127	Reloj on 2		128	Ducha 1		129	Ducha 2	
130	Ducha 3		131	Ducha 4		132	Ducha/WC	
133	Ducha zoom		134	Ventana cerrada		135	Cocina 1	
136	Cocina 2		137	Aseo 1		138	Aseo 2	
139	Aseo 3		140	Dormitorio		141	Bañarse	
142	Biblioteca		143	Oficina		144	Restaurante	
145	Casa		146	Escritorio		147	Piscina 1	
148	Piscina 2		149	Salón		150	Nuevo	NEW
151	Set	SET	152	Ok	OK	153	Auto	AUTO
154	Stop 1	STOP	155	Stop 2	STOP	156	Ecológico	
157	Reinicio		158	Herramienta		159	Configurar	
160	Euro	€	161	kWh	kWh	162	Mejorar	
163	Limpiar 1		164	Limpiar 2		165	No molestar	
166	Toallero		167	Campana		168	Enchufe	

169	Enchufe pared		170	Corazón		171	Amanecer	
172	Anochecer 1		173	Anochecer 2		174	Atardecer	
175	Brillo		176	Contraste 1		177	Contraste 2	
178	RGB		179	Volver página		180	Temporizador: cuenta atrás	
181	Temporizador: cíclico		182	Temporizador: ejecución única		183	°C	
184	°F		185	°C/°F (Celsius)		186	°C/°F (Fahrenheit)	
187	Emparejamiento		188	Chimenea		189	Bluetooth	
190	Decrecer		191	Idioma 1		192	Idioma 2	
193	Lámpara de noche		194	Lámpara de pared off 1		195	Lámpara de pared on 1	
196	Lámpara de pared off 2		197	Lámpara de pared on 2		198	Lámpara de pared off 3	
199	Lámpara de pared on 3		200	Lámpara de pared off 4		201	Lámpara de pared on 4	
202	Lámpara de techo off		203	Lámpara de techo on		204	Led color 1	
205	Led color 2		206	Led on/off		207	Libro	
208	Limpiar habitación 1		209	Limpiar habitación 2		210	Luz de techo off	
211	Luz de techo on		212	Mesita de noche		213	Modo manual	
214	No molestar 1		215	No molestar 2		216	Habitación estado normal	
217	Fuente		218	WC		219	Protección edificios peligro	
220	Puerta y ventana abiertas		221	Despertador activo		222	Despertador inhabilitado	

223 Persiana subida



224 Persiana bajada



225 Persiana intermedia



Únete y envíanos tus consultas
sobre los dispositivos Zennio:
<https://support.zennio.com>

Zennio Avance y Tecnología S.L.
C/ Río Jarama, 132. Nave P-8.11
45007 Toledo (Spain).

Tel. +34 925 232 002.

www.zennio.com
info@zennio.com