



Lista de iconos Z35 v2













































ZVIZ35V2

Versión del programa de aplicación: [3.1]

Edición del documento: [3.1]_a

| Nº | Nombre | Icono | Nº | Nombre | Icono | Nº | Nombre | Icono |
|----|-----------------------------------|---|----|-----------------------------------|---|----|--------------------------|---|
| 1 | Sin icono | | 2 | Off 1 | OFF | 3 | On 1 | ON |
| 4 | Off 2 |  | 5 | On 2 | | 6 | Off 3 |  |
| 7 | On 3 |  | 8 | On 4 |  | 9 | Off 4 |  |
| 10 | On/Off | ON OFF | 11 | Aceptar | ✓ | 12 | Cancelar | ✕ |
| 13 | Nada |  | 14 | Todo | | 15 | Todo/Nada |  |
| 16 | Luz off 1 |  | 17 | Luz on 1 |  | 18 | Luz off 2 |  |
| 19 | Luz on 2 |  | 20 | Escena | ★ | 21 | Clima off |  |
| 22 | Clima on |  | 23 | Temperatura alta |  | 24 | Temperatura baja |  |
| 25 | Temperatura bajar |  | 26 | Temperatura subir |  | 27 | Modo automático |  |
| 28 | Modo calentar |  | 29 | Modo enfriar |  | 30 | Modo ventilación |  |
| 31 | Modo frío calor |  | 32 | Modo seco |  | 33 | Ventilación baja |  |
| 34 | Ventilación media |  | 35 | Ventilación alta |  | 36 | Ventilación automática 1 |  |
| 37 | Ventilación automática 2 |  | 38 | Ventilación parar |  | 39 | Mover lamas 1 |  |
| 40 | Mover lamas 2 |  | 41 | Mover lamas 3 |  | 42 | Parar lamas |  |
| 43 | Ventilador de techo (decrementar) |  | 44 | Ventilador de techo (incrementar) |  | 45 | Automático |  |
| 46 | Peligro: calor |  | 47 | Peligro: frío |  | 48 | Peligro: viento |  |
| 49 | Protección edificios calor |  | 50 | Protección edificios frío |  | 51 | Confort |  |
| 52 | Standby |  | 53 | Económico | ☾ | 54 | Suelo radiante off 1 |  |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------------------|----|-----|----------------------|-----|-----|------------------------|----|
| 55 | Suelo radiante on 1 | | 56 | Suelo radiante off 2 | | 57 | Suelo radiante on 2 | |
| 58 | Persiana abrir | | 59 | Persiana cerrar | | 60 | Persiana mover derecha | |
| 61 | Persiana mover izquierda | | 62 | Persiana bajar 1 | | 63 | Persiana subir 1 | |
| 64 | Persiana subir/bajar 1 | | 65 | Persiana bajar 2 | | 66 | Persiana subir 2 | |
| 67 | Persiana subir/bajar 2 | | 68 | Adelante | | 69 | Atrás | |
| 70 | Siguiente | | 71 | Anterior | | 72 | Play | |
| 73 | Parar | | 74 | Pausa | | 75 | Record | |
| 76 | Extraer | | 77 | Volumen subir | | 78 | Volumen bajar | |
| 79 | Volumen mute | | 80 | Sonido 1 | | 81 | Sonido 2 | |
| 82 | Sonido 3 | | 83 | Auxiliar | AUX | 84 | Audio/Video | AV |
| 85 | TV | TV | 86 | Claqueta | | 87 | Fotograma | |
| 88 | Monitor | | 89 | Número 0 | 0 | 90 | Número 1 | 1 |
| 91 | Número 2 | 2 | 92 | Número 3 | 3 | 93 | Número 4 | 4 |
| 94 | Número 5 | 5 | 95 | Número 6 | 6 | 96 | Número 7 | 7 |
| 97 | Número 8 | 8 | 98 | Número 9 | 9 | 99 | Dirección derecha | |
| 100 | Dirección izquierda | | 101 | Dirección abajo | | 102 | Dirección arriba | |
| 103 | Flecha derecha | | 104 | Flecha izquierda | | 105 | Flecha abajo | |
| 106 | Flecha arriba | | 107 | Más | + | 108 | Menos | - |
| 109 | Candado cerrado | | 110 | Candado abierto | | 111 | Entrar | |

| | | | | | | | | |
|-----|----------------|---|-----|-----------------|---|-----|----------------|---|
| 112 | Salir |  | 113 | Llave 1 |  | 114 | Llave 2 |  |
| 115 | Peligro |  | 116 | Prohibido |  | 117 | Puerta abierta |  |
| 118 | Puerta cerrada |  | 119 | Ventana abierta |  | 120 | Despertador |  |
| 121 | Reloj arena |  | 122 | Reloj 1 |  | 123 | Reloj off 1 |  |
| 124 | Reloj on 1 |  | 125 | Reloj 2 |  | 126 | Reloj off 2 |  |
| 127 | Reloj on 2 |  | 128 | Ducha 1 |  | 129 | Ducha 2 |  |
| 130 | Ducha 3 |  | 131 | Ducha 4 |  | 132 | Ducha/WC |  |
| 133 | Ducha zoom |  | 134 | Ventana cerrada |  | 135 | Cocina 1 |  |
| 136 | Cocina 2 |  | 137 | Aseo 1 |  | 138 | Aseo 2 |  |
| 139 | Aseo 3 |  | 140 | Dormitorio |  | 141 | Bañarse |  |
| 142 | Biblioteca |  | 143 | Oficina |  | 144 | Restaurante |  |
| 145 | Casa |  | 146 | Escritorio |  | 147 | Piscina 1 |  |
| 148 | Piscina 2 |  | 149 | Salón |  | 150 | Nuevo | NEW |
| 151 | Set | SET | 152 | Ok | OK | 153 | Auto |  |
| 154 | Stop 1 |  | 155 | Stop 2 | STOP | 156 | Ecológico |  |
| 157 | Reinicio |  | 158 | Herramienta |  | 159 | Configurar |  |
| 160 | Euro | € | 161 | kWh | kWh | 162 | Mejorar |  |
| 163 | Limpiar 1 |  | 164 | Limpiar 2 |  | 165 | No molestar |  |
| 166 | Toallero |  | 167 | Campana |  | 168 | Enchufe |  |

| | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|--|-----|-------------------------------------|--|-----|------------------------------------|--|
| 169 | Enchufe pared | | 170 | Corazón | | 171 | Amanecer | |
| 172 | Anochecer 1 | | 173 | Anochecer 2 | | 174 | Atardecer | |
| 175 | Brillo | | 176 | Contraste 1 | | 177 | Contraste 2 | |
| 178 | RGB | | 179 | Volver página | | 180 | Temporizador: cuenta atrás | |
| 181 | Temporizador: cíclico | | 182 | Temporizador: ejecución única | | 183 | °C | |
| 184 | °F | | 185 | °C/°F (Celsius) | | 186 | °C/°F (Fahrenheit) | |
| 187 | Emparejamiento | | 188 | Chimenea | | 189 | Bluetooth | |
| 190 | Decrecer | | 191 | Idioma 1 | | 192 | Idioma 2 | |
| 193 | Lámpara de noche | | 194 | Lámpara de pared off 1 | | 195 | Lámpara de pared on 1 | |
| 196 | Lámpara de pared off 2 | | 197 | Lámpara de pared on 2 | | 198 | Lámpara de pared off 3 | |
| 199 | Lámpara de pared on 3 | | 200 | Lámpara de pared off 4 | | 201 | Lámpara de pared on 4 | |
| 202 | Lámpara de techo off | | 203 | Lámpara de techo on | | 204 | Led color 1 | |
| 205 | Led color 2 | | 206 | Led on/off | | 207 | Libro | |
| 208 | Limpiar habitación 1 | | 209 | Limpiar habitación 2 | | 210 | Luz de techo off | |
| 211 | Luz de techo on | | 212 | Mesita de noche | | 213 | Modo manual | |
| 214 | No molestar 1 | | 215 | No molestar 2 | | 216 | Habitación estado normal | |
| 217 | Fuente | | 218 | WC | | 219 | Protección edificios peligro | |
| 220 | Puerta y ventana abiertas | | 221 | Despertador activo | | 222 | Despertador inhabilitado | |

223 Persiana subida



224 Persiana bajada



225 Persiana intermedia



Únete y envíanos tus consultas
sobre los dispositivos Zennio:
<https://support.zennio.com>

Zennio Avance y Tecnología S.L.
C/ Río Jarama, 132. Nave P-8.11
45007 Toledo (Spain).

Tel. +34 925 232 002.

www.zennio.com
info@zennio.com



RoHS