





















INZENNIO Z38i

Liste de Contrôles et
Indicateurs




1. CONTROLES INDIVIDUELS

BINAIRES

 (1) – Éteindre	 (7) –Éteindre Lumière	 (13) – Abandonner
 (2) – Allumer	 (8) –Allumer Lumière	 (14) – Accepter
 (3) – Éteindre 2	 (9) –Éteindre Lumière 2	 (19) – Off
 (4) – Allumer 2	 (10) –Allumer Lumière 2	 (20) – On
 (5) – Éteindre 3	 (11) –Sortir	 (21) – Désarmer
 (6) – Allumer 3	 (12) –Entrer	 (22) – Armer


DIRECTION ET INCREMENTATION

 (25) – En Bas	 (31) – Flèche Gauche	 (37) – Moins
 (26) – En Haut	 (32) – Flèche Droite	 (38) – Moins
 (27) – Gauche	 (33) – Descendre Volet	 (39) – Descendre Température
 (28) – Droite	 (34) – Monter Volet	 (40) – Monter Température
 (29) – Flèche en Bas	 (35) – Descendre Volet 2	
 (30) – Flèche en haut	 (36) – Monter Volet 2	

CLIMATISATION

 (45) – Éteindre Clim.

 (52) –Ventilation Très Basse

 (59) – STOP

 (46) – Allumer Clim.

 (53) –Ventilation Basse

 (60) –Bouger Lamelles 2

 (47) – Mode Froid

 (54) –Ventilation Moyenne

 (61) – Automatique

 (48) – Mode Chaud


 (55) –Ventilation Forte

 (62) – Automatique 2

 (49) – Mode Automatique

 (56) –Ventilation Très Forte

 (63) – Automatique 3

 (50) – Mode Ventilation


 (57) –Arrêter Lamelle


 (64) – Automatique 4


 (51) – Mode Sec


 (58) – Bouger Lamelles

NUMEROS


 (66) – Zéro

 (71) – Cinq

 (76) – 0

 (67) – Un

 (72) – Six


 (77) – 1

 (68) – Deux

 (73) – Sept

 (69) – Trois

 (74) – Huit








 (70) – Quatre

 (75) – Neuf

IMAGE ET SON

 (78) – Arrêter	 (84) – Enregistrer	 (90) –Mettre Son
 (79) – Reproduire	 (85) – Pause	 (91) – Télévision
 (80) – Reculer	 (86) – Extraire	 (92) – Audio/Vidéo
 (81) – Avancer	 (87) –Descendre Volume	 (93) – Auxiliaire
 (82) – Antérieur	 (88) –Monter Volume	 (94) – Photogramme
 (83) – Suivant	 (89) – Quitter le Son	 (95) –Clapnette



AUTRES

 (96) – Horloge 1	 (102) – Set	 (108) – Très Fort
 (97) – Horloge 2	 (103) – Ok	 (113) – Clef 1
 (98) – Horloge Off	 (104) – Confort	 (114) – Clef 2
 (99) – Horloge On	 (105) – Économique	 (115) – Nouveau
 (100) – Nettoyer la Chambre	 (106) – Standby	
 (101) – Ne pas Déranger	 (107) – Forte	

2. CONTROLE PAR PAIRE

BINAIRES

  (1) –Éteindre / Allumer

  (11) – Sortir/Entrer

  (3) –Éteindre / Allumer 2

  (13) – Refuser/Accepter

  (5) –Éteindre / Allumer 3



  (19) – Off/On

  (7) –Éteindre / Allumer Lumière

  (21) – Désarmer/Armer

  (9) –Éteindre / Allumer Lumière 2

DIRECTION ET INCREMENTATION



  (25) – En Bas/En Haut

  (33) – Descendre/Monter Volet

  (27) – Gauche/Droite

  (35) – Descendre/Monter Volet 2

  (29) – Flèche Bas/Haut

  (37) – Moins/Plus

  (31) – Flèche Gauche/Droite

  (39) – Descendre/Monter Température

CLIMATISATION

  (45) –Éteindre/Allumer Clim.



  (57) – Arrêter/Bouger Lamelles



  (47) – Refroidir/Chauffer



  (59) – Arrêter/Bouger Lamelles 2



  (54) – Moins/Plus Ventilation


NUMEROS

  (66) – Zéro/Un

  (72) – Six/Sept


  (68) – Deux/Trois

  (74) – Huit/Neuf

  (70) – Quatre/Cinq


  (76) – 0/1

IMAGE ET SON



  (78) – Arrêter/Reproduire

  (87) – Moins/Plus Volume



  (80) – Reculer/Avancer



  (89) – Quitter/Mettre Son



  (82) – Antérieur/Suivant

  (91) – TV/AV

AUTRES













  (98) – Horloge Off/On

  (107) – Moins/Plus Fort





  (113) – Clef 1/Clef 2

3. INDICATEURS

BINAIRES


 (1) – Éteindre	 (13) –Abandonner	 (19) – Off
 (2) – Allumer	 (14) – Accepter	 (20) –On
 (7) – Éteindre Lumière	 (15) –Porte Ouverte	 (21) – Désarmer
 (8) – Allumer Lumière	 (16) –Porte Fermée	 (22) – Armer
 (9) – Éteindre Lumière 2	 (17) – Fenêtre Ouverte	
 (10) – Allumer Lumière 2	 (18) – Fenêtre Fermée	

DIRECTION ET INCREMENTATION


 (33) –Descendre Volet	 (35) –Descendre Volet 2
 (34) –Monter Volet	 (36) –Monter Volet 2

CLIMATISATION

 (45) – Clim. Éteinte	 (56) –Ventilation Très Forte
 (46) – Clim. Allumée	 (57) – Lamelles Arrêtées
 (47) – Mode Froid	 (58) – Lamelles en Mouvement
 (48) – Mode Chaud	 (59) – Stop
 (49) – Mode Automatique	 (60) – Lamelles en Mouvement 2

 (50) – Mode Ventilation

 (61) – Automatique

 (51) – Mode Sec

 (62) – Automatique 2

 (52) – Ventilation Très Basse

 (63) – Automatique 3

 (53) – Ventilation Basse

 (64) – Automatique 4

 (54) – Ventilation Moyenne

 (55) – Ventilation Forte

NUMEROS

0 (66) – Zéro

5 (71) – Cinq

1 (67) – Un

6 (72) – Six

2 (68) – Deux

7 (73) – Sept

3 (69) – Trois

8 (74) – Huit


4 (70) – Quatre


9 (75) – Neuf

0 (76) – 0





















1 (77) – 1

IMAGE ET SON

 (89) – Son Quitté

 (90) – Son Mis

AUTRES

 (96) – Horloge 1	 (103) – Ok	 (110) – Danger Froid
 (97) – Horloge 2	 (104) – Confort	 (111) – Danger Chaud
 (98) – Horloge Off	 (105) – Économique	 (112) – Danger Vent
 (99) – Horloge On	 (106) – Standby	 (113) – Clef 1
 (100) – Nettoyer la Chambre	 (107) – Fort	 (114) – Clef 2
 (101) – Ne pas Déranger	 (108) – Très For	 (115) – Nouveau
 (102) – Set	 (109) – Danger	



Devenez membre!

<http://zenniofrance.zendesk.com/portal>

SUPPORT TECHNIQUE