



Lista de iconos

ZVI-Z41LIT
ZVI-Z41PRO

Versión del programa de aplicación: [3.6]
Edición del documento: [3.6]_a

www.zennio.com

Nº	Nombre	Icono	Nº	Nombre	Icono	Nº	Nombre	Icono
1	Sin icono		2	Off 1		3	On 1	
4	Off 2		5	On 2		6	Off 3	
7	On 3		8	Luz off 1		9	Luz on 1	
10	Luz off 2		11	Luz on 2		12	Luz on/off	
13	Luz on/off 2		14	Entrar		15	Salir	
16	Cancelar		17	Aceptar		18	Off (texto)	OFF
19	On (texto)	ON	20	On/Off (texto)	ON OFF	21	Desbloquear	
22	Bloquear		23	Abajo		24	Arriba	
25	Izquierda		26	Derecha		27	Flecha abajo	
28	Flecha arriba		29	Flecha derecha		30	Flecha izquierda	
31	Bajar persiana 1		32	Subir persiana 1		33	Bajar persiana 2	
34	Subir persiana 2		35	Abrir persianas (horizontal)		36	Cerrar persianas (horizontal)	
37	Persiana hacia la izquierda 1		38	Persiana hacia la izquierda 2		39	Persiana hacia la derecha 2	
40	Persiana hacia la derecha 1		41	Puerta cerrada		42	Puerta abierta	
43	Ventana cerrada		44	Ventana abierta		45	Menos	
46	Más		47	Enfriar/calentar		48	Enfriar/calentar off	
49	Enfriar/calentar on		50	Bajar temperatura		51	Subir temperatura	

52	A/C off		53	A/C on		54	A/C on/off	
55	A/C on/off 2		56	Modo automático		57	Modo calentar	
58	Modo enfriar		59	Modo seco		60	Modo ventilación	
61	Ventilación alta		62	Ventilación automática		63	Ventilación baja	
64	Ventilación media		65	Ventilación muy alta		66	Ventilación muy baja	
67	Parar ventilación 1		68	Parar ventilación 2		69	Mover aspas 1	
70	Mover aspas 2		71	Mover aspas 3		72	Detener aspas	
73	Auto 1		74	Auto 2		75	Auto 3	
76	Escena		77	Cero		78	Uno	
79	Dos		80	Tres		81	Cuatro	
82	Cinco		83	Seis		84	Siete	
85	Ocho		86	Nueve		87	Diez	
88	Once		89	Doce		90	Nada	
91	Todo		92	Todo/Nada		93	Porcentaje: 0	
94	Porcentaje: 25		95	Porcentaje: 50		96	Porcentaje: 75	
97	Porcentaje: 100		98	Detener		99	Detener 2	
100	Reproducir		101	Retroceder		102	Avanzar	
103	Anterior		104	Siguiente		105	Grabar	

106	Pausa		107	Extraer		108	Bajar volumen	
109	Subir volumen		110	Quitar sonido		111	Poner sonido	
112	TV		113	Audio/Video		114	Auxiliar	
115	Claqueta		116	Fotograma		117	Reloj 1	
118	Reloj 2		119	Reloj off 1		120	Reloj on 1	
121	Reloj off 2		122	Reloj on 2		123	Temporizador: cíclico	
124	Temporizador: ejecución única		125	Temporizador: cuenta atrás		126	Reloj de arena	
127	Set		128	OK (texto)		129	Confort	
130	Standby		131	Económico		132	Protección de edificio	
133	Protección de edificios 2		134	Fuerte		135	Muy fuerte	
136	Peligro		137	Peligro: calor		138	Peligro: frío	
139	Peligro: viento		140	Llave 1		141	Llave 2	
142	New (texto)		143	Configuración		144	Herramientas	
145	Bajar brillo		146	Subir brillo		147	Bajar contraste	
148	Subir contraste		149	Programación		150	Reiniciar	
151	Temas		152	Ecológico		153	Melodía 1	
154	Melodía 2		155	Melodía 3		156	Prohibido	
157	Zoom acercar		158	Zoom reducir		159	Casa	

160	Aseo		161	Baño		162	Biblioteca	
163	Cocina		164	Dormitorio		165	Sala de estudio	
166	Salón		167	Salón 2		168	Lavadero	
169	Sala de TV		170	Actualizar		171	Gráficos	
172	Limpiar		173	Papelera		174	Suelo radiante Off	
175	Suelo radiante On		176	Teléfono: añadir		177	Teléfono: información	
178	Error de conexión: red		179	Error de conexión: internet		180	Error de conexión: servicio	
181	Conexión a servicio remoto		182	Teléfono conectado		183	Teléfono conectado 2	
184	Termómetro		185	Calendario		186	Página de calendario 1	
187	Página de calendario 2		188	Página de calendario 3		189	Página de calendario 4	
190	Flecha arriba (rojo)		191	Flecha abajo (rojo)		192	Flecha arriba (verde)	
193	Flecha abajo (verde)		194	Flecha arriba (azul)		195	Flecha abajo (azul)	
196	Flecha arriba (blanco)		197	Flecha abajo (blanco)		198	Indicador derecha	
199	Indicador izquierda		200	Enchufe		201	Enchufe (azul)	
202	Enchufe (rojo)		203	Enchufe (verde)		204	Clavija	
205	Información		206	"Y" lógico		207	"O" lógico	
208	Atrás		209	Bienvenida		210	Idioma	
211	No molestar		212	Limpiar habitación		213	Servicio	

214	Asistencia		215	Emergencia		216	Presencia	
217	Salir 2		218	Piscina		219	Piscina 2	
220	Jardín		221	Fuente		222	Garaje	
223	Sauna		224	Sauna 2		225	Restaurante	
226	Amanecer		227	Mediodía		228	Atardecer	
229	Anocheecer		230	Anocheecer 2				

Únete y envíanos tus consultas
sobre los dispositivos Zennio:
<http://support.zennio.com>

Zennio Avance y Tecnología S.L.
C/ Río Jarama, 132. Nave P-8.11
45007 Toledo (Spain).

Tel. +34 925 232 002.

www.zennio.com
info@zennio.com



RoHS