


¿CÓMO SABER SI PUEDO CONTROLAR UN SISTEMA LG CON LAS PASARELAS ZENNIO?

1. Identifique los modelos de **unidades interiores** que necesita controlar:



2. Para buscar el modelo de unidad interior en la tabla de compatibilidades es necesario tener en cuenta los **caracteres correspondientes al modelo**. A continuación, puede ver unos ejemplos de cómo buscar unidades interiores en cada caso:

	Modelo	Unidad exterior	Unidad interior	Modelo en la tabla
Doméstica	AM09BP.NSJ	AM09BP.UA3	AM09BP.NSJ	→ AM-BP
Comercial	CB12L.N22	UU12W.ULD	CB12L.N22	→ CB-
Multi V			ARNU24GTPC4	→ ARNU-GTPC4

3. Para que su modelo sea **compatible** con KLIC-LG1, se deben cumplir las 3 siguientes **condiciones**:
 - a. El modelo está **incluido** en la esta tabla.
 - b. El modelo fue **fabricado** después del **1 de enero de 2019**.
 - c. El **mando cableado** que controla su modelo se encuentra recogido en el [Anexo I](#).

En caso de que no se cumpla alguna de las 3 condiciones anteriores, por favor, contacte con el **Soporte Técnico de Zennio** <http://support.zennio.com>

COMPATIBILIDAD DE UNIDADES INTERIORES LG CON KLIC-LG1

TIPO	MODELO DE UNIDAD INTERIOR	OBSERVACIONES
Split Pared	H-AL	
	G-WL	
	F-MT	
	PM-SP	
	S-ET	
	CA-AWR/AWV/AWW	
	DC-RQ	
	DC-RT	
	AC-BQ	
	AC-BH	
	AC-SQ	
	AM-BP	
	AP-RT	
	MS-AQ	
	MS-AWR/AWV/AWW	
Multi Inverter	MA-AH1	EXCEPTO MA-AH1.NF1
	MA-AH	EXCEPTO MA-AH.NF1
	MA-R	
	AP-RT	
	DM-RP	
	CT-	
	CT-F	
	CT-R	
	MT-AH	
	CB-	
	CL-F	
	CL-R	
	MB-AH	
	CS-AQ	
	E-SQ	
	MS-SQ	
	CM-N14	
CM-F		

	MB-AHL	
	CV-	
	MV-AH	
	CQ-NA0	
	UQ-NA0	
	UQ-F.NA0	
	AC-BH	
	AC-BQ	
	AM-BP	
	PC-SQ	
	PM-SP	
Multi V	ARNU-GSEL2/GSEL4	
	ARNU-GS5L2/GSEL4	
	ARNU-GS4N4	
	ARNU-GSKN4	
	ARNU-GSVA4	
	ARNU-GSF12/GSF14	
	ARNU-GSFR2/GSFV2/GSFW2	
	ARNU-GSFG2/GSFE2/GSFH2	
	ARNU-GSBR4/GSBV4/GSBW4	
	ARNU-GSER1/GSEV1/GSEW1	
	ARNU-GSER2/GSEV2/GSEW2	
	ARNU-GSJR4	
	ARNU-GSKR4	
	ARNU-GS8R2/GS8V2/GS8W2	
	ARNU-GSCR4/GSCV4/GSCW4	
	ARNU-GSBL2/GSBL4	
	ARNU-GSCL2/GSCL4	
	ARNU-GSJC4	
	ARNU-GSKC4	
	ARNU-GSVA4	
	ARNU-GTRC2/GTRC4	
	ARNU-GTRB4	
ARNU-GTRD4		
ARNU-GTQC2/GTQC4		

Multi V	ARNU-GTQB4	
	ARNU-GTQD4	
	ARNU-GTPC2/GTPC4	
	ARNU-GTNC2/GTNC4	
	ARNU-GTMC2/GTMC4	
	ARNU-GTLC2/GTLC4	
	ARNU-GTSC4	
	ARNU-GTUC2/GTUC4	
	ARNU-GTUB4	
	ARNU-GTUD4	
	ARNU-GTTC2/GTTC4	
	ARNU-GTTB4	
	ARNU-GTTD4	
	ARNU-GTYA4	
	ARNU-GTAB4	
	ARNU-GTBB4	
	ARNU-GTMA4	
	ARNU-GTNA4	
	ARNU-GL1G2/GL1G4	
	ARNU-GL2G2/GL2G4	
	ARNU-GL3G2/GL3G4	
	ARNU-GB1G2	
	ARNU-GB2G2	
	ARNU-GB3G2/GB3G4	
	ARNU-GB4G2/GB4G4	
	ARNU-GB8A2/GB8A4	
	ARNU-GM1A4	
	ARNU-GM2A4	
	ARNU-GM3A4	
	ARNU-GBGA2/GBGA4	
	ARNU-GBHA4	
	ARNU-GBRA2/GBRA4	
ARNU-GB7A4		
ARNU-GBHA2		
ARNU-GVEA2/GVEA4		

Multi V	URNU-GVJA2	
	URNU-GVKA2	
	URNU-GVLA2	
	ARNU-GV1A4	
	ARNU-GV2A4	
	ARNU-GVJA2	
	ARNU-GVKA2	
	ARNU-GVL2	
	ARNU-GCEA2/GCEA4	
	ARNU-GCFA2/GCFA3	
	ARNU-GCEU2/ GCEU4	
	ARNU-GCFU2/ GCFU4	
	ARNU-GCAA2/GCAA4	
	ARNU-GQAA4	
	ARNU-GBRZ2/GBRZ4	
	ARNU-GBRZ2/GBRZ4	
Gama Comercial	UT-	
	UT-H	
	UT-F	
	UT-FH	
	CT-	
	CT-F	
	UB-H-	
	CM-	
	CM-F	
	CM-R	
	UM-	
	UM-F	
	UM-FH	
	UM-R	
	UV-	
	UV-F	
	UV-FH	
	UB-N94	
CQ-		

	US-F	
	UQ-F	
	CB-	
	CL-F	
	UL-FH	
	UB-	
	CV-	
	UJ-	

MODELOS NO COMPATIBLES		
Multi Inverter	MA-AH1.NF1	
	MA-AH.NF1	
AIRE-AGUA	THERMA V	

ANEXO I. CONTROLES REMOTO LG COMPATIBLES CON KLIC-LG1

MODELO DE CONTROL REMOTO
PREMTA-
PREMTB-
PQRCVSL0-
PQRCHCA0-
PQRCVCL0-